

Equipamiento estándar y opcional  
 Estándar: ■  
 Opcional: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

# Variantes de equipamiento.\*



	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Motor</b>									
Ventilador reversible	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pre-calentador del motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Transmisión</b>									
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función "inversión", función "stop and go"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control de crucero	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Sistema de guiado</b>									
Paquete básico del sistema de guiado			■			■			■
Trimble / NovAtel estándar			□			□			□
RTK Trimble / NovAtel			□			□			□
TI Auto			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Agronomía</b>									
Paquete básico de agronomía			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Telemetría</b>									
Paquete básico de telemetría			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Control de la máquina</b>									
Control de máquina ISOBUS 200 (en la cabina)		□	□		□	□		□	□
Section Control (SC)			□			□			□
Variable Rate Control (VRC)			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Funcionamiento Vario</b>									
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Salpicadero digital	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores		□	■		□	■		□	■
Sistema de dirección Fendt Active		□	■		□	■		□	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Cabina</b>									
Cabina confort	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema de filtro de aire de cabina categoría 4		□	□		□	□		□	□
Asiento confort, suspensión neumática	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aire acondicionado	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizador automático integrado	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Parabrisas en una pieza y puerta a la derecha	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Limpiaparabrisas trasero	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Espejo retrovisor telescópico	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Soporte de dispositivos auxiliar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 conexiones para cámaras (digitales/analógicas)		□	□		□	□		□	□
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicadores con autocancelación	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dispositivo de nivel de frenos	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Desconector de batería	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Iluminación</b>									
Faros bi-halógenos	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faros auxiliares delanteros	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Faros de trabajo LED en pilar cabina	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Faros de trabajo LED traseros en techo	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Faros de trabajo delanteros en techo	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Faros de trabajo LED delanteros en techo	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Luces LED traseras	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luz de conducción diurna	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Faros rotativos LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Chasis</b>									
Suspensión autonivelante del eje delantero, control de estabilidad, bloqueable	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Tracción a las cuatro ruedas / bloqueo del diferencial</b>									
Sistema automático de doble tracción y bloqueo del diferencial con sensores de ángulo de giro	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueo del diferencial automático delantero							■	■	■
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	■	■	■	■	■	■			

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Elevador hidráulico</b>									
Elevador hidráulico delantero SE, con control externo (válvula independiente)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elevador hidráulico delantero confort de simple efecto con ajuste de posición y controles externos							□	□	□
Elevador hidráulico delantero confort de doble efecto con control de posición y control de descarga, controles externos							□	□	□
Elevador hidráulico trasero con control externo	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Amortiguador de oscilaciones, control del elevador electrohidráulico	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elevador hidráulico pendular	■	■	■	■	■	■			
Ajuste hidráulico lateral y de la inclinación con actuación mejorada	□	□	□	□	□	□			
Control de descarga del elevador trasero		□	□		□	□			
Extracción curva	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>TdF</b>									
TdF delantera: 540E rpm	□	□	□	□	□	□	□	□	□
TdF delantera: 1000 rpm	□	□	□	□	□	□	□	□	□
TdF trasera 540/WZW/750 rpm	□	□	□	□	□	□	□	□	□
TdF trasera 540/540E/1000 rpm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controles externos para la TDF trasera	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Hidráulicos</b>									
Accionamiento de la válvula EHS de la palanca monomando en cruz, joystick multifunción	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accionamiento de la válvula EHS en los módulos lineares		■	■		■	■		■	■
Bomba tándem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (42 + 33 l/min)	■			■			■		
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (48 + 71 l/min)	□	■	■	□	■	■	□	■	■
1. válvula EHS en la parte central y trasera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. válvula EHS en la parte central y trasera	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4. válvula EHS en la parte central y trasera	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1ª válvula hidráulica central izquierda/trasera		□	□		□	□		□	□
2ª válvula hidráulica central izquierda		□	□		□	□		□	□
7ª y 8ª válvula EHS en la parte central izquierda		□	□		□	□		□	□
Conexión hidráulica Power Beyond		□	□		□	□		□	□
Retorno en la parte central derecha	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retorno en la parte trasera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acoplamiento CUP en la parte trasera	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aceite hidráulico biológico	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
<b>Equipamiento adicional</b>									
Enganche manual	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enganche de remolque automático sin mando a distancia, trasero	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Contrapesos delanteros, varios tamaños	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Contrapesos de las ruedas traseras	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Placa de montaje de aperos	□	□	□	□	□	□	□	□	□

\* Consulte Settings para las variantes de equipamiento

