

FENDT 200 VARIO V/F/P

Variantes d'équipements

200 V 200 F 200 P

Moteur

Ventilateur réversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préchauffage moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmission

Vario TMS - système de gestion du tracteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inverseur, fonction Stop and Go	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	■	■	■
Avertisseur sonore de marche arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commande Vario

Joystick Vario	■	■	■
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
compatible avec le système d'autoguidage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direction VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cabine

Arceau de sécurité	■		■
Version toit surbaissé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabine confort	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Filtre à charbon actif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique	■	■	■
Chauffage avec ventilateurs à 3 niveaux	■	■	■
Climatisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pare-brise/vitre arrière ouvrante	■	■	■
Essuie-glace et lave-glace arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rétroviseur télescopique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoradio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système mains libres radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de niveau de freinage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coupe-batterie électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toit ouvrant vitré avec pare-soleil	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

Éclairage

Eclairage additionnel avant code/phares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voyants à LED et feux de position sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gyrophares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Châssis

Suspension de l'essieu avant à correction d'assiette automatique verrouillable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système d'air comprimé à 1 / 2 circuit(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

4RM

Commandes confort d'engagement des 4RM / blocages de différentiels	■	■	■
Blocage des différentiels avant / arrière avec blocage de disques à 100 % et capteurs d'angle de braquage	■	■	

Relevage

Puissance de traction et contrôle mixte en continu	■	■	■
Garde, contrôle de position	■	■	■
Relevage avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage arrière commandé de l'extérieur	■	■	■
Relevage pendulaire	■	■	
Relevage pendulaire à commande mécanique	■	■	
Relevage pendulaire à commande hydraulique avec commande confort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Relevage vertical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prise de force

Avant : 540E tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avant : 1000 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/propor à l'av./750 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/540E/1000 tr/min	■	■	■
Commandes externes de la prise de force arrière	■	■	■
Commande confort de la prise de force avec présélection électrohydraulique	■	■	■

Système hydraulique

Indicateur réglage d'inclinaison, relevage pendulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pompe hydraulique tandem, refroidisseur d'huile hydraulique (42+33 l/min)	■	■	■
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1er distributeur auxiliaire milieu et arrière	■	■	■
2ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	■	■	■
3ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1er distributeur hydraulique central arrière/gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 distributeurs auxiliaires gauche/centre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2ème distributeur hydraulique central gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Équipement supplémentaire

Crochet sur échelle	■	■	■
Crochet sur échelle automatique sans commande à distance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses de roues arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaque d'adaptation d'outils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO V/F/P

Spécifications techniques.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
Moteur								
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Nombre de cylindres	Nombre	3	3	3	3	3	3	3
Alésage cylindre/course	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindrée	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Régime nominal	tr/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Couple max. à 1600 tr/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Réserve de couple	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Réservoir à carburant	litres	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission et prise de force

Type de transmission		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Plage de vitesses avant	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Plage de vitesses arrière	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Vitesse max.	km/h	40	40	40	40	40	40	40
Prise de force arrière		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Prise de force arrière en option (PdF proportionnelle à l'avancement incluse)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Prise de force avant option 1		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prise de force avant option 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

Relevage et système hydraulique

Pompe hydraulique double	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompe à débit variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Pression de service / pression de commande	bars	200	200	200	200	200	200	200
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Volume max. d'huile hydraulique disponible	litres	25	25	25	25	25	25	25
Capacité de levage max. du relevage arrière	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Capacité de levage max. du relevage avant	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

Pneus

Pneus avant standard		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Pneus arrière standard		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
Pneus avant option 1		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
Pneus arrière option 1		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
Pneus avant option 2		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
Pneus arrière option 2		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
Pneus avant option 3		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18
Pneus arrière option 3		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

Dimensions

Largeur de voie avant (pneus standard)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Largeur de voie arrière (pneus standard)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Longueur hors tout	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Hauteur hors tout - cabine confort	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Hauteur hors tout - modèle plafond bas	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Hauteur hors tout - arceau de sécurité	mm	2383		2413		2413		2509
Empattement	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

Masses

Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
PTAC	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Charge max. sur l'attelage de remorque	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
3	3	3	3	3	3
108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100
422	422	422	463	463	463
27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
40	40	40	40	40	40
540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
1000	1000	1000	1000	1000	1000
540E	540E	540E	540E	540E	540E

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
200	200	200	200	200	200
0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1372	1679	1217	1305	1717
3603	3708	3726	3603	3708	3701
2390	2462	2486	2390	2462	2488
2240	2312	2336	2240	2312	2338
2413		2509	2413		2511
2185	2185	2185	2185	2185	2185

2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Que pouvons-nous faire pour vous ?

En quoi le service Fendt est-il différent ?

Pour nous, le service consiste à connaître et à comprendre votre travail pour répondre au mieux aux exigences de fiabilité et de sécurité de nos clients et agir dans l'intérêt économique de votre entreprise. Nous croyons en nos produits ; ils ont été conçus pour satisfaire aux exigences les plus strictes et une exploitation à long terme. Notre partenariat est le gage du succès de vos activités.

Puis-je mettre mon Variotronic à niveau ?

Fendt Variotronic peut être mis à niveau. Ainsi, vous disposerez toujours de la toute dernière technologie sur votre Fendt, l'avenir à portée de votre terminal. Contactez votre concessionnaire Fendt pour plus d'informations.

Qu'est-ce que Fendt Expert ?

Devenez un professionnel Vario grâce à une formation de conducteur avec un Expert Fendt : connaissez-vous toutes les fonctions que la technologie Fendt peut vous offrir ? Profitez de la technologie dont chaque Fendt Vario est truffé et apprenez à exploiter au maximum toutes les fonctionnalités avec un Expert Fendt. Notre équipe de formateurs spécialisés vous propose une formation adaptée, pour vous aider à rentabiliser le plein potentiel de votre tracteur Fendt. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire et inscrivez-vous.

Contacter Fendt

fendt.com

Toutes les informations, des brochures aux spécifications techniques, en passant par les rapports clients ou corporatifs et jusqu'au calendrier des événements Fendt, sont disponibles en ligne.

Configurateur Fendt

Avec le configurateur de véhicule Fendt, vous pouvez opter pour toutes les variantes d'équipements disponibles afin de créer le véhicule le mieux adapté à votre exploitation. Le configurateur Fendt est disponible en ligne sur www.fendt.com (voir l'hyperlien rapide sur la page d'accueil).

fendt.tv

Fendt 24 heures sur 24 – grâce à notre bibliothèque média Fendt. Notre chaîne de télévision par Internet vous donne des nouvelles et des informations sur Fendt 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Essais de conduite

Accédez à fendt.com et sélectionnez l'option « Demonstration Service » sur la page Service où vous pouvez vous inscrire pour convenir d'un essai de conduite de votre véhicule Fendt préféré.

facebook.com/FendtGlobal

Suivez-nous sur Facebook et découvrez les dernières nouveautés dans le monde de Fendt. N'hésitez pas à nous rejoindre.

instagram.com/fendt.global

Suivez-nous sur Instagram et devenez un inconditionnel de la marque Fendt. Des articles passionnants à propos de Fendt vous y attendent.