

Equipaggiamento di serie ed a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

FENDT 900 VARIO

# Varianti di equipaggiamento.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Motore</b>				
Ventilatore reversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro carburante (riscaldato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Cambio</b>				
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■	■	■	■
Avvisatore acustico per retromarcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Comando del Vario</b>				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici			■	■
Terminale Vario 7" con tecnologia Touch e tasti	■	■	■	■
Terminale Vario 10,4" con tecnologia Touch e tasti			<input type="checkbox"/>	■
Gestione attrezzi Variotronic per ISOBUS	<input type="checkbox"/>	■	■	■
Gestione per capezzagna Variotronic <sup>1)</sup>			■	■
pronto per guida parallela		■		■
Sistema guida VarioGuide NovAtel / Trimble		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sistema di documentazione VarioDoc (solo con Varioterminal 10.4")			<input type="checkbox"/>	■
Sistema di documentazione VarioDoc Pro				<input type="checkbox"/>
SectionControl				<input type="checkbox"/>
VariableRateControl				<input type="checkbox"/>
Immobilizzatore elettronico	■	■	■	■
Senza immobilizzatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Cabina</b>				
Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato	■	■	■	■
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■	■
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution active DuMo pelle/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution active DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo pelle/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile passeggero comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico integrato	■	■	■	■
Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lunotto termico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tergicristalli anteriori 300° (con parabrezza continuo)	■	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tachigrafo EC standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterzo Fendt Reaction	■	■	■	■
Sensore radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comando di guida retroversa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frigobox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Telaio</b>				
FSC Fendt Stability Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sospensione su ruota singola assale anteriore	■	■	■	■
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presa per freno ad aria Duomatic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Doppia trazione</b>				
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	■	■	■	■

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Sollevatore</b>				
Potenza di trazione e comando misto continuo	■	■	■	■
Luce libera, comando posizione	■	■	■	■
Sollevatore anteriore a semplice effetto, con comando esterno (valvola separata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ganci inferiori sollevatore Cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Presa di forza</b>				
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■	■	■	■

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Impianto idraulico</b>				
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	■	■	■	■
Presa idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ritorno posteriore	■	■	■	■
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	■	■	■	■
Olio idraulico a base vegetale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Struttura</b>				
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	■	■	■	■
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra di traino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	■	■	■	■
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit segnalazione macchina eccezionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese rimorchio ABS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO

# Specifiche tecniche.



		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Motore</b>						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
N. cilindri	Numero	6	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	7750	7750	7750	7750	7750
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	1160	1278	1380	1515	1565
Livello carburante	litri	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Serbatoio AdBlue	litri	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0

		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Cambio e presa di forza</b>						
Tipo cambio		ML 260				
Gamma 1	km/h	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35
Velocità 1 - indietro	km/h	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20
Gamma 2	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Velocità 2 - indietro	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocità massima	km/h	60	60	60	60	60
Presa di forza posteriore		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Modalità opzionale presa di forza posteriore		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000

		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Sollevatore e idraulica</b>						
Pompa a flusso variabile	l/min	152	152	152	152	152
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	205	205	205	205	205
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power Plus	Numero	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi Plus	Numero	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	87	87	87	87	87
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	11800	11800	11800	11800	11800
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	5584	5584	5584	5584	5584

		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Pneumatici</b>						
Pneumatici anteriori (standard)		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34
Pneumatici posteriori (standard)		650/85R38	650/85R38	710/70R42	710/75R42	710/75R42
1. Pneumatici anteriori opzionali		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34
1. Pneumatici posteriori opzionali		710/70R42	710/70R42	800/70R38	800/70R38	800/70R38

		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Dimensioni</b>						
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	2050	2050	2000	2000	2000
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2750	2750	2750	2750	2750
Lunghezza totale	mm	5655	5655	5655	5655	5655
Altezza totale cabina con pneumatici standard senza VarioGuide	mm	3272	3272	3272	3322	3322
Altezza totale cabina con pneumatici standard con VarioGuide	mm	3308	3308	3308	3358	3353
Max. luce libera da terra	mm	575	575	575	575	575
Passo	mm	3050	3050	3050	3050	3050

		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
<b>Zavorre</b>						
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	10830.0	10830.0	10830.0	10900.0	10900.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h (freno a 2 circuiti)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h (freno a 2 circuiti)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h	kg	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0