

FAQ TUTTO SU FENDT.

Come possiamo aiutarti?

Cosa rende diversa Fendt Services?
Assistenza per noi significa capire e conoscere il vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze in termini di affidabilità e sicurezza e, non da ultimo, in termini economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per soddisfare le massime esigenze e un'operatività continua. Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner nel lavoro.

Cosa si intende per terminale unico Fendt?

Il concetto di terminale unico indica che non importa se si tratta dei comandi del veicolo, del sistema ISOBUS, della guida parallela tramite VarioGuide, della documentazione con VarioDoc, delle funzioni della telecamera o delle numerose funzioni di aiuto: con Fendt tutto viene fatto con semplicità utilizzando un solo terminale, il terminale Vario Fendt. L'utilizzo di un unico terminale implica anche che con Fendt i comandi sono coordinati e logici. Che guidate un Fendt Vario, una mietitrebbia Fendt o una Fendt Katana, vi troverete subito a vostro agio su tutte le nostre macchine.

Come posso aggiornare il VariotronicTM?
Fendt VariotronicTM è compatibile con gli aggiornamenti. Disporrete sempre dell'ultima versione sul vostro Fendt e del futuro nel vostro terminale. Contattate il vostro concessionario Fendt per maggiori dettagli.



Contatti Fendt.

fendt.it

Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario eventi Fendt.

Configuratore Fendt

Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di creare una macchina su misura per voi ed equipaggiata in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento.

Contattate il vostro concessionario per maggiori dettagli e iscrivetevi oggi stesso.

Cos'è Fendt Expert?

Diventate degli esperti di Vario Profi grazie al training per operatori Fendt Expert: conoscete già tutte le funzioni che offre questa tecnologia? Sfruttate la tecnologia presente in ogni Fendt Vario e imparate con Fendt Expert ad sfruttare al meglio ogni funzione. Il nostro team di formatori professionisti vi saprà consigliare su come sfruttare a pieno il potenziale del vostro trattore Fendt. Contattate il vostro concessionario per maggiori dettagli e iscrivetevi oggi stesso.

Cos'è Fuse™?

Fuse™ Technologies assicura soluzioni di precisione ultra-moderne per l'agricoltura fra tutti i marchi AGCO. Tale tecnologia consente agli agricoltori e contoterzisti di poter sfruttare la perfetta integrazione e connessione del proprio parco automezzi favorendo la riduzione dei costi di esercizio, nonché una maggiore efficienza e redditività con l'impiego delle macchine.

www.agcotechnologies.com

fendt.tv

Fendt 24 ore - Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

Prova di guida

"Visitate fendt.com e selezionate Servizio dimostrazione nella pagina Service dove potete registrarvi per una prova di guida sul vostro veicolo Fendt preferito."

facebook.com/FendtGlobal

Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità nel mondo Fendt. Date un'occhiata!

instagram.com/fendt.global

Seguiteci su Instagram e diventate fan di Fendt. Potrete leggere articoli molto interessanti su Fendt.



CARICATORE FRONTALE FENDT CARGO

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
-------	-------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Specifiche tecniche

Potenza di sollevamento continua	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Capacità di sollevamento max.	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Alzata (a seconda dei pneumatici)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Profondità di scavo (a seconda dei pneumatici)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Distanza di scarico (a seconda dei pneumatici)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Distanza di scarico all'altezza di 3,5 m (a seconda dei pneumatici)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910

Equipaggiamento supplementare

Telaio a montaggio rapido	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloccaggio manuale degli attrezzi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloccaggio aggancio idraulico			□	□	□	□	□	□	□
Ammortizzatore a doppio effetto	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo Lock (sistema di aggancio semiautomatico)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cilindro sincrono di ribaltamento			■	■	■	■	■	■	■
Guida parallela meccanica	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riparo anteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore di livello	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dispositivo di protezione contro la rottura tubi (non con ammortizzazione)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Valvola di blocco e controllo discesa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Valvola limitatrice di carico	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3° e 4° circuito idraulico	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Caricatore frontale a giunto multiplo	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Giunto multiplo per 3° e 4° circuito	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funzioni CargoProfi

Comandi CargoProfi integrati nel terminale Vario					□	□	□	□	□
Funzione di pesatura: basta premere un tasto per pesare i carichi, possibile sia peso singolo che totale					□	□	□	□	□
Funzione di memorizzazione: per memorizzare le posizioni per braccio e attrezzo					□	□	□	□	□
Limitazione del campo di lavoro come altezza di sollevamento e angolo di inclinazione					□	□	□	□	□
Funzione di scuotimento					□	□	□	□	□
Ammortizzazione a finecorsa					□	□	□	□	□
Ammortizzazione in funzione della velocità (abilitazione e disabilitazione automatica)					□	□	□	□	□

Equipaggiamento del trattore

Leva a croce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parabrezza apribile completamente	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Assegnazione caricatore frontale

Fendt 200 Vario	□								
Fendt 300 Vario (fino a pneum. max. Ø 1200 mm)	□	□	□						
Fendt 300 Vario (da pneum. max. Ø 1200 mm)	□	□	□						
Fendt 500 Vario				□	□				
Fendt 700 Vario (fino a pneum. max. Ø 1450 mm)				□	□				
Fendt 700 Vario (da pneum. max. Ø 1450 mm)				□	□				