

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

FENDT 1100 VARIO MT

# Varianti di equipaggiamento.

<b>Motore</b>	
Preriscaldamento motore	<span><span>□</span></span>
<b>Cambio</b>	
Gestione motore- cambio Vario TMS	<span><span>■</span></span>
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	<span><span>■</span></span>
Tempomat	<span><span>■</span></span>
<b>Sistema di guida parallela</b>	
Pacchetto base Sistema di guida parallela	<span><span>■</span></span>
Standard Trimble / NovAtel	<span><span>□</span></span>
RTK Trimble / NovAtel	<span><span>□</span></span>
Contour Assistant	<span><span>□</span></span>
<b>Agronomia</b>	
Pacchetto base Agronomia	<span><span>□</span></span>
<b>Telemetria</b>	
Pacchetto base Telemetria	<span><span>■</span></span>
Smart Connect	<span><span>■</span></span>

<b>Controllo attrezzi</b>	
Pacchetto base Controllo attrezzi (ISOBUS)	<span><span>■</span></span>
SectionControl (SC)	<span><span>□</span></span>
VariableRateControl (VRC)	<span><span>□</span></span>

<b>Comando del Vario</b>	
Leva di comando velocità con Tempomat e memoria giri motore, modalità automatiche	<span><span>■</span></span>
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	<span><span>□</span></span>
Terminale Vario 10,4" con tecnologia Touch e tasti	<span><span>■</span></span>

<b>Cabina</b>	
Sospensioni meccaniche cabina	<span><span>□</span></span>
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	<span><span>■</span></span>
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	<span><span>□</span></span>
Sedili in pelle Deluxe dell'operatore	<span><span>□</span></span>
Sedile passeggero	<span><span>■</span></span>
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	<span><span>■</span></span>
Riscaldamento con ventilatori continui	<span><span>■</span></span>
Climatizzatore	<span><span>■</span></span>
Climatizzatore automatico integrato	<span><span>□</span></span>
Tendina parasole posteriore	<span><span>□</span></span>
tendina parasole destra	<span><span>□</span></span>
Tergicristallo anteriore parallelo	<span><span>■</span></span>
Lavatergicristallo posteriore	<span><span>■</span></span>
Specchi retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili	<span><span>■</span></span>
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<span><span>□</span></span>
Sensore radar	<span><span>□</span></span>

<b>Illuminazione</b>	
Luci anteriori alogene	<span><span>■</span></span>
Fari di lavoro posteriori	<span><span>■</span></span>
Fari di lavoro su montante A	<span><span>■</span></span>
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<span><span>□</span></span>
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<span><span>□</span></span>
Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto	<span><span>□</span></span>
3. Luci freno	<span><span>■</span></span>
Luci di segnalazione a LED	<span><span>■</span></span>

<b>Telaio</b>	
Sospensioni ConstantGrip	<span><span>■</span></span>
Sistema di sospensioni SmartRide	<span><span>■</span></span>
Sistema di sospensioni SmartRide+	<span><span>□</span></span>
Regolazione cingolo regolabile infinitamente	<span><span>■</span></span>
Cingolatura con design standard	<span><span>■</span></span>
Cingolatura rinforzata	<span><span>□</span></span>
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	<span><span>■</span></span>

<b>Sollevatore</b>	
Potenza di trazione e comando misto continuo	<span><span>□</span></span>
Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR),	<span><span>□</span></span>
Sollevatore posteriore con comando esterno	<span><span>□</span></span>

<b>Pres<span>­</span>a di forza</b>	
Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E/1300 giri/min	<span><span>□</span></span>
Comandi esterni per presa di forza posteriore	<span><span>□</span></span>

<b>Impianto idraulico</b>	
Gestione valvola EHS modulo lineare (bilanciere)	<span><span>■</span></span>
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)	<span><span>■</span></span>
Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+220 l/min)	<span><span>□</span></span>
Fino a 8 distributori idraulici a comando elettr. proporzionale	<span><span>□</span></span>
Pres <span>­</span> a idraulica Power beyond	<span><span>□</span></span>
Ritorno libero posteriore	<span><span>□</span></span>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	<span><span>■</span></span>

<b>Struttura</b>	
Cat. 5 barra di traino a perno	<span><span>■</span></span>
Cat. 5 barra di traino regolabile idraulicamente	<span><span>□</span></span>
Cat. 5 - Cat. 4 Adattatore barra di traino	<span><span>□</span></span>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<span><span>□</span></span>

FENDT 1100 VARIO MT

# Specifiche tecniche.

1100 Vario MT 1150 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT

1151 Vario MT 1156 Vario MT 1162 Vario MT 1167 Vario MT

<b>Motore</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
N. cilindri	Numero	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	138/170	138/170	138/170	142/170
Cilindrata	cm³	15200	15200	15200	16200
Velocità nominale	giri/min	1730	1730	1730	1730
Coppia massima a 1450 giri/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Livello carburante	litri	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Serbatoio AdBlue	litri	135.0	135.0	135.0	135.0
Potenza costante	giri/min	1450 - 1700	1500 - 1700	1550 - 1700	1550 - 1700

<b>Cambio e presa di forza</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Tipo cambio		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Velocità massima	km/h	40	40	40	40
Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000)	giri/min	1614	1614	1614	1614
Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000E)	giri/min	1255	1255	1255	1255

<b>Sollevatore e idraulica</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Pompa a flusso variabile	l/min	220	220	220	220
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	440	440	440	440
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Max. riempimento olio idraulico	Litri appros.	125	125	125	125
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	100	100	100	100
Portata delle valvole di controllo (tutte le valvole)	litri	140	140	140	140

<b>Caratteristiche elettriche</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Max. corrente trasferibile presa ISOBUS	A	60	60	60	60

<b>Cingoli</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Sospensione centrale carro		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Angolo di oscillazione della sospensione primaria	gradi	8	8	8	8
Larghezza totale della ruota motrice	mm	225	225	225	225
Larghezza totale del rullo del cingolo	mm	224	224	224	224
Cingolo di serie		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Cingolo a richiesta		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Cingolo a richiesta*		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Cingolo a richiesta*		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

<b>Dimensioni</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Larghezza cingolo (per cingolo di serie)	mm	2286	2286	2286	2286
Larghezza totale per cingolo di serie	mm	2985	2985	2985	2985
Lunghezza totale**	mm	6758	6758	6758	6758
Altezza totale - cabina comfort	mm	3546	3546	3546	3546
Max. luce libera da terra	mm	359	359	359	359
Passo (dalla ruota motrice alla ruota di guida anteriore)	mm	3000	3000	3000	3000

<b>Zavorre</b>		<b>1151 Vario MT</b>	<b>1156 Vario MT</b>	<b>1162 Vario MT</b>	<b>1167 Vario MT</b>
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Peso totale massimo ammissibile	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0

\* = Specifico per paese / \*\* = Per larghezze dei cingoli maggiori di 27,5" e larghezze carreggiata maggiori di 2.286 mm, la larghezza esterna di 3 m non si applica. In caso di larghezze esterne maggiori di 3 m, possono essere richieste esenzioni per la circolazione su strada specifiche del paese.

# Contatti Fendt.

**fendt.com**
Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario degli eventi Fendt.

**Configuratore Fendt**
Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di comporre una macchina su misura ed equipaggiata in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento. Potete trovare il configuratore Fendt in internet sul sito www.fendt.com direttamente sulla home page.

**fendt.tv**
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

**Prova di guida**
Visitare fendt.com e selezionare “Fendt Servizi” alla pagina “Servizi”, quindi selezionare “Servizio Demo”, poi registrarsi per una prova di guida con il trattore di propria scelta.