

FENDT 200 V/F/P VARIO

Varianti di equipaggiamento.

200 V 200 F 200 P

Motore

Ventilatore reversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preriscaldamento motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cambio

Gestione motore- cambio Vario TMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tempomat	■	■	■
Avvisatore acustico per retromarcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comando del Vario

Joystick Vario	■	■	■
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pronto per guida parallela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterzo VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cabina

Staffa di sicurezza	■		■
Versione con tetto basso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabina comfort	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Filtro carbone attivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■
Riscaldamento con ventilatori a 3 livelli di regolazione	■	■	■
Climatizzatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vetri anteriore e posteriore apribili	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Specchi retrovisori estraibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo di freno a leva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interruttore staccabatteria elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finestrino apribile nel tetto con tendina parasole	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

Illuminazione

Fari ausiliari frontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro su montante A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci di posizione e indicatori a LED nel montante anteriore in alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fari lampeggianti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Telaio

Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema ad aria compressa, sistema a 1/2 circuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Doppia trazione

Gestione elettronica doppia trazione / bloccaggio differenziali	■	■	■
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	■	■	

Sollevatore

Potenza di trazione e comando misto continuo	■	■	■
Luce libera, comando posizione	■	■	■
Sollevatore anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore posteriore con comando esterno	■	■	■
Sollevatore oscillante	■	■	
Regolazione mecc. di inclinazione e spost. laterale	■	■	
Regolazione idr. di inclinazione e spost. laterale con comando comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sollevamento verticale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Presenza di forza

Spinta anteriore: 540E giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinta anteriore: 1000 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di forza posteriore 540/sincronizzata/750 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min	■	■	■
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■	■	■
Comando comfort presa di forza, preselezione elettroidraulica	■	■	■

Impianto idraulico

Indicatore regolaz. inclinazione, sollevatore oscillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (42+ 33 l/min)	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoncini (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Valvola EHS centrale e posteriore	■	■	■
2. Valvola EHS centrale e posteriore	■	■	■
3. Valvola EHS centrale e posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valvola EHS centrale e posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1° distributore idraulico centrale sinistra/posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 valvole EHS sinistra/centro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° distributore idraulico centrale sinistra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Struttura

Gancio di traino manuale	■	■	■
Gancio di traino automatico del rimorchio senza comando a distanza, posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piastra portattrezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Specifiche tecniche.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
Motore								
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
N. cilindri	Numero	3	3	3	3	3	3	3
Alesaggio / corsa	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilindrata	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Riserva di coppia	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Livello carburante	litri	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Cambio e presa di forza

Tipo cambio		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Velocità avanti	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Velocità indietro	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Velocità massima	km/h	40	40	40	40	40	40	40
Presa di forza posteriore		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Modalità opzionale presa di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Modalità opzionale presa di forza anteriore 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

Sollevatore e idraulica

Pompa idraulica doppia	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompa a flusso variabile	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	25	25	25	25	25	25	25
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

Pneumatici

Pneumatici anteriori (standard)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Pneumatici posteriori (standard)		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Pneumatici anteriori opzionali		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Pneumatici posteriori opzionali		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Pneumatici anteriori opzionali		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Pneumatici posteriori opzionali		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Pneumatici anteriori opzionali		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18
3. Pneumatici posteriori opzionali		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

Dimensioni

Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Lunghezza totale	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Altezza totale - cabina comfort	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Altezza totale - modello a tetto basso	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Altezza totale - staffa di sicurezza	mm	2383		2413		2413		2509
Passo	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Peso totale massimo ammissibile	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
3	3	3	3	3	3
108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100
422	422	422	463	463	463
27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
40	40	40	40	40	40
540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
1000	1000	1000	1000	1000	1000
540E	540E	540E	540E	540E	540E

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
200	200	200	200	200	200
0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1372	1679	1217	1305	1717
3603	3708	3726	3603	3708	3701
2390	2462	2486	2390	2462	2488
2240	2312	2336	2240	2312	2338
2413		2509	2413		2511
2185	2185	2185	2185	2185	2185

2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Come possiamo aiutarti?

Cosa rende diversa l'assistenza Fendt?

Assistenza per noi significa capire e conoscere il vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze in termini di affidabilità e sicurezza e, non da ultimo, in termini economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per soddisfare le massime esigenze e un'operatività continua. Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner nel lavoro.

Come ottenere un aggiornamento Variotronic?

Fendt Variotronic può essere aggiornato in modo da disporre sempre della tecnologia più avanzata nel vostro Fendt e così il futuro entra nel vostro terminale. Contattate il vostro concessionario Fendt per maggiori dettagli.

Cos'è Fendt Expert?

Diventate degli esperti di Vario Profi grazie al training per operatori Fendt Expert: Sapete già tutto delle funzioni che avete a disposizione? Sfruttate la tecnologia che si nasconde in un Fendt Vario e imparate con Fendt Expert ad applicare tutte le funzioni in modo ottimale. Il nostro team di formatori professionisti vi saprà consigliare su come sfruttare a pieno il potenziale del vostro trattore Fendt. Contattate il vostro concessionario per maggiori dettagli e iscrivetevi oggi stesso.

Contatti Fendt.

fendt.it

Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario eventi Fendt.

Configuratore Fendt

Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di comporre un automezzo su misura ed equipaggiato in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento. Potete trovare il configuratore Fendt in internet sul sito www.fendt.com direttamente sulla home page.

fendt.tv

Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

Prova di guida

Visitate fendt.com e selezionate “Servizio dimostrazione” nella pagina “Service” dove potete registrarvi per una prova di guida sul vostro veicolo Fendt preferito.

facebook.com/FendtGlobal

Seguitemi su Facebook, e scoprite le novità nel mondo Fendt. Date un'occhiata.

instagram.com/fendt.global

Seguitemi su Instagram e diventate fan di Fendt. Potrete leggere articoli molto interessanti su Fendt.