

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

# Hva kan vi gjøre for deg?

## Hva gjør Fendt Services annerledes?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

## Hva er Fendt en-terminals konsept?

Bare én terminal betyr: Enten det gjelder betjening av kjøretøyet, ISOBUS-styring av redskap, automatisk sporfølging via VarioGuide, dokumentasjon med VarioDoc, kamerafunksjoner eller ulike hjelpefunksjoner – hos Fendt blir alt gjort enkelt ved hjelp av én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyr også at på Fendt er betjeningen oversiktlig og logisk. Uansett om du kjører en Fendt Vario, Fendt skurtresker eller en Fendt Katana, vil du oppleve at du finner ut hvordan den fungerer umiddelbart og vil føle deg hjemme i alle Fendt-maskiner.

## Hvordan får jeg en Variotronic™-oppdatering?

Fendt Variotronic™ kan oppdateres. Dette betyr at du alltid har den nyeste teknologien i din Fendt, og at du har fremtiden på terminalen. Kontakt din Fendt-forhandler for detaljer.

## Hva er Fendt Expert?

Bli en ekspert på Vario Profi med Fendt Expert føreropplæring: Er du allerede kjent med alle funksjonene som teknologien har å tilby? Dra nytte av teknologien i hver Fendt Vario-traktor, og lær å gjøre best mulig bruk av alle funksjoner med Fendt Expert. Vårt team av profesjonelle trenere gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele potensialet til din Fendt-traktor. Kontakt din forhandler for detaljer og registrer deg i dag.

## Hva er Fuse™?

Fuse™ Technologies gir ultramoderne presisjonsløsninger for landbruk på alle AGCO-merker. Det gjør det mulig for bønder og entreprenører å integrere og koble hele maskinparken sømløst, noe som resulterer i reduserte driftskostnader og enda mer effektiv og lønnsom maskindrift. [www.agcotecnologies.com](http://www.agcotecnologies.com)

# Kontakt Fendt.

## fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

## Fendt Configurator

Med Fendt Vehicle Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på [www.fendt.com](http://www.fendt.com). Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

## fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

## Prøvekjøring

"Gå inn på [fendt.com](http://fendt.com) og velg Demonstrasjonstjeneste på Service-siden, der kan du registrere deg for en prøvekjøring av din foretrukne Fendt-maskin."

## facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

## instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.

FENDT CARGO FRONTLASTER

# Utstysvarianter og tekniske detaljer.

		3X/65	3X/70	4X/75	4X/75 Compact	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90	
<b>Tekniske spesifikasjoner</b>										
Kontinuerlig løftekapasitet	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950	
Maks. løftekapasitet	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460	
Løftehøyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	3740	3740	4155	4085	4155	4150	4460	4460	
Gravedybde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	210	60	150	220	150	130	250	250	
Tømmerekkevidde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	860	1030	1145	1045	1145	980	1080	1080	
Tømmerekkevidde ved 3,5 m høyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	1170	1450	1685	1585	1685	1610	1910	1910	
Tømmevinkel	grader	55	55	55	55	55	55	55	55	
Tiltvinkel	grader	48	48	48	48	48	48	48	48	
<b>Tilleggsutstyr</b>										
Hurtigkoblingsramme		■	■	■	■	■	■	■	■	
Manuell redskapslås		■	■	■	■	■	■	■	■	
Hydraulisk redskapslås				□	□	□	□	□	□	
Lastdemping, dv.		□	□	□	□	□	□	□	□	
Cargo-Lock (med halvautomatisk låsing)		■	■	■	■	■	■	■	■	
Synkronisert skuffesylinger				■	■	■	■	■	■	
Mekanisk parallellføring		■	■	■	■	■	■	■	■	
Frontbeskyttelse		■	■	■	■	■	■	■	■	
Nivåindikator		■	■	■	■	■	■	■	■	
Slangebruddsventil (ikke med demping)		■	■	■	■	■	■	■	■	
Strupeventil på senking		■	■	■	■	■	■	■	■	
Lastholdeventil		■	■	■	■	■	■	■	■	
3. og 4. hydraulikkfunksjon		□	□	□	□	□	□	□	□	
Multi-kobling for tilkobling av frontlaster		■	■	■	■	■	■	■	■	
Multikobling for 3. og 4. hydraulikkfunksjon		□	□	□	□	□	□	□	□	
<b>CargoProfi-funksjoner</b>										
CargoProfi-betjeningen integrert i Varioterminalen				□		□		□	□	
Veiefunksjon: Last veies ved å trykke på en knapp, både individuell og totalvekt kan vises				□		□		□	□	
Minnefunksjon: Lagre posisjoner for lastearmer og redskap				□		□		□	□	
Begrensning av arbeidsområdet, f.eks. løftehøyde og skuffevinkel				□		□		□	□	
Ristefunksjon				□		□		□	□	
Endedemping				□		□		□	□	
Hastighetsavhengig demping (automatisk inn- og utkobling)				□		□		□	□	
<b>Traktorutstyr</b>										
Krysspak		■	■	■	■	■	■	■	■	
Frontvindu som kan åpnes helt			■	■		■	■	■	■	
<b>Frontlaster-tildeling</b>										
Fendt 200 Vario		□								
Fendt 300 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1200 mm)			□	□	□					
Fendt 300 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1200 mm)				□	□					
Fendt 500 Vario				□		□				
Fendt 700 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1450 mm)							□	□	□	
Fendt 700 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1450 mm)								□	□	

