

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva gjør Fendt Services annerledes?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva er Fendt en-terminals konsept?

Bare én terminal betyr: Enten det gjelder betjening av kjøretøyet, ISOBUS-styring av redskap, automatisk sporfølging via VarioGuide, dokumentasjon med VarioDoc, kamerafunksjoner eller ulike hjelpefunksjoner – hos Fendt blir alt gjort enkelt ved hjelp av én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyr også at på Fendt er betjeningen oversiktlig og logisk. Uansett om du kjører en Fendt Vario, Fendt skurtresker eller en Fendt Katana, vil du oppleve at du finner ut hvordan den fungerer umiddelbart og vil føle deg hjemme i alle Fendt-maskiner.

Hvordan får jeg en Variotronic™-oppdatering?

Fendt Variotronic™ kan oppdateres. Dette betyr at du alltid har den nyeste teknologien i din Fendt, og at du har fremtiden på terminalen. Kontakt din Fendt-forhandler for detaljer.



Kontakt Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Vehicle Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den optimalt utstyrte maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

Prøvekjøring

"Gå inn på fendt.com og velg Demonstrasjonstjeneste på Service-siden, der kan du registrere deg for en prøvekjøring av din foretrukne Fendt-maskin."

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.



FENDT CARGO FRONTLASTER

Utstysvarianter og tekniske detaljer.

	3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90	
Tekniske spesifikasjoner									
Kontinuerlig løftekapasitet	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Maks. løftekapasitet	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Løftehøyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Gravedybde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Tømmerekkevidde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Tømmerekkevidde ved 3,5 m høyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910
Tilleggsutstyr									
Hurtigkoblingsramme		■	■	■	■	■	■	■	■
Manuell redskapslås		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk redskapslås				□	□	□	□	□	□
Lastdemping, dv.		□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo-Lock (med halvautomatisk låsing)		■	■	■	■	■	■	■	■
Synkronisert skuffesylinger				■	■	■	■	■	■
Mekanisk parallellføring		■	■	■	■	■	■	■	■
Frontbeskyttelse		■	■	■	■	■	■	■	■
Nivåindikator		■	■	■	■	■	■	■	■
Slangebruddsventil (ikke med demping)		■	■	■	■	■	■	■	■
Strupeventil på senking		■	■	■	■	■	■	■	■
Lastholdeventil		■	■	■	■	■	■	■	■
3. og 4. hydraulikkfunksjon		□	□	□	□	□	□	□	□
Multi-kobling for tilkobling av frontlaster		■	■	■	■	■	■	■	■
Multikobling for 3. og 4. hydraulikkfunksjon		□	□	□	□	□	□	□	□
CargoProfi-funksjoner									
CargoProfi-betjeningen integrert i Varioterminalen					□	□		□	□
Veiefunksjon: Last veies ved å trykke på en knapp, både individuell og totalvekt kan vises					□	□		□	□
Minnefunksjon: Lagre posisjoner for lastearmer og redskap					□	□		□	□
Begrensning av arbeidsområdet, f.eks. løftehøyde og skuffevinkel					□	□		□	□
Ristefunksjon					□	□		□	□
Endedemping					□	□		□	□
Hastighetsavhengig demping (automatisk inn- og utkobling)					□	□		□	□
Traktorutstyr									
Krysspak			■	■	■	■	■	■	■
Frontvindu som kan åpnes helt			■		■	■	■	■	■
Frontlaster-tildeling									
Fendt 200 Vario		□							
Fendt 300 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1200 mm)			□	□	□				
Fendt 300 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1200 mm)				□	□				
Fendt 500 Vario					□	□			
Fendt 700 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1450 mm)							□	□	□
Fendt 700 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1450 mm)								□	□