

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Przyrząd żniwny							
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Automatyczne ustawienia przyrządu żniwnego TerraControl II™		■	■	■	■	■	■
Automatyczna prędkość nagarniacza		■	■	■	■	■	■
Elektryczna kosa do rzepaku	□	□	□	□	□	□	□
Multizłącze		■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■	■	■
Przenośnik pochyły							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatyczne podłączanie przyrządu żniwnego	□	□	□	□	□	□	□
Zmienny napęd przyrządu żniwnego	□	□	□	□	□	□	□
HP - hydrauliczna regulacja kąta cięcia	□	□	□	□	□	□	□
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	3	3	3	3
Rewers hydrauliczny		■	■	■	■	■	■
Układ młócający							
Dwa rotory wzdłużne Dual Helix		■	■	■	■	■	■
Rotory	liczba	1	1	1	2	2	2
Średnica rotora	mm	600	600	600	600	600	600
Długość rotora	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Prędkość rotora	obr./min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Powierzchnia bębna obszaru młócającego rotora Helix	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Powierzchnia obszaru separacji rotora Helix	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Średnica bębna zasilającego Rotor Feeder	mm	600	600	600	600	600	600
Prędkość bębna zasilającego Rotor Feeder	obr./min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828
Oddzielanie pozostałego ziarna							
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58
Czyszczenie							
Układ czyszczenia Cyklone		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - półki zwrotne		■	■	■	■	■	■
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dwustopniowa wentylacja		■	■	■	■	■	■
Wskaźnik nieomłóconego materiału		■	■	■	■	■	■
Zbiornik na ziarno							
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 210 l/s / 17,100 l	□			□	□		□
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 140 l/s / 12,500 l	■	■	■	■	■	■	■
Zbiornik na zboże dla wersji standard jako standard / opcja	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji ParaLevel jako standard / opcja	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji TrakRide jako standard / opcja	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210
Sterowanie ScrollSwing		■	■	■	■	■	■
Pojemność zbiornika	litry	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Rozładunek górny		■	■	■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - regulacja prędkości rozładunku		■	■	■	■	■	■
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Rozdrabniacz słomy							
BaseCut - 56 noży ząbkowanych		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 noży ząbkowanych	□	□	□	□	■	■	■
Zmiana rozdrabniacza słomy - z kabiny	□	□	□	□	□	□	□
Rozrzutnik plew		■	■	■	■	■	■
Rozrzutnik promieniowy ActiveSpread	□	□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow	□	□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Silnik							
Silnik MAN					■	■	■
Silnik AGCO Power		■	■	■			
Układ chłodzenia AirSense®		■	■	■	■	■	■
Norma emisji spalin V / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Cylindry	liczba	7	7	7	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	180	180	180	180	180	180
Sprężarka powietrza		□	□	□	□	□	□
Podwozie							
Skrzynia biegów MotionShift		■	■	■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	2	2	2	2	2	2
Elektryczna zmiana biegów		■	■	■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	40	40	40	40	40	40
Napęd na cztery koła AllDrive		□	□	□	□	□	□
Napęd jezdny Heavy Duty							□
Gąsienice TrakRide				■			■
Kompensacja nachylenia ParaLevel			■			■	
Kabina							
Kabina Vision		■	■	■	■	■	■
Napęd IDEALdrive TM***				□			□
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■	■	■
Fotel operatora Deluxe		□	□	□	□	□	□
Klimatyzacja automatyczna		■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne lusteczka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■	■	■
Dodatkowe lusteczko szerokokątne		■	■	■	■	■	■
Światła robocze - w pełni ledowe		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		■	■	■	■	■	■
Układ kamer o zasięgu 360°		□	□	□	□	□	□
Łodówka zintegrowana w siedzeniu pasażera		■	■	■	■	■	■
Wskaźnik strat		■	■	■	■	■	■
System ProSound		□	□	□	□	□	□
Odchylana drabina wejściowa PowerFold		■	■	■	■	■	■
Ładowarka do telefonów komórkowych		□	□	□	□	□	□
Dodatkowy uchwyt na iPad		□	□	□	□	□	□
Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Terminal Vario 10.4"		■	■	■	■	■	■
Pulpit Fendt		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		■	■	■	■	■	■
Mapowanie plonów		□	□	□	□	□	□
Wymiary i masy							
Długość bez przyrządu żniwnego	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Szerokość bez hedera	m	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Wysokość	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = zależnie od kraju - mogą występować dodatkowe ograniczenia prawne **= Wartości mogą się różnić w modelach ParaLevel ***= Wariant dostępny wyłącznie z napędem gąsienicowym TrakRide

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
 Standardowe
 Opcjonalne

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Przyrząd żniwny					
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.	1220	1220	1220	1220
Automatyczne ustawienia przyrządu żniwnego TerraControl II™		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna prędkość nagarniacza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektryczna kosa do rzepaku		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multizłącze		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydrauliczny napęd nagarniacza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Przenośnik pochyły					
EHU (Eyeshot Hook Up)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoDock™ - automatyczne podłączanie przyrządu żniwnego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zmienny napęd przyrządu żniwnego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HP - hydrauliczna regulacja kąta cięcia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	4	4	4	4
Rewers hydrauliczny		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Układ młócający					
Dwa rotory wzdłużne Dual Helix		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotory	liczba	2	2	2	2
Średnica rotora	mm	600	600	600	600
Długość rotora	mm	4838	4838	4838	4838
Prędkość rotora	obr./min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Powierzchnia bębna obszaru młócającego rotora Helix	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Powierzchnia obszaru separacji rotora Helix	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Średnica bębna zasilającego Rotor Feeder	mm	600	600	600	600
Prędkość bębna zasilającego Rotor Feeder	obr./min	200-828	200-828	200-828	200-828

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Oddzielanie pozostałego ziarna					
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Czyszczenie					
Układ czyszczenia Cyklone		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALbalance™ - półki zwrotne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Całkowita powierzchnia sit	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dwustopniowa wentylacja		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskaźnik nieomłóconego materiału		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Zbiornik na ziarno					
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 210 l/s / 17,100 l		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 140 l/s / 12,500 l			<input checked="" type="checkbox"/>		
Zbiornik na zboże dla wersji standard jako standard / opcja	Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji ParaLevel jako standard / opcja	- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji TrakRide jako standard / opcja	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
Sterowanie ScrollSwing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pojemność zbiornika	litry	17100	12500	17100	17100
Rozładunek górny		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prędkość rozładunku	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - regulacja prędkości rozładunku		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.95	4.95	4.95	4.95

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Rozdrabniacz słomy					
BaseCut - 56 noży ząbkowanych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ShortCut - 112 noży ząbkowanych		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana rozdrabniacza słomy - z kabiny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozrzutnik plew		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozrzutnik promieniowy ActiveSpread		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ActiveSpread SwingFlow		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Silnik					
Silnik MAN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ chłodzenia AirSense®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Norma emisji spalin V / Stage 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cylindry	liczba	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	15.2	15.2	15.2	16.2
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	438/647	438/647	438/647	581/790
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	180	180	180	180
Sprężarka powietrza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Podwozie					
Skrzynia biegów MotionShift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	2	2	2	2
Elektryczna zmiana biegów		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prędkość maksymalna*	km/h	40	40	40	40
Napęd na cztery koła AllDrive		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napęd jezdny Heavy Duty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gąsienice TrakRide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kompensacja nachylenia ParaLevel			<input checked="" type="checkbox"/>		

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Kabina					
Kabina Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Napęd IDEALdrive TM***				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotel operatora Deluxe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzacja automatyczna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatkowe lusterko szerokokątne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze - w pełni ledowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera z tyłu kombajnu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ kamer o zasięgu 360°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Łódka zintegrowana w siedzeniu pasażera		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskaźnik strat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System ProSound		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odchylana drabina wejściowa PowerFold		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ładowarka do telefonów komórkowych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatkowy uchwyt na iPad		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal Vario 10.4"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulpit Fendt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioDoc Pro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TI Turn Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mapowanie plonów		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Wymiary i masy					
Długość bez przyrządu żniwnego	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Szerokość bez hedera	m	3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Wysokość	m	3.99	3.99	3.99	3.99