

Стандартное и дополнительное оборудование

Стандарт:

Дополнительно:

FENDT 200 VARIO

# Варианты комплектации.

<b>Двигатель</b>	
Реверсивный вентилятор	<input type="checkbox"/>
Блок предварительного подогрева (двигатель, гидравлическое масло)	<input type="checkbox"/>

<b>Трансмиссия</b>	
Система управления трактором Vario TMS	<input type="checkbox"/>
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	<input type="checkbox"/>
Крузиз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>
Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе	<input type="checkbox"/>

<b>Органы управления Vario</b>	
Органы управления Variostick	<input checked="" type="checkbox"/>
готовность для автоматического рулевого управления	<input type="checkbox"/>
Система рулевого управления VarioActive	<input type="checkbox"/>

<b>Кабина</b>	
Кабина Comfort Cab	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр с активированным углем	<input type="checkbox"/>
Механическая подвеска кабины	<input type="checkbox"/>
Кресло Comfort с пневмоподвеской	<input checked="" type="checkbox"/>
Кресло пассажира	<input checked="" type="checkbox"/>
Система обогрева с 3-ступенчатым вентилятором	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиционер	<input type="checkbox"/>
Встроенный автоматический климат-контроль	<input type="checkbox"/>
Створчатые переднее/заднее окна	<input checked="" type="checkbox"/>
Очиститель/омыватель заднего стекла	<input type="checkbox"/>
Телескопическое зеркало заднего вида	<input checked="" type="checkbox"/>
Держатель для вспомогательных устройств	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	<input type="checkbox"/>
Контроль уровня тормозной жидкости	<input type="checkbox"/>
Выключатель массы аккумулятора	<input type="checkbox"/>
Откидное верхнее окно, рулонные жалюзи	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Осветительные приборы</b>	
Дополнительные передние фары	<input type="checkbox"/>
Задние рабочие фары	<input checked="" type="checkbox"/>
Рабочие фары на передней стойке	<input type="checkbox"/>
Светодиодные рабочие фары на стойке "А"	<input type="checkbox"/>
Задние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маяк	<input type="checkbox"/>

<b>Шасси</b>	
Самовыравнивающаяся блокируемая подвеска переднего моста	<input type="checkbox"/>
Система подачи сжатого воздуха, 1-/2-контурная	<input type="checkbox"/>

<b>Полный привод (4WD) / блокировки дифференциалов</b>	
Автоматическая блокировка переднего дифференциала	<input checked="" type="checkbox"/>
Органы плавного включения 4WD / блокировки дифференциалов	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Навеска</b>	
Тягово-позиционное регулирование	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление зазором, положением	<input checked="" type="checkbox"/>
Фронтальный силовой подъемник	<input type="checkbox"/>
Задний подъемник с внешним управлением	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Вал отбора мощности</b>	
передний: 540Е об/мин	<input type="checkbox"/>
передний: 1000 об/мин	<input type="checkbox"/>
Задний VOM 540/WZW/1000 об/мин	<input type="checkbox"/>
Задний VOM 540/540E/1000 об/мин	<input checked="" type="checkbox"/>
Внешние органы управления задним VOM	<input checked="" type="checkbox"/>
Система управления VOM, электродин. предустановка	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Гидравлическая система</b>	
Активация клапана EHS механическим крестообразным рычагом	<input checked="" type="checkbox"/>
Сдвоенный гидронасос, радиатор гидр. жидкости (42 + 33 л/мин)	<input checked="" type="checkbox"/>
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (33+71 л/мин)	<input type="checkbox"/>
1-й и 2-й клапаны EHS в задней части	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Клапан EHS в центре и сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Клапан EHS в центре и сзади	<input type="checkbox"/>
3. Клапан EHS сзади	<input type="checkbox"/>
4. Клапан EHS сзади	<input type="checkbox"/>
Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Линия безнапорного слива в центре справа	<input checked="" type="checkbox"/>
Линия безнапорного слива в задней части	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Дополнительное оборудование</b>	
Ручная сцепка	<input checked="" type="checkbox"/>
Заднее автоматическое сцепное устройство с дистанционным управлением	<input type="checkbox"/>
Шаровая сцепка с регулировкой по высоте	<input type="checkbox"/>
Сцепное устройство	<input type="checkbox"/>
Тяговый брус	<input type="checkbox"/>
Piton-Fix	<input type="checkbox"/>
Передние грузы, различные размеры	<input type="checkbox"/>
Колесные грузы, задние колеса	<input type="checkbox"/>
Поворотные передние крылья	<input type="checkbox"/>

<b>Фронтальный погрузчик</b>	
Крепежные элементы фронтального погрузчика	<input type="checkbox"/>
Фронтальный погрузчик Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

# Технические характеристики.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
<b>Двигатель</b>						
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Цилиндры	количество	3	3	3	3	3
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Объем	см³	3300	3300	3300	3300	3300
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. крутящий момент (при 1600 об/мин)	Нм	306	348	389	422	463
Запас по крутящему моменту	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Объем топливного бака	л	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

<b>Трансмиссия и VOM</b>		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Тип трансмиссии		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Диапазон скоростей вперед	км/ч	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Диапазон скоростей назад	км/ч	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Максимальная скорость	км/ч	40	40	40	40	40
Задний механизм отбора мощности		540 / 540E / 1000				
Оptionальный задний MOM (вкл. синхронный MOM)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Передний MOM (опция)		1000	1000	1000	1000	1000
Передний MOM (опция 2)		540 E	540E	540E	540E	540E

<b>Навеска и система гидравлики</b>		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Сдвоенный гидронасос	л/мин	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Насос с регулируемой подачей	л/мин	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Рабочее давление	бар	200	200	200	200	200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний)	количество	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора	л	34	34	34	34	34
Макс. грузоподъемность задней навески	даН	4204	4204	4204	4204	4204
Макс. грузоподъемность передней навески	даН	2540	2540	2540	2540	2540

<b>Шины</b>		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Передние шины (стандарт)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Задние шины (стандарт)		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Опциональные передние шины		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Опциональные задние шины		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Опциональные передние шины		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Опциональные задние шины		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Опциональные передние шины		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Опциональные задние шины		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

<b>Габаритные размеры</b>		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Ширина передней колеи (со стандартными шинами)	мм	1500	1500	1690	1690	1690
Ширина задней колеи (со стандартными шинами)	мм	1510	1660	1660	1660	1660
Габаритная ширина со стандартными шинами	мм	1970	2170	2170	2170	2186
Габаритная длина	мм	4068	4068	4068	4068	4068
Габаритная высота - кабина Comfort Cab	мм	2480	2480	2530	2530	2530
Макс. дорожный просвет	мм	475	475	475	475	475
Колесная база	мм	2319	2319	2319	2319	2319

<b>Масса</b>		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Макс. разрешенная общая масса	кг	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Макс. нагрузка на фаркол прицепа	кг	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0