

<p>Стандартне та опціональне обладнання</p> <p>Стандартне: <span><span>▀</span></span></p> <p>Опціональне: <span><span>□</span></span></p>
--

# FENDT 1100 VARIO MT

<p><b>Двигун</b></p>
<p>Попередній підігрів двигуна <span><span>□</span></span></p>
<p><b>Трансмісія</b></p>
<p>Vario TMS - Tractor Management System (Система управління трактором) <span><span>▀</span></span></p>
<p>Функція сервоперемикання, функція stop-and-go <span><span>▀</span></span></p>
<p>Круїз-контроль <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Система автоматизованого водіння</b></p>
<p>Базовий пакет системи автоматизованого водіння <span><span>▀</span></span></p>
<p>Стандартний Trimble / NovAtel <span><span>□</span></span></p>
<p>RTK Trimble / NovAtel <span><span>□</span></span></p>
<p>VarioGuide Contour Assistant <span><span>□</span></span></p>

<p><b>Агрономія</b></p>
<p>Система документації VarioDoc Pro <span><span>□</span></span></p>

<p><b>Телеметрія</b></p>
<p>Базовий пакет телеметрії <span><span>▀</span></span></p>
<p>Smart Connect <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Управління технікою</b></p>
<p>Управління навісним обладнанням за допомогою Variotronic через ISOBUS <span><span>▀</span></span></p>
<p>SectionControl <span><span>□</span></span></p>
<p>VariableRateControl <span><span>□</span></span></p>

<p><b>Робота Vario</b></p>
<p>Важіль управління швидкістю з круїз-контролем та пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами <span><span>▀</span></span></p>
<p>Багатофункціональний джойстик з круїз-контролем, пам'яттю обертів двигуна, автоматичними режимами, органами управління гідросистемою <span><span>□</span></span></p>
<p>Varioterminal 10,4" з сенсорним екраном та можливістю управління клавішами <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Кабіна</b></p>
<p>Механічна підвіска кабіни <span><span>□</span></span></p>
<p>Сидіння Comfort з пневмопідвіскою <span><span>▀</span></span></p>
<p>Сидіння Super Comfort з пневмопідвіскою <span><span>□</span></span></p>
<p>Шкіряне сидіння оператора Deluxe <span><span>□</span></span></p>
<p>Сидіння інструктора <span><span>▀</span></span></p>
<p>Кермова колонка, регульована за висотою та кутом нахилу <span><span>▀</span></span></p>
<p>Підігрів за допомогою безступінчастих вентиляторів <span><span>▀</span></span></p>
<p>Кондиціонер <span><span>▀</span></span></p>
<p>Вбудований автоматичний клімат-контроль <span><span>□</span></span></p>
<p>Сонцезахисна шторка ззаду <span><span>□</span></span></p>
<p>Сонцезахисна шторка праворуч <span><span>□</span></span></p>
<p>Передні паралельні склоочисники <span><span>▀</span></span></p>
<p>Омивач/очисник заднього скла <span><span>▀</span></span></p>
<p>Висувне дзеркало заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом <span><span>▀</span></span></p>
<p>Радіо CD MP3 з гарнітурою бездротового голосового зв'язку <span><span>□</span></span></p>
<p>Радар швидкості <span><span>□</span></span></p>

# Зв'яжіться з Fendt.

**fendt.com**  
Знайдіть все необхідне онлайн – від брошур до технічних характеристик, від розповідей про клієнтів або нашу компанію до нашого календаря запланованих заходів Fendt.

**Конфігуратор Fendt**  
З конфігуратором техніки Fendt ви можете обрати все необхідне вам доступне обладнання та скласти з нього машину, яка за своїм оснащенням ідеально підійде для роботи на вашому господарстві. Конфігуратор Fendt доступний на сайті [www.fendt.com](http://www.fendt.com), де можна знайти швидко посилання на нього прямо на головній сторінці.

<p>Стандартне та опціональне обладнання</p> <p>Стандартне: <span><span>▀</span></span></p> <p>Опціональне: <span><span>□</span></span></p>
--

# FENDT 1100 VARIO MT

<p><b>Освітлення</b></p>
<p>Галогенові фари <span><span>▀</span></span></p>
<p>Задні робочі ліхтарі <span><span>▀</span></span></p>
<p>Робочі ліхтарі на передній стійці <span><span>▀</span></span></p>
<p>Світлодіодні робочі ліхтарі на передніх стійках <span><span>□</span></span></p>
<p>Світлодіодні робочі ліхтарі на задній частині даху <span><span>□</span></span></p>
<p>Світлодіодні робочі ліхтарі на передній частині даху <span><span>□</span></span></p>
<p>3-ій гальмівний ліхтар <span><span>▀</span></span></p>
<p>Проблискові маячки <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Ходова частина</b></p>
<p>Підвіска ContantGrip <span><span>▀</span></span></p>
<p>Система підвіски SmartRide <span><span>▀</span></span></p>
<p>Система підвіски SmartRide+ <span><span>□</span></span></p>
<p>Необмежене регулювання гусениць <span><span>▀</span></span></p>
<p>Конвеєр стандартної конструкції <span><span>▀</span></span></p>
<p>Конвеєр посиленої конструкції <span><span>□</span></span></p>
<p>2-контурна пневматична система <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Передня навіска</b></p>
<p>Тягове зусилля та безступінчасте управління <span><span>□</span></span></p>
<p>Електрогідравлічна навіска одинарної дії (EHR), <span><span>□</span></span></p>
<p>Задній підйомник із зовнішніми органами управління <span><span>□</span></span></p>

<p><b>ВВП</b></p>
<p>Задній: Фланцевий ВВП 1 000/1.000E/1 300 об/хв <span><span>□</span></span></p>
<p>Зовнішні органи управління заднього ВВП <span><span>□</span></span></p>

<p><b>Гідравлічна система</b></p>
<p>Лінійний модуль задіяння клапану ЕГС <span><span>▀</span></span></p>
<p>Load sensing система з аксіально-поршневим насосом (220 л/хв) <span><span>▀</span></span></p>
<p>Load sensing система з 2 аксіально-поршневимь насосами (220+220 л/хв) <span><span>□</span></span></p>
<p>До 8 електричних пропорційних клапанів <span><span>□</span></span></p>
<p>З'єднання зовнішнього блоку управління гідропотоком power beyond <span><span>□</span></span></p>
<p>Зворотня лінія, без спротиву <span><span>□</span></span></p>
<p>Муфти DCUP <span><span>▀</span></span></p>

<p><b>Додаткове обладнання</b></p>
<p>Поворотний тяговий брус Кат. 5 <span><span>▀</span></span></p>
<p>Гідравлічно регульований тяговий брус Кат. 5 <span><span>□</span></span></p>
<p>Адаптер тягового бруса Кат. 5 - Кат. 4 <span><span>□</span></span></p>
<p>Передні противаги, різні розміри <span><span>□</span></span></p>

# FENDT 1100 VARIO MT

<p><b>Двигун</b></p>					
<p>Номінальна потужність ECE R 120</p>	<p>кВт/к.с.</p>	<p>376/511</p>	<p>415/564</p>	<p>455/618</p>	<p>495/673</p>
<p>Максимальна потужність ECE R 120</p>	<p>кВт/к.с.</p>	<p>376/511</p>	<p>415/564</p>	<p>455/618</p>	<p>495/673</p>
<p>Кількість циліндрів</p>	<p>Кількість</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>Діаметр циліндра/хід поршня</p>	<p>мм</p>	<p>138/170</p>	<p>138/170</p>	<p>138/170</p>	<p>142/170</p>
<p>Робочий об'єм</p>	<p>см³</p>	<p>15200</p>	<p>15200</p>	<p>15200</p>	<p>16200</p>
<p>Номінальні оберти</p>	<p>об/хв</p>	<p>1730</p>	<p>1730</p>	<p>1730</p>	<p>1730</p>
<p>Макс. крутний момент при 1450 об/хв</p>	<p>Н·м</p>	<p>2500</p>	<p>2700</p>	<p>2900</p>	<p>3100</p>
<p>Місткість баку для пального</p>	<p>літрів</p>	<p>1320.0</p>	<p>1320.0</p>	<p>1320.0</p>	<p>1320.0</p>
<p>Місткість баку AdBlue</p>	<p>літрів</p>	<p>135.0</p>	<p>135.0</p>	<p>135.0</p>	<p>135.0</p>
<p>Постійний діапазон потужності</p>	<p>об/хв</p>	<p>1450 - 1700</p>	<p>1500 - 1700</p>	<p>1550 - 1700</p>	<p>1550 - 1700</p>

<p><b>Трансмісія та ВВП</b></p>				
<p>Тип трансмісії</p>	<p>ТА 400Т</p>	<p>ТА 400Т</p>	<p>ТА 400Т</p>	<p>ТА 400Т</p>
<p>Максимальна швидкість</p>	<p>км/год</p>	<p>40</p>	<p>40</p>	<p>40</p>
<p>Оберти двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000 ВВП)</p>	<p>об/хв</p>	<p>1614</p>	<p>1614</p>	<p>1614</p>
<p>Оберти двигуна при номінальних обертах заднього ВВП (1000E ВВП)</p>	<p>об/хв</p>	<p>1255</p>	<p>1255</p>	<p>1255</p>

<p><b>Навіска та гідросистема</b></p>					
<p>Насос зі змінною продуктивністю</p>	<p>л/хв</p>	<p>220</p>	<p>220</p>	<p>220</p>	<p>220</p>
<p>Насос зі змінною продуктивністю опція 1</p>	<p>л/хв</p>	<p>440</p>	<p>440</p>	<p>440</p>	<p>440</p>
<p>Робочий тиск / тиск управління</p>	<p>бар</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>200</p>
<p>Макс. кількість клапанів (передніх/центральних/задніх)</p>	<p>Кількість</p>	<p>0/0/8</p>	<p>0/0/8</p>	<p>0/0/8</p>	<p>0/0/8</p>
<p>Макс. об'єм гідравлічного масла</p>	<p>прибл. літрів</p>	<p>125</p>	<p>125</p>	<p>125</p>	<p>125</p>
<p>Максимально доступний обсяг гідравлічного масла</p>	<p>літрів</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>Швидкість потоку через клапани (всі клапани)</p>	<p>літрів</p>	<p>140</p>	<p>140</p>	<p>140</p>	<p>140</p>

<p><b>Електричне обладнання</b></p>					
<p>Макс. передаваний струм через роз'єм ISOBUS</p>	<p>A</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>60</p>

<p><b>Гусениці</b></p>				
<p>Центральна підвіска шасі</p>	<p>SmartRide</p>	<p>SmartRide</p>	<p>SmartRide</p>	<p>SmartRide</p>
<p>Кут повороту основної підвіски</p>	<p>градуси</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>8</p>
<p>Загальна ширина привідного колеса</p>	<p>мм</p>	<p>225</p>	<p>225</p>	<p>225</p>
<p>Загальна ширина ролика гусениці</p>	<p>мм</p>	<p>224</p>	<p>224</p>	<p>224</p>
<p>Серійні гусениці</p>	<p>27,5" Standard AG</p>	<p>27,5" Standard AG</p>	<p>27.5" Standard AG</p>	<p>27.5" Standard AG</p>
<p>1. Опціональні гусениці</p>	<p>27,5" Extreme AG</p>	<p>27,5" Extreme AG</p>	<p>27.5" Extreme AG</p>	<p>27.5" Extreme AG</p>
<p>2. Опціональні гусениці*</p>	<p>30" Extreme AG</p>	<p>30" Extreme AG</p>	<p>30" Extreme AG</p>	<p>30" Extreme AG</p>
<p>3. Опціональні гусениці*</p>	<p>30" Extreme APP</p>	<p>30" Extreme APP</p>	<p>30" Extreme APP</p>	<p>30" Extreme APP</p>

<p><b>Габаритні розміри</b></p>					
<p>Ширина гусениць (для серійних гусениць)</p>	<p>мм</p>	<p>2286</p>	<p>2286</p>	<p>2286</p>	<p>2286</p>
<p>Загальна ширина серійних гусениць</p>	<p>мм</p>	<p>2985</p>	<p>2985</p>	<p>2985</p>	<p>2985</p>
<p>Загальна довжина**</p>	<p>мм</p>	<p>6758</p>	<p>6758</p>	<p>6758</p>	<p>6758</p>
<p>Загальна висота - кабіна Comfort</p>	<p>мм</p>	<p>3546</p>	<p>3546</p>	<p>3546</p>	<p>3546</p>
<p>Максимальний дорожній просвіт</p>	<p>мм</p>	<p>359</p>	<p>359</p>	<p>359</p>	<p>359</p>
<p>Колісна база (від привідного колеса до переднього напрямного ролика)</p>	<p>мм</p>	<p>3000</p>	<p>3000</p>	<p>3000</p>	<p>3000</p>

<p><b>Вага</b></p>					
<p>Вага без грузів (базовий трактор з кабіною - повні баки, без водія)</p>	<p>кг</p>	<p>18805.0</p>	<p>18805.0</p>	<p>18805.0</p>	<p>18805.0</p>
<p>Макс. допустима загальна вага</p>	<p>кг</p>	<p>27000.0</p>	<p>27000.0</p>	<p>27000.0</p>	<p>27000.0</p>

\* = Наявність обладнання залежить від країни / \*\* = Для ременів шириною понад 27,5" та гусениць шириною понад 2 286 мм не застосовується зовнішня ширина у 3 м. Якщо зовнішня ширина перевищує 3 м, то в залежності від країни можуть вимагатися спеціальні дозволи на пересування по дорогах.