

Standaarduitvoering en opties
 Standaard: ■
 Optie: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

Uitvoeringen.*



	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Motor									
Omkeerbare koelventilator	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Voorverwarming motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Transmissie									
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cruisecontrol	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Spoorgeleiding									
Basispakket Spoorgeleiding			■			■			■
Standaard Trimble / NovAtel			□			□			□
RTK Trimble / NovAtel			□			□			□
TI Auto			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Agronomie									
Basispakket Agronomie			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Telemetrie									
Basispakket Telemetrie			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Machinaansturingssysteem									
Machinaansturing via ISOBUS 200 (Incab)		□	□		□	□		□	□
Section Control (SC)			□			□			□
Variable Rate Control (VRC)			□			□			□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Variobediening									
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3L-joystick		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager - flexibele toetstoeuwijzing	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Digitaal dashboard	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terminal 12" met touch- en toetsbediening		□	■		□	■		□	■
Fendt Active-stuursysteem		□	■		□	■		□	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Cabine									
Comfortcabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtratie van de cabinelucht cat. 4		□	□		□	□		□	□
Comfortstoel, luchtgeveerd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airconditioning	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Geïntegreerde automatische airconditioning	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Doorlopende voorruit en deur rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ruitenwisser en -sproeier achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Telescopische achteruitkijkspiegels	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Houder voor extra apparatuur	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 camera-aansluitingen (digitaal en analoog)		□	□		□	□		□	□
Fendt 'Reaction'-stuursysteem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autom. uitschakelende richtingaanwijzers	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montageplaat	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hoofdschakelaar, elektrisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Verlichting									
Koplampen bi-halogen	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra verlichting voorzijde	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklamp A-stijl, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklamp dak achterzijde, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklampen in dak vóór	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werklampen dak voorzijde, led	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Led-achterlichten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dagrijlicht	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Zwaailicht led	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Chassis									
Voorasvering met niveauregeling en zijwaartse stabilisatie, blokkeerbaar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Luchtreminstallatie (tweeleidingensysteem)	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Vierwielaandrijving / differentieelslot									
Automaat voor vierwielaandrijving en differentieel, met stuurhoeksensoren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisch differentieelslot voorwielen							■	■	■
Achterste en voorste differentieel met 100% lamellensper en stuurhoeksensoren	■	■	■	■	■	■			

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Hefinrichtingen									
Fronthefinrichting enkelwerkend, externe bediening (afzonderlijk ventiel)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Comfort-fronthef EW, met positiereg. en externe bediening							□	□	□
Comfort-fronthef EW, met positieregeling, ontlastingsregeling en externe bediening							□	□	□
Externe bediening van achterhefinrichting	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Balanscorrectie, EHR-hefinrichting	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendelhefinrichting	■	■	■	■	■	■			
Hydraulische zijwaartse en hellingshoekverstelling met comfortbediening	□	□	□	□	□	□			
Ontlastende achterhefregeling		□	□		□	□			
Loodrecht heffen	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Aftakassen									
Voor: 540E t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Voor: 1000 t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Achterste aftakas 540/wegaftakas/750 t/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Achterste aftakas 540/540E/1000 t/min	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Externe bediening achterste aftakas	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Hydrauliek									
Bediening hydrauliekventielen via kruishendel en multifunctionele joystick	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bediening hydrauliekventielen via lineaire modules		■	■		■	■		■	■
Hydrauliek-tandempomp, hydrauliekoliekoeler (42 + 33 l/min)	■			■			■		
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (48 + 71 l/min)	□	■	■	□	■	■	□	■	■
1e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4e hydrauliekventiel met aansluitingen midden en achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1e hydr.ventiel midden-links en achter		□	□		□	□		□	□
2e hydrauliekventiel midden-links		□	□		□	□		□	□
7e en 8e hydrauliekventiel midden-links		□	□		□	□		□	□
Hydrauliekaansluiting 'Power Beyond'		□	□		□	□		□	□
Retourleiding midden-rechts	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Retourleiding achter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ODK-koppeling achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Biologische hydrauliekolie	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Opbouwelementen									
Handmatig te bedienen trekhaak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische trekhaak achter zonder afstandsbediening	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontgewichten, verschillende groottes	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wielballastgewichten achterwielen	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Werktuigaanbouwplaat	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* Let bij de verschillende uitvoeringen op Settings

