Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

FENDT 1100 VARIO MT

Wersje wyposażenia.

Silnik	
Podgrzewacz silnika	□
Przekładnia napędowa	
Vario TMS (Tractor Management System - System zarządzania ciągnikiem)	■
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go"	■
Tempomat	■
System prowadzenia	
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia	■
Standard Trimble / NovAtel	□
RTK Trimble / NovAtel	□
VarioGuide Contour Assistant	□
Agronomia	
System dokumentacji VarioDoc Pro	□
Telemetria	
Pakiet podstawowy telemetrii	■
Smart Connect	■
Sterowanie maszyną	
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS	■
Kontrola sekcji	□
Zmienne dawkowanie	□
Obsługa Vario	
Dźwignia sterowania prędkością z tempomatem i pamięcią prędkości silnika, tryby automatyczne	■
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	□
Terminal Vario 10.4" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	■
Kabina	
Mechaniczne zawieszenie kabiny	□
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	■
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	□
Fotel Delux z wykończeniem skórzanym	□
Fotel pasażera	■
Kolumna kierown. z regul. wysokością i kątem pochylenia	■
Ogrzewanie z wentylatorem bezstopniowym	■
Klimatyzacja	■
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	□
Roleta tylna	□
Roleta prawa	□
Wycieraczki przednie równoległe	■
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	■
Zewn. lusterko tylne, elektrycznie sterowane, z podgrzew	■
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	□
Radar	□

Oświetlenie	
Reflektory halogenowe	■
Tylne światła robocze	■
Światła robocze na słupkach przednich	■
Światła robocze LED na słupku A	□
Światła robocze LED z tyłu dachu	□
Światła robocze LED z przodu dachu	□
Trzecie światło STOP	■
Obrotowe światła ostrzegawcze	■
Podwozie	
Zawieszenie ConstantGrip	■
Układ zawieszenia SmartRide	■
Układ zawieszenia SmartRide+	□
Bezstopniowa regulacja rozstawu gąsienic	■
Układ gąsienicowy standardowy	■
Układ gąsienicowy wzmocniony	□
Układ pneumatyczny, 2-obwodowy	■
Podnośnik	
Siła uciągu i bezstopniowe sterowanie	□
Elektrohydrauliczny podnośnik jednostronnego działania z EHR	□
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	□
WOM	
Tył: WOM z końcówką kołnierzową 1000/1000E/1300 obr./min	□
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	□
Układ hydrauliczny	
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi (dźwigienka zaworowa)	■
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (220 l/min)	■
Układ LS z 2 pompami zmiennowydatkowymi (220+220 l/min)	□
Do 8 elektrozaworów proporcjonalnych	□
Złącze hydrauliczne Power Beyond	□
Wolny powrót oleju z tyłu	□
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem	■
Wyposażenie dodatkowe	
Obrotowa belka zaczepowa kat. 5	■
Regulowany hydraulicznie zaczep kat. 5	□
Adapter zaczepu kat. 5 — kat. 4	□
Przednie obciążniki o różnych masach	□

Kontakt z firmą Fendt.

fendt.com/pl
Znajdź wszystko online — począwszy od broszur po specyfikacje techniczne, od raportów klientów lub naszej firmy po nasz kalendarz imprez Fendt.

Konfigurator Fendt
Za pomocą konfiguratora pojazdów Fendt można wybrać spośród wszystkich dostępnych wersji wyposażenia i zbudować pojazd optymalnie wyposażony dla potrzeb danego gospodarstwa. Konfigurator Fendt jest dostępny na stronie www.fendt.com/pl. Na stronie głównej można znaleźć szybkie bezpośrednie łącze do konfiguratora.

fendt.tv
Fendt przez całą dobę – umożliwia to nasza biblioteka mediów Fendt. Nasza telewizja internetowa przez całą dobę dostarcza nowości i informacje na temat firmy Fendt.

Jazdy testowe
Odwiedź stronę fendt.com/pl i wybierz opcję „Fendt Serwis" na stronie „Serwis", wybierz opcję „Serwis demonstracyjny", a następnie zapisz się na jazdę testową wybranym ciągnikiem.

FENDT 1100 VARIO MT

Dane techniczne.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Silnik					
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	376/511	415/564	455/618	495/673
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	376/511	415/564	455/618	495/673
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6	6
Średnica / skok cylindra	mm	138/170	138/170	138/170	142/170
Pojemność skokowa	cm³	15200	15200	15200	16200
Prędkość znamionowa	obr/min	1730	1730	1730	1730
Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min.	Nm	2500	2700	2900	3100
Poziom paliwa	litrów	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	135.0	135.0	135.0	135.0
Zakres stałej mocy	obr/min	1450 - 1700	1500 - 1700	1550 - 1700	1550 - 1700
Przekładnia napędowa i WOM					
Typ przekładni napędowej		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40	40
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000)	obr/min	1614	1614	1614	1614
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000E)	obr/min	1255	1255	1255	1255
Podnośnik i układ hydrauliczny					
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	220	220	220	220
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	440	440	440	440
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200	200	200	200
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Maks. napełnienie olejem hydraulicznym	litrów	125	125	125	125
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	100	100	100	100
Natężenie przepływu zaworów hydraulicznych (wszystkie zawory)	litrów	140	140	140	140
Funkcje elektryczne					
Maks. natężenie prądu przesyłane przez gniazdo ISOBUS	A	60	60	60	60
Gąsienice					
Centralne zawieszenie wózka		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Kąt wychylenia zawieszenia głównego	stopnie	8	8	8	8
Szerokość koła napędowego	mm	225	225	225	225
Szerokość rolki jezdnej	mm	224	224	224	224
Standardowa gąsienica		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Opcjonalne podwozie gąsienicowe*		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Opcjonalne podwozie gąsienicowe*		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP
Wymiary					
Rozstaw (dla standardowej gąsienicy)	mm	2286	2286	2286	2286
Szerokość całkowita	mm	2985	2985	2985	2985
Długość całkowita**	mm	6758	6758	6758	6758
Wysokość całkowita - kabina komfortowa	mm	3546	3546	3546	3546
Maks. prześwit	mm	359	359	359	359
Rozstaw osi (od koła napędowego do przedniego koła napinającego)	mm	3000	3000	3000	3000
Obciążniki					
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0

* = wyposażenie specyficzne dla danego kraju / ** = W przypadku szerokości gąsienic powyżej 27,5" i rozstawu gąsienic przekraczającego 2 286 mm nie ma zastosowania szerokość zewnętrzna 3 m. W przypadku szerokości zewnętrznych przekraczających 3 m mogą być wymagane zezwolenia w ruchu drogowym specyficzne dla danego kraju.