

Fendt Smart Farming






# Was gibt's wo?



**Neuer Fahrer Arbeitsplatz**  
 Fendt 200 Vario (MY 2021),  
 300 Vario (MY 2020) und  
 700 Vario (MY 2020)



**Aktueller  
 Fahrer Arbeitsplatz**

	Spurführung Basispaket	VarioGuide / Fendt Standard NovAtel	VarioGuide / Fendt RTK NovAtel	VarioGuide / Fendt Standard Trimble	VarioGuide / Fendt RTK Trimble	VarioGuide / Fendt Contour Assistant	Variotronic <sup>1</sup> / Fendt TI	Fendt TI Headland	VarioDoc	Agronomie Basispaket	Telemetrie Basispaket	Fendt Smart Connect	Maschinensteuerung Basispaket	Fendt Section Control	Fendt Variable Rate Control	Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)
 Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)							<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>			
Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)							<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>			
Fendt 200 Vario VFP Profi+ (MY 2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)							<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)							<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fendt 500 Vario Power+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 500 Vario Profi							<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 500 Vario Profi+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt 800 Vario Power											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Fendt 800 Vario Power+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 800 Vario Profi							<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 800 Vario Profi+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt 900 Vario Power (MY 2020)							<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)							<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt 1000 Vario Power+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 1000 Vario Profi							<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Fendt 1000 Vario Profi+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Fendt 900 Vario MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt 1100 Vario MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Fendt L-Serie (MY 2021)											<input type="checkbox"/>					
Fendt C-Serie (MY 2021)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>					
Fendt IDEAL (MY 2021)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
 Fendt Katana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
 Fendt Rogator 600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit 12" Terminal Armlehne (Setting2)  
<sup>2</sup> Zunächst bestehend aus Fendt TI Auto  
<sup>3</sup> Bestehend aus Maschinensteuerung ISOBUS 200

Stand Juli 2020. Aufgrund regelmäßiger Software-Updates kann es zu zwischenzeitlichen Änderungen bei bestimmten Ausstattungen kommen. Ihr Fendt Vertriebspartner informiert Sie gerne. In dieser Übersicht sind bewusst nur diejenigen Baureihen (Selbstfahrer) aus der Fendt Full Line aufgeführt, für die es mindestens eine Fendt Smart Farming Lösung gibt.