

FAQ ALT OM FENDT

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan skiller Fendt's service sig ud?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad er Fendt's koncept med én terminal?

Kun én terminal betyder: Uanset om det er køretøjskontrol, ISOBUS-redskabsstyring, automatiseret styring med VarioGuide, dokumentation med VarioDoc, kamerafunktioner eller forskellige hjælpefunktioner – hos Fendt gøres alting let med én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyder desuden, at hos Fendt er betjeningen ensartet og logisk. Uanset om du kører en Fendt Vario, en Fendt mejetærsker eller en Fendt Katana, vil du finde vej med det samme og føle dig hjemme i alle Fendt maskiner.

Hvordan får jeg en Variotronic^{TI} opdatering?

Fendt Variotronic^{TI} kan opdateres. Det sikrer, at du altid har den nyeste version på din Fendt, og at du har fremtiden på din terminal. Få yderligere oplysninger hos din Fendt forhandler.



Hvad er Fendt Expert?

Bliv en Vario professionel med Fendt Experts køreundervisning: Er du allerede bekendt med alle de funktioner, som teknologien kan tilbyde? Udnyt den teknologi, der findes i Fendt Vario, og lær at optimere brugen af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i din Fendt-tractor. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler og tilmeld dig i dag.

Hvad er FuseTM?

FuseTM-teknologier leverer avancerede løsninger til præcisionsdyrkning på tværs af alle AGCO-mærker. Det giver landmænd og maskinstationer mulighed for ubesværet at integrere og tilslutte deres samlede maskinpark, hvilket reducerer driftsomkostningerne og giver endnu mere effektiv og rentabel maskinudnyttelse. www.agcotechnologies.com

Kontakt til Fendt.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendt's konfigurator

Med Fendt konfigurator kan du vælge mellem alt tilgængeligt udstyr og sammensætte den optimalt udstyrede maskine til din bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startside.

fendt.tv

Fendt døgnnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnnet rundt.

Testkørsler

Kontakt din Fendt forhandler og hør nærmere om mulighederne for demonstration af dit foretrukne Fendt køretøj.

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.

FENDT CARGO-FRONTLÆSSER

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		3X/65	3X/70	4X/75	4X/75 Compact	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
Tekniske data									
Gennemgående løftekraft	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Maks. løftekapacitet	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Udgravningshøjde (afhængigt af dæk)	mm	3740	3740	4155	4085	4155	4150	4460	4460
Gravedybde (afhængigt af dæk)	mm	210	60	150	220	150	130	250	250
Gravebredde (afhængigt af dæk)	mm	860	1030	1145	1045	1145	980	1080	1080
Oplægningsbredde i en højde på 3,5 m (afhængigt af dæk)	mm	1170	1450	1685	1585	1685	1610	1910	1910
Tømningsvinkel	grader	55	55	55	55	55	55	55	55
Tilbagerulningsvinkel	grader	48	48	48	48	48	48	48	48

Ekstraudstyr

Lyntilkoblingsramme		■	■	■	■	■	■	■	■
Manuel redskabslås		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk redskabslås				□	□	□	□	□	□
Dæmpningssystem dv		□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo Lock (halvautomatisk lås)		■	■	■	■	■	■	■	■
Synkroniseret tippecylinder				■	■	■	■	■	■
Mekanisk parallelstyring		■	■	■	■	■	■	■	■
Frontafskærmning		■	■	■	■	■	■	■	■
Niveauidikator		■	■	■	■	■	■	■	■
Rørbrudssikring (ikke med dæmpning)		■	■	■	■	■	■	■	■
Sænkredselventil		■	■	■	■	■	■	■	■
Lastholdeventil		■	■	■	■	■	■	■	■
3. og 4. hydrauliske arbejdskredsløb		□	□	□	□	□	□	□	□
Multikobling til frontlæsser		■	■	■	■	■	■	■	■
Multikobling til 3. og 4. kredsløb		□	□	□	□	□	□	□	□

CargoProfi-funktioner

CargoProfi-betjening integreret i Varioterminal				□		□		□	□
Vejefunktion: Laster vejes med et tryk på en knap, mulighed for både individuel og samlet vægt				□		□		□	□
Hukommelsesfunktion: Gem positioner for arm og redskab				□		□		□	□
Begrænsning af arbejdsområde som f.eks. løftehøjde og tippevinkel				□		□		□	□
Rystefunktion				□		□		□	□
Slutposition dæmpning				□		□		□	□
Hastighedsafhængig dæmpning (automatisk aktivering og deaktivering)				□		□		□	□

Traktorudstyr

Krydsgreb		■	■	■	■	■	■	■	■
Forrude kan åbnes helt			■	■		■	■	■	■

Forberedt til frontlæsser

Fendt 200 Vario		□							
Fendt 300 Vario (op til maks. dæk Ø 1200 mm)			□	□	□				
Fendt 300 Vario (fra maks. dæk Ø 1200 mm)				□	□				
Fendt 500 Vario				□		□			
Fendt 700 Vario (op til maks. dæk Ø 1450 mm)							□	□	□
Fendt 700 Vario (fra maks. dæk Ø 1450 mm)								□	□

