

MIDA ME SAAME TEIE HEAKS TEHA?

Mis muudab Fendti teeninduse eriliseks?

Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me vastutame oma toodete eest ning oleme need välja töötanud kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Mis on Fendti ühe terminali kontseptsioon?

Ainult üks terminal tähendab: ükskõik kas masinate, ISOBUS-ühilduvusega tööagregaatide juhtimine, VarioGuide paralleelsõidusüsteemi kasutamine, VarioDoc dokumenteerimine, kaamera funktsioon või erinevad abifunktsioonid – Fendtil toimub kõik hõlpsasti ühel terminalil, Fendt Varioterminalil. Ainult üks terminal tähendab samuti, et Fendti puhul on juhtimine katkematu ja loogiline. Te leiate alati õige tee ja orienteerute juhtimisloogikas sõltumata sellest, kas Te juhite Fendt Vario traktorit, Fendt kombaini või Fendt Katana liikurhekseldit ning tunnete end koduselt igas Fendti masinas.

Kuidas Variotronic™-d värskendada?

Fendt Variotronic⁷¹ tarkvara saab värskendada. Nii on tagatud, et Teie Fendtil on alati uusim tarkvaraversioon ja Teie terminal on tulevikule orienteeritud. Põhjalikumat infot küsige oma Fendti edasimüüjalt.



Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com

Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja Fendti sündmuste kalendriini.

Fendti komplekteerija

Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselingi.

facebook.com/FendtGlobal

Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on Fendti maailmas uut. Tulge tutvuma!

instagram.com/fendt.global

Jälgige meid Instagramis ja tulge Fendti fänniks. Teid ootavad huvitavad artiklid Fendti kohta.

fendt.tv

Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

Proovisõit

Minge lehele fendt.com ja valige „Service“ lehelt „Demonstration Service“. Seal saate registreeruda proovisõidule endale sobiva Fendti mudeliga.

Traktori koostesadmed

Ristlülituskang

Täielikult avatav esiklaas

Frontaallaaduri ühilduvus

Fendt 200 Vario		☐							
Fendt 300 Vario (kuni max rehvi Ø 1200 mm)			☐	☐	☐				
Fendt 300 Vario (alates max rehvi Ø 1200 mm)				☐	☐				
Fendt 500 Vario				☐		☐			
Fendt 700 Vario (kuni max rehvi Ø 1450 mm)							☐	☐	☐
Fendt 700 Vario (alates max rehvi Ø 1450 mm)								☐	☐



FENDT CARGO FRONTAALLAADUR

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

		3X/65	3X/70	4X/75	4X/75 Compact	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
Tehnilised andmed									
Kiirtõstejõud	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Max. tõstejõud	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Tõstekõrgus (oleneb rehvidest)	mm	3740	3740	4155	4085	4155	4150	4460	4460
Kaavesügavus (oleneb rehvidest)	mm	210	60	150	220	150	130	250	250
Tühjenduskaugus (oleneb rehvidest)	mm	860	1030	1145	1045	1145	980	1080	1080
Tühjenduskaugus kõrgusel 3,5 m (oleneb rehvidest)	mm	1170	1450	1685	1585	1685	1610	1910	1910
Kopa tühjendusnurk	kraadi	55	55	55	55	55	55	55	55
Kopa tagasikallutusnurk	kraadi	48	48	48	48	48	48	48	48

Lisavarustus									
Kiirkinnitusraam tööorganitele		■	■	■	■	■	■	■	■
Tööorganite käsitsi lukustatav kinnitus		■	■	■	■	■	■	■	■
Hüdrauliline tööorganite lukustamine				☐	☐	☐	☐	☐	☐
Õõtsumisleevendi (kahesuunaline hüdroahel)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cargo-Lock lukustus (poolautomaatne lukustus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Sümmeetriline kallutuslülinder				■	■	■	■	■	■
Tööorgani mehaaniline paralleelsuse hoidmine		■	■	■	■	■	■	■	■
Eesmine kaitse		■	■	■	■	■	■	■	■
Kõrgusnäidik		■	■	■	■	■	■	■	■
Vooliku lahtituleku kaitseklaap (pole paigaldatud õõtsumisleevendiga frontaallaadurile)		■	■	■	■	■	■	■	■
Langetuse aeglustusklapp		■	■	■	■	■	■	■	■
Asendi hoideklapp		■	■	■	■	■	■	■	■
3. ja 4. hüdrauliline liisaahel		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Frontaallaaduri kiirühendus		■	■	■	■	■	■	■	■
Kiirliitmik 3. ja 4. hüdroahelale		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CargoProfi funktsioonid									
CargoProfi juhtimine Varioterminalil				☐		☐		☐	☐
Kaalumisfunktsioon: veoste kaalumine nupulevajutusega, võimalik kaaluda nii üksikuid veoseid kui ka arvestada veoste üldkaalu				☐		☐		☐	☐
Mälufunktsioon: noole ja tööorgani korduvaseadistite salvestamine				☐		☐		☐	☐
Töökäigu piiramine, nagu tõstekõrgus ja kallutusnurk				☐		☐		☐	☐
Raputamiskontroll				☐		☐		☐	☐
Käigu aeglusti lõppasendis				☐		☐		☐	☐
Kiirusepõhine õõtsumise leevendamine (leevendi automaatne sisse- ja väljalülitus)				☐		☐		☐	☐

Traktori koostesadmed									
Ristlülituskang		■	■	■	■	■	■	■	■
Täielikult avatav esiklaas			■	■		■	■	■	■

Frontaallaaduri ühilduvus									
Fendt 200 Vario		☐							
Fendt 300 Vario (kuni max rehvi Ø 1200 mm)			☐	☐	☐				
Fendt 300 Vario (alates max rehvi Ø 1200 mm)				☐	☐				
Fendt 500 Vario				☐		☐			
Fendt 700 Vario (kuni max rehvi Ø 1450 mm)							☐	☐	☐
Fendt 700 Vario (alates max rehvi Ø 1450 mm)								☐	☐