

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

Tigo 35 S Tigo 40 S Tigo 50 S Tigo 35 ST Tigo 40 ST Tigo 50 ST

Tehnilised andmed

Veosekasti maht vastavalt standardile DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Veosekasti maht keskmise tihendamise korral	m³	34	37	47	34	37	47
Võimsustarve	kW/hj	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Tühimass – põhikonfiguratsioon	kg	2.790	3.550	3.850	2.700	3.280	3.580
Lubatud üldmass*	kg	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000	5.250	9.000	9.000
Üldlaius	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Üldpikkus	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Üldkõrgus	m	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05
Veosekasti laius	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Veosekasti pikkus	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Rööpmelaius	m	1,80	1,80	1,80	2,12	2,12	2,12
Veotiisli lubatud koormus	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Piikandureid pick-up-ülesvõtumehhanismil	Arv	5	5	5	5	5	5
Pick-up-ülesvõtumehhanismi töölaius standardi DIN kohaselt	cm	180	180	180	180	180	180
Pick-up koguri vertikaalpendeldus		■	■	■	■	■	■
Piide vahekaugus	mm	54	54	54	54	54	54
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kliirens	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Paiskekammidega sõotemehhanism		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi laadurseade 3 pöördvardaga		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi laadurseade 4 pöördvardaga		□	□	□	□	□	□
Fendt Profi laadurseade 5 pöördvardaga		□	□	□	□	□	□
Maksimaalselt peenestusnugasid	Arv	33	33	33	33	33	33
Teoreetiline hekslipikkus	mm	38	38	38	38	38	38
Tüübikinnitus 25 km/h		□	□	□	□	□	□
Tüübikinnitus 40 km/h			□	□		□	□
Üks sild		■			■		
Lehtvedrudega tandemveermik			■	■		■	■
Hüdrauliline pidurisüsteem		□	□	□	□	□	□
Hüdrauliline turvapidur		□	□	□	□	□	□
Suruõhkajamiga pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■
Koormustundlik pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■

Tigo 35 S Tigo 40 S Tigo 50 S Tigo 35 ST Tigo 40 ST Tigo 50 ST

Veotiisel

Hüdraulilise reguleerimisega juhitud tiisel		□	□	□	□	□	□
---	--	---	---	---	---	---	---

Pick-up-kogur

Vaalu eeltihendaja		■	■	■	■	■	■
Pick-up koguri järeljooksu kopeerrattad		□	□	□	□	□	□

Peenesti/sööterootor

16 noaga silopeenesti		□	□	□	□	□	□
Peenesti hüdrauliline juhtimine		□	□	□	□	□	□

Veosekast

Akustiline täitumistaseme näidik		□	□	□	□	□	□
Kattekangas veosekastile		□	□	□	□	□	□
Hüdrauliliselt klapitav veosekasti kõrgendus kuivsööda jaoks		□	□	□	□	□	□
Metallist suletud veosekast kuivsöödale			□	□		□	□
Toruraam-kõrgendus kuivsööda veosekastile		□	□	□	□	□	□
Varustus heina transportimiseks		□	□	□	□	□	□

Veermik

Rataste porikaitsed ühesillalisel veermikul		□			□		
Rataste porikaitsed kahe­sil­lalisel tandemveermikul			□	□		□	□

Juhtimine

Komfortjuhtseadised		■	■	■	■	■	■
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Rehvid

380/55-17 Flotation +		■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +		□	□	□	□	□	□

