

**Vakio- ja lisävarusteet**  
**Vakiovaruste:** ■  
**Lisävaruste:** □

<p>FENDT 200 VARIO</p> <h1>Varusteluvaihtoehdot.</h1>	
<p><b>Moottori</b></p> <p>Kaksisuuntapuhallin <span>□</span></p> <p>Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirtöily) <span>□</span></p>	
<p><b>Voimansiirto</b></p> <p>Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä <span>□</span></p> <p>Suunnanvaihto, Stop &amp; Go -toiminto <span>□</span></p> <p>Vakionopeussäädin <span>■</span></p> <p>Peruutussummeri <span>□</span></p>	
<p><b>Vario-käyttö</b></p> <p>Vario-ohjaussauva <span>■</span></p> <p>valmius automaattiohjausjärjestelmää varten <span>□</span></p> <p>VarioActive-ohjaus <span>□</span></p>	
<p><b>Ohjaamo</b></p> <p>Comfort-ohjaamo <span>■</span></p> <p>Aktiivihiiisuodatin <span>□</span></p> <p>Ohjaamon mekaaninen jousitus <span>□</span></p> <p>Comfort-istuin, ilmajousitettu <span>■</span></p> <p>Apukuljettajan istuin <span>■</span></p> <p>Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla <span>■</span></p> <p>Ilmastointi <span>□</span></p> <p>Automaattinen ilmastointi <span>□</span></p> <p>Saranoitu tuulilasi/takaikkuna <span>■</span></p> <p>Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä <span>□</span></p> <p>Teleskooppiset sivupeilit <span>■</span></p> <p>Lisälaitepidin <span>□</span></p> <p>Radio, CD, MP3 <span>□</span></p> <p>Radio, CD, MP3, handsfree-laite <span>□</span></p> <p>Jarrutasolaite <span>□</span></p> <p>Päävirtakytkin <span>□</span></p> <p>Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin <span>■</span></p>	
<p><b>Valaistus</b></p> <p>Lisävalot edessä <span>□</span></p> <p>Takatyövalot <span>■</span></p> <p>Työvalot A-pylväässä <span>□</span></p> <p>A-pilarin LED-työvalot <span>□</span></p> <p>Katon LED-takatyövalot <span>□</span></p> <p>LED-kattovilkut <span>□</span></p>	
<p><b>Kori</b></p> <p>Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa <span>□</span></p> <p>Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä <span>□</span></p>	

<p><b>Neliveto / tasauspyörästön lukko</b></p> <p>Automaattinen etutasauspyörästön lukko <span>■</span></p> <p>Nelivedon / tasauspyörästön lukkojen helpokäyttöiset näppäimet <span>■</span></p>	
--	--

<p><b>Nostolaite</b></p> <p>Vetovastus- ja korkeudensäätö <span>■</span></p> <p>Väli, asentosäätö <span>■</span></p> <p>Etunostolaite <span>□</span></p> <p>Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa <span>■</span></p>	
---	--

<p><b>Voimanotto</b></p> <p>Edessä: 540E r/min <span>□</span></p> <p>Edessä: 1000 r/min <span>□</span></p> <p>Takavoimanotto 540/WZW/1000 r/min <span>□</span></p> <p>Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min <span>■</span></p> <p>Voimanoton hallintanapit lokasuojassa <span>■</span></p> <p>Voimanoton helpokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta <span>■</span></p>	
--	--

<p><b>Hydrauliikka</b></p> <p>EHS-venttiilin käyttö mekaanisella ristivivulla <span>■</span></p> <p>Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliohjylauhutin (42+33 l/min) <span>■</span></p> <p>Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min) <span>□</span></p> <p>1. ja 2. EHS-venttiili takana <span>■</span></p> <p>1. EHS-venttiili keskellä ja takana <span>■</span></p> <p>3. EHS-venttiili keskellä ja takana <span>□</span></p> <p>3. EHS-venttiili takana <span>□</span></p> <p>4. EHS-venttiili takana <span>□</span></p> <p>Power Beyond -hydrauliilitäntä <span>□</span></p> <p>Paluu keskellä oikealla <span>■</span></p> <p>Paluu takana <span>■</span></p>	
--	--

<p><b>Lisävaruste</b></p> <p>Manuaalinen vetolaite <span>■</span></p> <p>Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana <span>□</span></p> <p>Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytkin <span>□</span></p> <p>Vetokoukku <span>□</span></p> <p>Vetoaisa <span>□</span></p> <p>Piton Fix <span>□</span></p> <p>Etupainot, eri kokoja <span>□</span></p> <p>Pyörän lisäpainot takapyörille <span>□</span></p> <p>Kääntyvät etulokasuojat <span>□</span></p>	
---	--

<p><b>Etukuormaaja</b></p> <p>Etukuormaajan kytkentäosat <span>□</span></p> <p>Etukuormaaja Cargo 3X/65 <span>□</span></p>	
--	--

<p>FENDT 200 VARIO</p> <h1>Tekniset tiedot.</h1>						
<p><b>Moottori</b></p> <p>Nimellisteho ECE R 120</p> <p>Maksimiteho ECE R 120</p> <p>Sylinterien lukumäärä</p> <p>Männän halkaisija / iskunpituus</p> <p>Sylinteritilavuus</p> <p>Nimelliskierrosnopeus</p> <p>Maksimivääntö, 1600 r/min</p> <p>Vääntömomentin nousu</p> <p>Polttoaineen määrä</p>	<p>kW/hv</p> <p>kW/hv</p> <p>Lukumäärä</p> <p>mm</p> <p>cm³</p> <p>r/min</p> <p>Nm</p> <p>%</p> <p>litraa</p>	<p>53/72</p> <p>57/77</p> <p>3</p> <p>108/120</p> <p>3300</p> <p>2100</p> <p>306</p> <p>28.0</p> <p>125.0</p>	<p>60/81</p> <p>63/86</p> <p>3</p> <p>108/120</p> <p>3300</p> <p>2100</p> <p>348</p> <p>28.0</p> <p>125.0</p>	<p>67/91</p> <p>71/96</p> <p>3</p> <p>108/120</p> <p>3300</p> <p>2100</p> <p>389</p> <p>28.0</p> <p>125.0</p>	<p>73/99</p> <p>77/104</p> <p>3</p> <p>108/120</p> <p>3300</p> <p>2100</p> <p>422</p> <p>27.0</p> <p>125.0</p>	<p>74/101</p> <p>82/111</p> <p>3</p> <p>108/120</p> <p>3300</p> <p>2100</p> <p>463</p> <p>37.0</p> <p>125.0</p>

		<b>207 Vario</b>	<b>208 Vario</b>	<b>209 Vario</b>	<b>210 Vario</b>	<b>211 Vario</b>
<b>Moottori</b>						
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	348	389	422	463
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Polttoaineen määrä	litraa	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

<p><b>Vaihteisto ja voimanotto</b></p> <p>Vaihteiston tyyppi</p> <p>Nopeusalue eteen</p> <p>Nopeusalue taakse</p> <p>Suurin nopeus</p> <p>Takavoimanotto</p> <p>Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)</p> <p>Etuvoimanotto, lisävaruste</p> <p>Etuvoimanotto, lisävaruste 2</p>		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540E	540E	540E

<p><b>Nostolaite ja hydrauliikka</b></p> <p>Kaksoishydraulipumppu</p> <p>Muuttuvavirtauksinen pumppu</p> <p>Työpaine/ohjauspaine</p> <p>Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)</p> <p>Hydrauliöljyn maksimimäärä</p> <p>Takanostolaitteen maksiminostokyky</p> <p>Etunostolaitteen maksiminostokyky</p>	<p>l/min</p> <p>l/min</p> <p>bar</p> <p>Lukumäärä</p> <p>litraa</p> <p>daN</p> <p>daN</p>	<p>33+42</p> <p>33+71</p> <p>200</p> <p>0/2/4</p> <p>34</p> <p>4204</p> <p>2540</p>	<p>33+42</p> <p>33+71</p> <p>200</p> <p>0/2/4</p> <p>34</p> <p>4204</p> <p>2540</p>	<p>35+41</p> <p>33+71</p> <p>200</p> <p>0/2/4</p> <p>34</p> <p>4204</p> <p>2540</p>	<p>33+42</p> <p>33+71</p> <p>200</p> <p>0/2/4</p> <p>34</p> <p>4204</p> <p>2540</p>	<p>33+42</p> <p>33+71</p> <p>200</p> <p>0/2/4</p> <p>34</p> <p>4204</p> <p>2540</p>
---	---	---	---	---	---	---

<p><b>Renkaat</b></p> <p>Eturenkaat (vakio)</p> <p>Vakiotakarenkaat</p> <p>1. Valinnaiset eturenkaat</p> <p>1. Valinnaiset takarenkaat</p> <p>2. Valinnaiset eturenkaat</p> <p>2. Valinnaiset takarenkaat</p> <p>3. Valinnaiset eturenkaat</p> <p>3. Valinnaiset takarenkaat</p>		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Vakiotakarenkaat		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Valinnaiset eturenkaat		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Valinnaiset takarenkaat		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Valinnaiset eturenkaat		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Valinnaiset takarenkaat		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Valinnaiset eturenkaat		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Valinnaiset takarenkaat		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

<p><b>Mitat</b></p> <p>Eturaideväli (vakioarenkaat)</p> <p>Takaraideväli (vakioarenkaat)</p> <p>Kokonaisleveys vakioarenkailla</p> <p>Kokonaispituus</p> <p>Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo</p> <p>Maavara enintään</p> <p>Akseliväli</p>	<p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p> <p>mm</p>	<p>1500</p> <p>1510</p> <p>1970</p> <p>4068</p> <p>2480</p> <p>475</p> <p>2319</p>	<p>1500</p> <p>1660</p> <p>2170</p> <p>4068</p> <p>2480</p> <p>475</p> <p>2319</p>	<p>1690</p> <p>1660</p> <p>2170</p> <p>4068</p> <p>2530</p> <p>475</p> <p>2319</p>	<p>1690</p> <p>1660</p> <p>2170</p> <p>4068</p> <p>2530</p> <p>475</p> <p>2319</p>	<p>1690</p> <p>1660</p> <p>2186</p> <p>4068</p> <p>2530</p> <p>475</p> <p>2319</p>
---	---	--	--	--	--	--

<p><b>Painot</b></p> <p>Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)</p> <p>Suurin sallittu kokonaispaino</p> <p>Vetoaisan maksimikuorma</p>	<p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p>	<p>3830.0</p> <p>7000.0</p> <p>2000.0</p>	<p>3870.0</p> <p>7000.0</p> <p>2000.0</p>	<p>3950.0</p> <p>7000.0</p> <p>2000.0</p>	<p>3950.0</p> <p>7000.0</p> <p>2000.0</p>	<p>4010.0</p> <p>7000.0</p> <p>2000.0</p>
--	-------------------------------	---	---	---	---	---

