

## FENDT 200 V/F/P VARIO

## Varusteluvaihtoehdot

200 V 200 F 200 P

## Moottori

Kaksisuuntapuhallin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moottorin esilämmitys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Voimansiirto

Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vakionopeussäädin	■	■	■
Peruutussummeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Vario-käyttö

Vario-ohjaussauva	■	■	■
Monitoriohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliiikan hallintalaitteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
valmius automaattiohjausjärjestelmää varten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioActive-ohjaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ohjaamo

Turvakaari	■		■
Matalakattomalli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort-ohjaamo	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Aktiivihiihtisuodatin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■
Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla	■	■	■
Ilmastointi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaattinen ilmastointi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saranoitu tuulilasi/takaikkuna	■	■	■
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskooppiset sivupeilit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio, CD, MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio, CD, MP3, handsfree-laite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jarrutasolaite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Päävirtakytkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

## Valaistus

Lisävalot edessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takatyövalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työvalot A-pylväessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-pilarin LED-työvalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katon LED-takatyövalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katon LED-etutyövalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-pilarin yläosan LED-merkkivalot ja sijaintivalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kattovillkku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Kori

Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

## Neliveto / tasauspyörästäön lukko

Nelivedon / tasauspyörästäön lukkojen helpokäyttöiset näppäimet	■	■	■
Taka-/etutasauspyörästäön 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla	■	■	

## Nostolaite

Vetovastus- ja korkeudensäätö	■	■	■
Väli, asentosaäätö	■	■	■
Etunostolaite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa	■	■	■
Kääntyvä nostolaite	■	■	
Mekaaninen sivuttais- ja kallistuksen ohjaus	■	■	
Hydraulinen sivu- ja kallistuksen säätö uusilla toimilaitteilla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nostaa alhaalta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Voimanotto

Edessä: 540E r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edessä: 1000 r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/WZW/750 r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helpokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■

## Hydrauliikka

Kallistuksen ilmaisin, kääntyvä nostolaite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hydraulinen kaksoispumppu, hydraulioilijylähdutin (42+33 l/min)	■	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
2. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. EHS-venttiili keskellä ja takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla/takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 EHS-venttiiliä vasemmalla/keskellä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Lisävaruste

Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite ilman kauko-ohjausta, takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etupainot, eri kokoja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pyörän lisäpainot takapyörille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työkoneen kiinnityslevy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

# Tekniset tiedot.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
<b>Moottori</b>								
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm <sup>3</sup>	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Polttoaineen määrä	litraa	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

#### Vaihteisto ja voimanotto

Vaihteiston tyyppi		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

#### Nostolaite ja hydrauliiikka

Kaksoishydraulipumppu	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Hydrauliöljyn maksimimäärä	litraa	25	25	25	25	25	25	25
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

#### Renkaat

Eturenkaat (vakio)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Vakiotakarenkaat		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Valinnaiset eturenkaat		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Valinnaiset takarenkaat		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Valinnaiset eturenkaat		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Valinnaiset takarenkaat		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Valinnaiset eturenkaat		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11IR16	280/70R20	340/65R18
3. Valinnaiset takarenkaat		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

#### Mitat

Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Kokonaispituus	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Kokonaiskorkeus – matalakattoinen malli	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Kokonaiskorkeus – turvakaari	mm	2383		2413		2413		2509
Akseliväli	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

#### Painot

Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
	3	3	3	3	3	3
	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	422	422	422	463	463	463
	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
	40	40	40	40	40	40
	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	540E	540E	540E	540E	540E	540E

	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
	200	200	200	200	200	200
	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
	25	25	25	25	25	25
	2775	2417	3134	2775	2417	3134
	2380	2380	2540	2380	2380	2540

	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

	852	1064	1212	852	1064	1212
	831	1000	1288	857	1000	1288
	1151	1372	1679	1217	1305	1717
	3603	3708	3726	3603	3708	3701
	2390	2462	2486	2390	2462	2488
	2240	2312	2336	2240	2312	2338
	2413		2509	2413		2511
	2185	2185	2185	2185	2185	2185

	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

# Miten voimme palvella?

#### Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?

Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tunteamista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

#### Voiko Variotronic-järjestelmän päivittää?

Fendt Variotronicin päivitysten ansiosta käytössäsi on aina uusimmalla tekniikalla varustettu Fendt-traktori ja uusimmat toiminnot sisältävä pääte. Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi.

#### Mikä on Fendt Expert?

Opiskele Vario Profi -asiiantuntijaksi Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa: Osaatko käyttää traktorisi kaikkia mahdollisia toimintoja? Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksessa. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu koulutukseen jo tänään.

# Fendtin yhteystiedot.

#### fendt.com

Löydä kaikki verkosta – esitteistä teknisiin tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista Fendt-tapahtumakalenteriin.

#### Fendt-koneen räätälöinti

Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun ajoneuvon. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

#### fendt.tv

Tietoja Fendtidstä kellon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fendtidstä joka päivä vuorokauden ympäri.

#### Koeajot

Avaa fendt.com-sivusto ja valitse esittelypalvelu (Demonstration Service) Service-sivulta, josta voit varata haluamasi Fendt-traktorin koeajon.

#### facebook.com/FendtGlobal

Seuraa meitä Facebookissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtidstä.

#### instagram.com/fendt.global

Seuraa meitä Instagrammissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtidstä.