



FENDT TIGO MR PROFI, MR JA MS

Tekniset tiedot.

| | | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Tekniset tiedot | | | | | | | | | | |
| Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti | m ³ | 26 | 30 | 35 | 39 | 26 | 30 | 35 | 31 | 36 |
| Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti syöttötelojen kanssa | m ³ | 26 | 29 | | | 26 | 29 | 34 | 32 | 35 |
| Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti ilman syöttöteloja | m ³ | 29 | 32 | | | 29 | 32 | 37 | 35 | 38 |
| Tilavuudet kohtuullisella puristuksella | m ³ | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Tehontarve | kW/hv | 59/80 | 63/85 | 70/95 | 81/110 | 66/90 | 74/100 | 88/120 | 74/100 | 88/120 |
| Tyhjäpaino | kg | 4.200 | 5.170 | 5.500 | 5.920 | 4400 | 5.370 | 5.580 | 5.400 | 6.370 |
| Tyhjäpaino syöttötelojen kanssa | kg | 4.700 | 5.630 | | | 4900 | 5.830 | 5.950 | 5.900 | 6.830 |
| Sallittu kokonaispaino | kg | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/15.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 | 12.000/17.000 |
| Kokonaisleveys | m | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Kokonaispituus | m | 8,13 | 8,80 | 9,64 | 10,45 | 8,13 | 8,80 | 9,64 | 8,13 | 8,80 |
| Kokonaispituus syöttötelojen kanssa | m | 8,83 | 9,50 | | | 8,83 | 9,50 | 10,35 | 8,83 | 9,50 |
| Kokonaiskorkeus | m | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 4,00 | 4,00 |
| Kuormatilan leveys | m | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Kuormatilan pituus | m | 5,35 | 6,00 | 6,85 | 7,70 | 5,35 | 6,00 | 6,85 | 6,55 | 7,20 |
| Raideväli | m | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 | 1,80/1,95 |
| Vetoaisan sallittu kuormitus | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Noukkimen piikkitanko | Lukumäärä | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Noukkimen toimintaleveys DIN-standardin mukaisesti | cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kääntyvä noukin | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Piikkien väli | mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Noukkimen maavara | cm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Roottori | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Roottorin halkaisija | mm | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Roottorin piikkirivit | Lukumäärä | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kuljettimen tukivarsi | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Kuljettimen tukivarsi | Lukumäärä | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Terien maksimimäärä | Lukumäärä | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Potentiaalinen leikkauspituus | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Enintään 25 km/h | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Enintään 40 km/h | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12 tonnin paripyöralusta | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 tonnin paripyöralusta | | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| 17 tonnin paripyöralusta | | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Nestejarrujärjestelmä | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Paineilmajarrujärjestelmä | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kuomasta riippuva jarrujärjestelmä | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Itseohjaava akseli | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

| Vetotanko | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydropneumaattinen vetotangon jousitus | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Jäykkä ylävetolaite vetoaisan silmukalla | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alavetolaite, jossa K80-kytkin | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Alavetolaite, jossa pyörivä vetoaisan silmukka | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Alavetolaite, jossa jäykkä vetoaisan silmukka | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Noukin

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noukkimen tuntotela vaunun keskellä | | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tuulisuojus | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Itseohjaavat PU-kosketuspyörät | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Pöytä/roottori

| | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Kanavan suojus | | | | | | | | | |
| Leikkuupalkki käännettävissä sivulle | | | | | | □ | □ | □ | □ |
| 16-teräinen silputuslaitteisto | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Teräkohtainen suojaus* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Keskiterän vapautus | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1 varateräsarja | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Yksi varaterä | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Hydraulinen pöydän käyttö | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Kuljetuspyörät pöydälle | □ | □ | □ | □ | | | | | |

Kuormatila

| | TIGO 40 MS | TIGO 50 MS | TIGO 60 MS | TIGO 70 MS | TIGO 40 MR | TIGO 50 MR | TIGO 60 MR | TIGO 50 MR Profi | TIGO 60 MR Profi |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Monitoimietuseinä | | | | | | | | ■ | ■ |
| 2-vaiheinen automaattikuormain | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Ei syöttötelaa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 syöttötelaa | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 syöttötelaa | □ | □ | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 pohjakuljettimen ketjua | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 4 pohjakuljettimen ketjua | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| 2-nopeuksinen pohjakuljettimen moottori | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pohjakuljettimen vaihdelaatikon suojus | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1 halogenityövalo | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 LED-työvaloa | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kuormatilan ovet | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sivulevyt | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Sivukangas | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Kuormauspaneeli ilman automaattista kuormausjärjestelmää | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| Hydraulisesti taittuva kuivarehukansi | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | | |
| Heinämoduuli | | □ | □ | □ | | | | | |
| Poikittaiskuljetin | | | | | | | | | |
| Kuormantunteva | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kuormantunteva ohjauskaapeli BG2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kuormantunteva ohjauskaapeli BG4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Käyttö

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOBUS Fendt Vario-pääte (7", 10,4") | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| E-Link-Pro -pääte | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tigo-pääte (kalvonäppäimistö) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Automaattinen VarioFIIl-kuormaus- ja tyhjennysjärjestelmä | | | | | | | | | □ | ■ |
| 2-vaiheinen automaattikuormain | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |

Renkaat

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/50-17 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 500/55-20 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 620/40 R22.5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 710/35 R22.5 Country | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 710/40 R22.5 Flotation Pro | | | | | | □ | □ | □ | □ | □ |
| 710/45 R22.5 Flotation Trac | | | | | | | | | | |
| Ulkoiset pyörät | | | | | | | | | | |

* = maakohtainen, ** = Riippuu renkaista