

Équipements de série et optionnels

De série :

Option :

FENDT 1100 VARIO MT

Variantes d'équipements.

Équipements de série et optionnels

Moteur	
Préchauffage moteur	<input type="checkbox"/>
Transmission	
Vario TMS - système de gestion du tracteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Inverseur	<input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>

Système de guidage	
Pack de système de guidage de base	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Agronomie	
Pack "Agronomie" de base	<input type="checkbox"/>

Télémetrie	
Pack de télémetrie de base	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input checked="" type="checkbox"/>

Commande de la machine	
Pack "Commande de la machine" de base (ISOBUS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control (SC)	<input type="checkbox"/>
Modulation de dose (Variable Rate Control (VRC))	<input type="checkbox"/>

Commande Vario	
Joystick avec Tempomat et mémoire du régime moteur, modes automatiques	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10,4" à écran tactile et pavé de touches	<input checked="" type="checkbox"/>

Cabine	
Suspension mécanique de cabine	<input type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Siège super confort à suspension pneumatique	<input type="checkbox"/>
Siège conducteur en cuir Deluxe	<input type="checkbox"/>
Siège passager	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur et colonne de direction réglable	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage avec ventilateurs à variation continue	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil arrière	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil droit	<input type="checkbox"/>
Essuie-glace à balayage vertical	<input checked="" type="checkbox"/>
Essuie-glace et lave-glace arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Rétroviseur extérieur dégivrant à réglage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Système mains libres radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Contrôle actif de patinage par radar	<input type="checkbox"/>

Options	
Option	<input type="checkbox"/>

Contactez Fendt.

fendt.com

Vous trouverez tout en ligne, des brochures aux spécifications techniques, les témoignages clients ou les actualités de l'entreprise, ainsi que le calendrier des événements Fendt.

Configurateur Fendt

Avec le configurateur de véhicule Fendt, vous pouvez choisir et configurer un véhicule parfaitement équipé pour votre structure dans toutes les variantes d'équipements disponibles. Le configurateur Fendt est disponible en ligne sur www.fendt.com, où vous trouverez un lien rapide sur la page d'accueil.

Éclairage

Phares halogènes	<input checked="" type="checkbox"/>
Phares de travail arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Phares de travail sur montant A	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux de travail à LED sur montant A	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>
Troisième feu stop	<input checked="" type="checkbox"/>
Gyrophares à LED	<input checked="" type="checkbox"/>

Châssis

Suspension ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de suspension SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de suspension SmartRide+	<input type="checkbox"/>
Réglage de voie continu	<input checked="" type="checkbox"/>
Chenilles standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Chenilles renforcées	<input type="checkbox"/>
Freinage pneumatique à 2 conduites	<input checked="" type="checkbox"/>

Relevage

Puissance de traction et contrôle mixte en continu	<input type="checkbox"/>
Relevage électrohydraulique arrière (EHR) simple effet	<input type="checkbox"/>
Relevage arrière commandé de l'extérieur	<input type="checkbox"/>

Prise de force

Arrière : régimes de 1000/1000E/1300 tr/min	<input type="checkbox"/>
Commandes externes de la prise de force arrière	<input type="checkbox"/>

Système hydraulique

Module linéaire d'actionnement de distributeurs hydrauliques	<input checked="" type="checkbox"/>
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Système LoadSensing à 2 pompes à cylindrée variable (220+220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Jusqu'à 8 distributeurs électrohydrauliques	<input type="checkbox"/>
Connexion hydraulique Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Retour libre sans filtre	<input type="checkbox"/>
Distributeurs arrière avec leviers de déconnexion sous pression	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement supplémentaire

Barre d'attelage oscillante cat. 5	<input checked="" type="checkbox"/>
Barre d'attelage à réglage hydraulique cat. 5	<input type="checkbox"/>
Adaptateur de barre d'attelage cat. 5 - cat. 4	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>

FENDT 1100 VARIO MT

Spécifications techniques.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques sont indiquées en fonction de la configuration choisie.

Moteur		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	376/511	415/564	455/618	495/673
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	376/511	415/564	455/618	495/673
Nombre de cylindres	Nombre	6	6	6	6
Alésage cylindre/course	mm	138/170	138/170	138/170	142/170
Cylindrée	cm³	15200	15200	15200	16200
Régime nominal	tr/min	1730	1730	1730	1730
Couple max. à 1450 tr/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Réservoir à carburant	litres	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Réservoir AdBlue	litres	135.0	135.0	135.0	135.0
Plage de puissance constante	tr/min	1450 - 1700	1500 - 1700	1550 - 1700	1550 - 1700

Transmission et prise de force		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Type de transmission		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Vitesse max.	km/h	40	40	40	40
Régime moteur au régime de Pdf arrière (Pdf 1000)	tr/min	1614	1614	1614	1614
Régime moteur au régime de Pdf arrière (Pdf 1000E)	tr/min	1255	1255	1255	1255

Relevage et système hydraulique					
Pompe à débit variable	l/min	220	220	220	220
Pompe à débit variable option 1	l/min	440	440	440	440
Pression de service / pression de commande	bars	200	200	200	200
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Quantité max. d'huile hydraulique	litres env.	125	125	125	125
Volume max. d'huile hydraulique exportable	litres	100	100	100	100
Débit distributeurs (tous distributeurs)	litres	140	140	140	140

Caractéristiques électriques					
Intensité max. prise ISOBUS	A	60	60	60	60

Train de chenilles					
Suspension de support central		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Angle d'oscillation de la suspension primaire	degrés	8	8	8	8
Largeur totale de la roue motrice	mm	225	225	225	225
Largeur totale des galets	mm	224	224	224	224
Chenilles de série		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
Chenilles option 1		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
Chenilles option 2*)		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
Chenilles option 3*)		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

Dimensions					
Voie standard (avec les chenilles de série)	mm	2286	2286	2286	2286
Largeur hors-tout avec les chenilles de série	mm	2985	2985	2985	2985
Longueur hors tout**)	mm	6758	6758	6758	6758
Hauteur hors tout - cabine confort	mm	3546	3546	3546	3546
Garde au sol max.	mm	359	359	359	359
Empattement (de la roue motrice à la roue de guidage avant)	mm	3000	3000	3000	3000

Masses					
Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
PTAC	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0

* = Équipement spécifique au pays / ** = Avec des largeurs de chenilles supérieures à 27,5" et une voie supérieures à 2 286 mm, la largeur extérieure de 3 m n'est pas disponible. En cas de largeurs extérieures supérieures à 3 m, il faudra éventuellement demander des dérogations de circulation spécifiques au pays.

fendt.com

Vous trouverez tout en ligne, des brochures aux spécifications techniques, les témoignages clients ou les actualités de l'entreprise, ainsi que le calendrier des événements Fendt.

Configurateur Fendt

fendt.tv

Fendt 24 heures sur 24 – grâce à notre bibliothèque média Fendt. Notre chaîne de télévision par Internet vous donne des nouvelles et des informations sur Fendt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Essais de conduite

Allez sur fendt.com et sélectionnez « Fendt Services » sur la page « Service », sélectionnez ensuite « Demo Service », puis réservez un essai de conduite avec le tracteur de votre choix.