

FENDT 200 VARIO

Détail des équipements.*

	Power	Profi	Profit
Moteur			
Ventilateur réversibles	□	□	□
Kit de préchauffage (huile moteur, de transmission)	□	□	□

Transmission			
Vario TMS - système de gestion du tracteur	■	■	■
Inverseur, fonction Stop and Go	■	■	■
Régulateur de vitesse	■	■	■

Système de guidage			
Pack de système de guidage de base			■
Standard Trimble / NovAtel			□
RTK Trimble / NovAtel			□
Contour Assistant			□

Agronomie			
Pack "Agronomie" de base			□

Commande d'outils			
Commande de machine ISOBUS 200		□	□
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□

Équipement intérieur en cabine			
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	■	■	■
Joystick 3L		□	□
Individual Operation Manager – affectation libre	■	■	■
Tableau de bord numérique	■	■	■
Terminal 12" à écran tactile et pavé de touches		□	■
Système de direction Fendt Active		□	■

Cabine			
Cabine confort	■	■	■
Suspension mécanique de cabine	□	■	■
Siège confort à suspension pneumatique	■	■	■
Siège passager	■	■	■
Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison	■	■	■
Climatisation	□	■	■
Climatisation automatique intégrée	□	□	□
Compartment de rangement climatisé	■	■	■
Pare-brise/vitre arrière ouvrante	■	■	■
Essuie-glace et lave-glace arrière	□	□	□
Rétroviseur extérieur à réglage manuel	■	■	■
Support pour terminaux auxiliaires	□	□	□
Système de direction réactive Fendt	■	■	■
Retour automatique des clignotants	■	■	■
Support de commande de frein de remorque	□	□	□
Coupe-batterie électrique	□	□	□
Toit ouvrant vitré avec pare-soleil	■	■	■

Éclairage			
Phares bi-halogènes	■	■	■
Eclairage additionnel avant code/phares	□	□	□
Phares de travail sur montant avant	□	□	□
Feux de travail à LED sur montant avant	□	□	□
Phares de travail de toit arrière	■	■	■
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	□	□	□
Phares de travail de toit avant	□	□	□
Feux de travail à LED à l'avant du toit	□	□	□
Feux arrière à LED	□	□	□
Feux diurnes	□	■	■
Gyrophares à LED	□	□	□

	Power	Profi	Profit
Châssis			
Suspension de l'essieu avant à correction d'assiette automatique, stabilisateur de trajectoire, verrouillable	□	□	□
Freinage pneumatique à 2 conduites	□	□	□

4RM / blocages de différentiels			
Traction intégrale automatique et blocage de différentiel avec capteur d'angle de braquage	■	■	■
Blocage de différentiel avant automatique	■	■	■

Relevage			
Relevage avant simple effet avec commande extérieure (distributeur séparé)	□	□	□
Relevage avant double effet confort avec contrôle de position et commandes externes	□	□	□
Relevage avant double effet confort avec contrôle de position, report de charge et commandes externes	□	□	□
Relevage électrohydraulique arrière (EHR) simple effet avec commandes extérieures	■	■	■
Relevage électrohydraulique avec compensation d'oscillations	■	■	■

Prise de force			
Avant : 540E tr/min	□	□	□
Avant : 1000 tr/min	□	□	□
Prise de force arrière 540/propor à l'av./1000 tr/min	□	□	□
Prise de force arrière 540/540E/1000 tr/min	■	■	■
Commandes externes de la prise de force arrière	■	■	■

Système hydraulique			
Levier en croix pour pilotage de deux distributeurs	□	■	■
Commandes en ligne de distributeurs hydrauliques	□	■	■
Commandes externes de distributeur hydraulique à l'arrière	□	□	□
Pompe hydraulique tandem, refroidisseur d'huile hydraulique (42+ 33 l/min)	■		
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (33+71 l/min)	□	■	■
1er et 2ème distributeurs auxiliaires à l'arrière	■	■	■
3ème distributeur auxiliaire à l'arrière	□	□	□
4ème distributeur auxiliaire à l'arrière ou 3 distributeur auxiliaire à l'arrière et 1 à l'avant	□	□	□
Connexion hydraulique Power Beyond	□	□	□
Retour arrière	■	■	■
Retour libre sans filtre	□	□	□
Distributeurs arrière avec accouplement sous pression	□	□	□

Équipement supplémentaire			
Crochet sur échelle	■	■	■
Crochet sur échelle standard	□	□	□
Attelage à boule 80 mm sur échelle	□	□	□
Piton fixe renforcé	□	□	□
Barre oscillante	□	□	□
Piton fixe	□	□	□
Masses avant, différentes tailles	□	□	□
Masses de roues arrière	□	□	□
Garde-boue avant pivotants	□	□	□

Chargeur frontal			
Potences pour chargeur frontal	□	□	□
Chargeur frontal Cargo 3X/65	□	□	□

FENDT 200 VARIO

Spécifications techniques.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Moteur						
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Puissance nominale avec DP ECE R 120 (valeur d'homologation)						84/114
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Puissance maximale avec DP ECE R 120						91/124
Cylindrée	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Régime nominal	tr/min	2100	2100	2100	2100	2100
Couple max. à 1600 tr/min	Nm	328	348	389	428	
Couple max. avec DP à 1600 tr/min	Nm					508
Réservoir à carburant	litres	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Réservoir AdBlue	litres	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmission et prise de force						
Type de transmission		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Plage de vitesses avant	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Plage de vitesses arrière	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Prise de force arrière		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Prise de force arrière en option (PdF proportionnelle à l'avancement incluse)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Prise de force avant option 1		1000	1000	1000	1000	1000

Relevage et système hydraulique						
Pompe hydraulique double	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompe à débit variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Distributeurs max. disponibles en option (avant/milieu/arrière)		1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Volume max. d'huile hydraulique exportable	litres	34	34	34	34	34
Capacité de levage max. du relevage arrière	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Capacité de levage max. du relevage avant	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Pneus						
Pneus avant standard		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Pneus arrière standard		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
Pneus avant option 1		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
Pneus arrière option 1		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
Pneus avant option 2		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
Pneus arrière option 2		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Pneus avant option 3		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
Pneus arrière option 3		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensions						
Largeur de voie avant (pneus standard)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Largeur de voie arrière (pneus standard)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Longueur hors tout	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Hauteur hors tout de cabine avec pneus standard, sans Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Hauteur hors tout de cabine avec pneus standard, avec Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Garde au sol max. en bas de l'échelle	mm	475	475	475	475	475
Empattement	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Masses						
Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
PTAC	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Pour les équipements des différents Settings, voir le Configurateur