

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Power+	Profi	Profit+
Motore				
Ventola reversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro carburante (riscaldato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radiatore del carburante	■	■	■	■
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambio				
VarioDrive con distribuzione della coppia variabile tra l'asse anteriore e posteriore	■	■	■	■
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■	■	■	■
Avvisatore acustico per retromarcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di guida parallela				
Pacchetto base Sistema di guida parallela		■		■
Standard Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)				<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Agronomia				
Pacchetto base Agronomia		<input type="checkbox"/>		■
Telemetria				
Pacchetto base Telemetria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Smart Connect				<input type="checkbox"/>
Controllo attrezzi				
Pacchetto base Controllo attrezzi	<input type="checkbox"/>	■	■	■
Gestione attrezzi anteriori			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Section Control		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Comando del Vario				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	■	■	■	■
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	■	■	■	■
Digital Dashboard	■	■	■	■
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	■	■	■	■
Secondo terminale da 12" nel tetto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilizzatore elettronico	■	■	■	■
Senza immobilizzatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabina				
Sospensioni meccaniche cabina	■	■	■	■
Sospensioni pneumatiche comfort cabina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■	■
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution active DuMo pelle/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico integrato	■	■	■	■
Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile	■	■	■	■
Lunotto termico	■	■	■	■
Tergicristalli anteriori 300" (con parabrezza continuo)	■	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema lavatergicristallo laterale destro	■	■	■	■
Specchio retrovisore regolabile elettricamente + specchio grandangolare	■	■	■	■
Specchietto comfort + luce di posizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Specchietto comfort telescopico + luce di posizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pacchetto Infotainment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment + sound system 4.1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tachigrafo EC standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterzo Fendt Reaction	■	■	■	■
Sensore radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comando di guida retroversa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frigobox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profit+
Illuminazione				
Fari a LED ausiliari frontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Luci freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telaio				
FSC Fendt Stability Control	■	■	■	■
Sospensione su ruota singola assale anteriore	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 1 pedale	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 2 pedali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno a mano elettro-pneumatico	■	■	■	■
Freno a mano elettro-pneumatico (assistente freno a mano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	■	■	■	■
Presca per freno ad aria Duomatic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppia trazione / bloccaggio differenziali				
Doppia trazione intelligente	■	■	■	■
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	■	■	■	■
Sollevatore				
Potenza di trazione e comando misto continuo		■		■
Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto con regolazione della posizione e comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Senza sollevatore posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR), con comandi esterni	■	■	■	■
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ganci inferiori sollevatore Cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presca di forza				
Spinta anteriore: 1000 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posteriore: Presca di forza flangiata 540E/1000 giri/min	■	■	■	■
Lato posteriore: Presca di forza flangiata 900/1000 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posteriore: Presca di forza flangiata 1000/1000E giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comandi esterni per presca di forza posteriore	■	■	■	■
Impianto idraulico				
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	■	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (165 l/min)	■	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+210 l/min)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presca idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ritorno posteriore	■	■	■	■
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	■	■	■	■
Olio idraulico a base vegetale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Struttura				
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	■	■	■	■
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra di traino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	■	■	■	■
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit segnalazione macchina eccezionale	■	■	■	■
Cassetta degli attrezzi removibile	■	■	■	■
Cassetta attrezzi di metallo retraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serbatoio lava-mani retraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Security Lock System (SLS)	■	■	■	■

Specifiche tecniche.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Motore						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potenza costante ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
N. cilindri	Numero	6	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Cilindrata	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Regime nominale	giri/min	1700	1700	1700	1700	1700
Coppia max.	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Riserva di coppia	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Livello carburante	litri	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
Serbatoio AdBlue	litri	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Potenza costante	giri/min	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700
Cambio e presa di forza						
Tipo cambio		TA 300				
Velocità avanti	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Velocità indietro	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Velocità massima	km/h	60	60	60	60	60
Presca di forza posteriore		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Presca di forza anteriore		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Modalità opzionale presca di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000
Sollevatore e idraulica						
Pompa a flusso variabile	l/min	165	165	165	165	165
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	220	220	220	220	220
Pompa a flusso variabile opzione 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power +	Numero	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
N° max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	90	90	90	90	90
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	5584	5584	5584	5584	5584
Pneumatici						
Pneumatici anteriori (standard)		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Pneumatici posteriori (standard)		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44
Dimensioni						
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Max. luce libera da terra	mm	553	553	578	578	603
Passo	mm	3150	3150	3150	3150	3150
Zavorre						
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore fino a 8 km/h	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0
Carico max. ammesso sull'assale posteriore (specifico del paese)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento