

FENDT 200 VARIO

## Varianti di equipaggiamento.

Motore	
Ventilatore reversibile	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio)	<input type="checkbox"/>

Cambio	
Gestione motore- cambio Vario TMS	<input type="checkbox"/>
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	<input type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>
Avvisatore acustico per retromarcia	<input type="checkbox"/>

Comando del Vario	
Comando Variostick	<input checked="" type="checkbox"/>
pronto per guida parallela	<input type="checkbox"/>
Sterzo VarioActive	<input type="checkbox"/>

Cabina	
Cabina comfort	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro carbone attivo	<input type="checkbox"/>
Sospensioni meccaniche cabina	<input type="checkbox"/>
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile passeggero	<input checked="" type="checkbox"/>
Riscaldamento con ventilatori a 3 livelli di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizzatore	<input type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico integrato	<input type="checkbox"/>
Vetri anteriore e posteriore apribili	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>
Specchi retrovisori estraibili	<input checked="" type="checkbox"/>
Supporto ausiliare per dispositivi	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<input type="checkbox"/>
Dispositivo di freno a leva	<input type="checkbox"/>
Interruttore staccabatteria elettrico	<input type="checkbox"/>
Finestrino apribile nel tetto con tendina parasole	<input checked="" type="checkbox"/>

Illuminazione	
Fari ausiliari frontali	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro posteriori	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro su montante A	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>
Fari lampeggianti	<input type="checkbox"/>

Telaio	
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	<input type="checkbox"/>
Sistema ad aria compressa, sistema a 1/2 circuiti	<input type="checkbox"/>

Doppia trazione	
Bloccaggio automatico differenziale anteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione elettronica doppia trazione / bloccaggio differenziali	<input checked="" type="checkbox"/>

Sollevatore	
Potenza di trazione e comando misto continuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce libera, comando posizione	<input checked="" type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore	<input type="checkbox"/>
Sollevatore posteriore con comando esterno	<input checked="" type="checkbox"/>

Presenza di forza	
Spinta anteriore: 540E giri/min	<input type="checkbox"/>
Spinta anteriore: 1000 giri/min	<input type="checkbox"/>
Presenza di forza posteriore 540/sincronizzata/1000 giri/min	<input type="checkbox"/>
Presenza di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Comandi esterni per presa di forza posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
Comando comfort presa di forza, preselezione elettroidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>

Impianto idraulico	
Gestione valvola EHS mediante leva a croce meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (42+ 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoncini (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1° e 2° valvola EHS posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Valvola EHS centrale e posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Valvola EHS centrale e posteriore	<input type="checkbox"/>
3. Valvola EHS posteriore	<input type="checkbox"/>
4. Valvola EHS posteriore	<input type="checkbox"/>
Presenza idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>
Ritorno centrale a destra	<input checked="" type="checkbox"/>
Ritorno posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>

Struttura	
Gancio di traino manuale	<input checked="" type="checkbox"/>
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>
Gancio	<input type="checkbox"/>
Barra di traino	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<input type="checkbox"/>
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>
Parafanghi anteriori rientranti	<input type="checkbox"/>

Caricatore frontale	
Supporti per caricatore frontale	<input type="checkbox"/>
Caricatore frontale Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

## Specifiche tecniche.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
<b>Motore</b>						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
N. cilindri	Numero	3	3	3	3	3
Alesaggio / corsa	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	3300	3300	3300	3300	3300
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	306	348	389	422	463
Riserva di coppia	%	28,0	28,0	28,0	27,0	37,0
Livello carburante	litri	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

Cambio e presa di forza		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Tipo cambio		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Velocità avanti	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Velocità indietro	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Velocità massima	km/h	40	40	40	40	40
Presenza di forza posteriore		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Modalità opzionale presa di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000
Modalità opzionale presa di forza anteriore 2		540 E	540E	540E	540E	540E

Sollevatore e idraulica		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Pompa idraulica doppia	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Pompa a flusso variabile	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	34	34	34	34	34
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Pneumatici		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Pneumatici anteriori (standard)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Pneumatici posteriori (standard)		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Pneumatici anteriori opzionali		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Pneumatici posteriori opzionali		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Pneumatici anteriori opzionali		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Pneumatici posteriori opzionali		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Pneumatici anteriori opzionali		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Pneumatici posteriori opzionali		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensioni		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Lunghezza totale	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Altezza totale - cabina comfort	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Max. luce libera da terra	mm	475	475	475	475	475
Passo	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Zavorre		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	3830,0	3870,0	3950,0	3950,0	4010,0
Peso totale massimo ammissibile	kg	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0