

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

FENDT 200 VARIO

Varianti di equipaggiamento.

| Motore | |
|---|--------------------------|
| Ventilatore reversibile | <input type="checkbox"/> |
| Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio) | <input type="checkbox"/> |

| Cambio | |
|---|-------------------------------------|
| Gestione motore- cambio Vario TMS | <input type="checkbox"/> |
| Inversore di marcia, funzione stop-and-go | <input type="checkbox"/> |
| Tempomat | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avvisatore acustico per retromarcia | <input type="checkbox"/> |

| Comando del Vario | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Comando Variostick | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pronto per guida parallela | <input type="checkbox"/> |
| Sterzo VarioActive | <input type="checkbox"/> |

| Cabina | |
|--|-------------------------------------|
| Cabina comfort | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filtro carbone attivo | <input type="checkbox"/> |
| Sospensioni meccaniche cabina | <input type="checkbox"/> |
| Sedile comfort, con sospensione pneumatica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sedile passeggero | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Riscaldamento con ventilatori a 3 livelli di regolazione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Climatizzatore | <input type="checkbox"/> |
| Climatizzatore automatico integrato | <input type="checkbox"/> |
| Vetri anteriore e posteriore apribili | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lavatergicristallo posteriore | <input type="checkbox"/> |
| Specchi retrovisori estraibili | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto ausiliare per dispositivi | <input type="checkbox"/> |
| Radio CD MP3 | <input type="checkbox"/> |
| Radio CD MP3 sistema vivavoce | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo di freno a leva | <input type="checkbox"/> |
| Interruttore staccabatteria elettrico | <input type="checkbox"/> |
| Finestrino apribile nel tetto con tendina parasole | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Illuminazione | |
|---|-------------------------------------|
| Fari ausiliari frontali | <input type="checkbox"/> |
| Fari di lavoro posteriori | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fari di lavoro su montante A | <input type="checkbox"/> |
| Fari di lavoro a LED montante anteriore | <input type="checkbox"/> |
| Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto | <input type="checkbox"/> |
| Luci di segnalazione a LED | <input type="checkbox"/> |

| Telaio | |
|---|--------------------------|
| Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile | <input type="checkbox"/> |
| Sistema ad aria compressa, sistema a 1/2 circuiti | <input type="checkbox"/> |

| Doppia trazione | |
|---|-------------------------------------|
| Bloccaggio automatico differenziale anteriore | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gestione elettronica doppia trazione / bloccaggio differenziali | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Sollevatore | |
|--|-------------------------------------|
| Potenza di trazione e comando misto continuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luce libera, comando posizione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sollevatore anteriore | <input type="checkbox"/> |
| Sollevatore posteriore con comando esterno | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Presi di forza | |
|---|-------------------------------------|
| Spinta anteriore: 540E giri/min | <input type="checkbox"/> |
| Spinta anteriore: 1000 giri/min | <input type="checkbox"/> |
| Presi di forza posteriore 540/sincronizzata/1000 giri/min | <input type="checkbox"/> |
| Presi di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comandi esterni per presa di forza posteriore | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comando comfort presa di forza, preselezione elettroidraulica | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Impianto idraulico | |
|--|-------------------------------------|
| Gestione valvola EHS mediante leva a croce meccanica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (42+ 33 l/min) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoncini (33+71 l/min) | <input type="checkbox"/> |
| 1° e 2° valvola EHS posteriore | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Valvola EHS centrale e posteriore | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Valvola EHS centrale e posteriore | <input type="checkbox"/> |
| 3. Valvola EHS posteriore | <input type="checkbox"/> |
| 4. Valvola EHS posteriore | <input type="checkbox"/> |
| Presi idraulica Power beyond | <input type="checkbox"/> |
| Ritorno centrale a destra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ritorno posteriore | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Struttura | |
|--|-------------------------------------|
| Gancio di traino manuale | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore | <input type="checkbox"/> |
| Gancio di traino a sfera regolabile in altezza | <input type="checkbox"/> |
| Gancio | <input type="checkbox"/> |
| Barra di traino | <input type="checkbox"/> |
| Piton Fix | <input type="checkbox"/> |
| Zavorre anteriori di varie dimensioni | <input type="checkbox"/> |
| Zavorre per ruote posteriori | <input type="checkbox"/> |
| Parafanghi anteriori rientranti | <input type="checkbox"/> |

| Caricatore frontale | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Supporti per caricatore frontale | <input type="checkbox"/> |
| Caricatore frontale Cargo 3X/65 | <input type="checkbox"/> |

FENDT 200 VARIO

Specifiche tecniche.



| | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motore | | | | | | |
| Potenza nominale ECE R 120 | kW/CV | 53/72 | 60/81 | 67/91 | 73/99 | 74/101 |
| Potenza massima ECE R 120 | kW/CV | 57/77 | 63/86 | 71/96 | 77/104 | 82/111 |
| N. cilindri | Numero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Alesaggio / corsa | mm | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 |
| Cilindrata | cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Velocità nominale | giri/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Coppia massima a 1600 giri/min | Nm | 306 | 348 | 389 | 422 | 463 |
| Riserva di coppia | % | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 37.0 |
| Livello carburante | litri | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |

| Cambio e presa di forza | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo cambio | | ML75 | ML75 | ML75 | ML75 | ML75 |
| Velocità avanti | km/h | 0.02-40 | 0.02-40 | 0.02-40 | 0.02-40 | 0.02-40 |
| Velocità indietro | km/h | 0.02-25 | 0.02-25 | 0.02-25 | 0.02-25 | 0.02-25 |
| Velocità massima | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Presi di forza posteriore | | 540 / 540E / 1000 |
| Presi di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata) | | 540/1000/3,8 | 540/1000/3,8 | 540/1000/3,8 | 540/1000/3,8 | 540/1000/3,8 |
| Modalità opzionale presa di forza anteriore | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Modalità opzionale presa di forza anteriore 2 | | 540 E | 540E | 540E | 540E | 540E |

| Sollevatore e idraulica | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pompa idraulica doppia | l/min | 33+42 | 33+42 | 35+41 | 33+42 | 33+42 |
| Pompa a flusso variabile | l/min | 33+71 | 33+71 | 33+71 | 33+71 | 33+71 |
| Pressione di esercizio / pressione di controllo | bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) | Numero | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 |
| Volume max. olio idraulico disponibile | litri | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Potenza max. del sollevatore posteriore | daN | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 |
| Potenza max. del sollevatore anteriore | daN | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |

| Pneumatici | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pneumatici anteriori (standard) | | 320/70R24 | 320/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 440/65R24 |
| Pneumatici posteriori (standard) | | 420/85R30 | 480/70R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| 1. Pneumatici anteriori opzionali | | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| 1. Pneumatici posteriori opzionali | | 480/70R30 | 420/85R30 | 420/85R30 | 13.6R38 | 13.6R38 |
| 2. Pneumatici anteriori opzionali | | 380/70R24 | 380/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| 2. Pneumatici posteriori opzionali | | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| 3. Pneumatici anteriori opzionali | | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 380/70R24 |
| 3. Pneumatici posteriori opzionali | | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 480/70R34 |

| Dimensioni | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard) | mm | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard) | mm | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Larghezza totale con pneumatici di serie | mm | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 |
| Lunghezza totale | mm | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 |
| Altezza totale - cabina comfort | mm | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Max. luce libera da terra | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Passo | mm | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 |

| Zavorre | | 207 Vario | 208 Vario | 209 Vario | 210 Vario | 211 Vario |
|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista) | kg | 3830.0 | 3870.0 | 3950.0 | 3950.0 | 4010.0 |
| Peso totale massimo ammissibile | kg | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Carico max. sul gancio di traino del rimorchio | kg | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |