

Uitvoeringen.*

	Power	Profi	Profit+
Motor			
Omkeerbare koelventilator	□	□	□
Voorverwarpakket (motor- en transmissieolie)	□	□	□
Transmissie			
Vario TMS (trekkermanagementsysteem)	■	■	■
Omkeerschakeling, 'Stop-and-Go'-functie	■	■	■
Cruisecontrol	■	■	■
Spoorgeleiding			
Basispakket Spoorgeleiding			■
Standaard Trimble / NovAtel			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			□
Contour Assistant			□
Implement Slope Compensation			□
Agronomie			
Basispakket Agronomie			□
Telemetrie			
Basispakket Telemetrie	□	□	□
Smart Connect			□
Machineaansturingssysteem			
Basispakket Machineaansturing		□	□
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□
Variobediening			
Multifunctionele joystick met cruisecontrol, toerentalopslag, automatische functies en bediening van de hydrauliek	■	■	■
3L-joystick		□	□
Individual Operation Manager - flexibele toetstoewijzing	■	■	■
Digitaal dashboard	■	■	■
Terminal 12" met touch- en toetsbediening		□	■
Fendt Active-stuursysteem		□	■
Cabine			
Comfortcabine	■	■	■
Cabinevering mechanisch	□	■	■
Comfortstoel, luchtgeveerd	■	■	■
Bijrijdersstoel	■	■	■
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	■	■	■
Airconditioning	□	■	■
Geïntegreerde automatische airconditioning	□	□	□
Opbergvak met klimaatregeling	■	■	■
Uitzetbare voor- en achterraut	■	■	■
Ruitenwisser en -sproeier achter	□	□	□
Achteruitkijkspiegel, mechanisch verstelbaar	■	■	■
Houder voor extra apparatuur	□	□	□
Fendt 'Reaction'-stuursysteem	■	■	■
Autom. uitschakelende richtingaanwijzers	■	■	■
Montageplaat	□	□	□
Hoofdschakelaar, elektrisch	□	□	□
Dakraam met oprolbaar zonnescherm	■	■	■

	Power	Profi	Profit+
Verlichting			
Koplampen bi-halogenen	■	■	■
Extra verlichting voorzijde	□	□	□
Werklamp aan de A-stijl	□	□	□
Werklamp A-stijl, led	□	□	□
Werklampen in dak achter	■	■	■
Werklamp dak achterzijde, led	□	□	□
Werklampen in dak vóór	□	□	□
Werklampen dak voorzijde, led	□	□	□
Led-achterlichten	□	□	□
Dagrijlicht	□	■	■
Zwaailicht led	□	□	□
Chassis			
Voorasvering met niveauregeling en zijwaartse stabilisatie, blokkeerbaar	□	□	□
Luchtreminstallatie (tweeleidingensysteem)	□	□	□
Vierwielaandrijving / differentieelslot			
Automaat voor vierwielaandrijving en differentieel, met stuurhoeksensoren	■	■	■
Automatisch differentieelslot voorwielen	■	■	■
Hefinrichtingen			
Fronthefinrichting enkelwerkend, externe bediening (afzonderlijk ventiel)	□	□	□
Fronthefinrichting DW, met positieregeling en externe bediening	□	□	□
Comfort-fronthef DW, met positieregeling, ontlastingsregeling en externe bediening	□	□	□
Elektrohydr. hefinrichting, enkelwerkend (EHR), met externe bediening	■	■	■
Balanscorrectie, EHR-hefinrichting	■	■	■
Aftakassen			
Voor: 540E t/min	□	□	□
Voor: 1000 t/min	□	□	□
Achterste aftakas 540/wegaftakas/1000 t/min	□	□	□
Achterste aftakas 540/540E/1000 t/min	■	■	■
Externe bediening achterste aftakas	■	■	■
Hydrauliek			
Bediening hydrauliekventielen via kruishendel en multifunctionele joystick	□	■	■
Bediening hydrauliekventielen via lineaire modules	□	■	■
Externe bediening hydrauliekventielen achter	□	□	□
Hydrauliek-tandempomp, hydrauliekoliekoeler (42 + 33 l/min)	■	■	■
Load-sensing-systeem met axiaalplunjerpomp (33 + 71 l/min)	□	■	■
1e en 2e hydrauliekventiel achter	■	■	■
3e hydrauliekventiel achter	□	□	□
4e hydrauliekventiel achter of 3e hydrauliekventiel achter en 1e hydrauliekventiel voor	□	□	□
Hydrauliekaansluiting 'Power Beyond'	□	□	□
Retourleiding achter	■	■	■
Drukloze retourleiding achter	□	□	□
ODK-koppeling achter	□	□	□
Opbouwelementen			
Handmatig te bedienen trekhaak	■	■	■
Automatische trekhaak achter met afstandsbediening	□	□	□
Kogelkoptrekhaak, in hoogte verstelbaar	□	□	□
Oppiktrekhaak	□	□	□
Trekstang	□	□	□
Kipperknobbel	□	□	□
Frontgewichten, verschillende groottes	□	□	□
Wielballastgewichten achterwielen	□	□	□
Draaibare voorspatborden	□	□	□
Voorlader			
Aanbouwdelen voorlader	□	□	□
Voorlader Cargo 3X/65	□	□	□

Technische gegevens.

	207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario	
Motor						
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominaal vermogen met Dynamic Performance ECE R120 (erkende waarde)	kW/pk					84/114
Maximumvermogen ECE R120	kW/pk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maximumvermogen met Dynamic Performance ECE R120	kW/pk					91/124
Cilinderinhoud	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominaal toerental	t/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maximaal koppel bij 1600 t/min	Nm	328	348	389	428	
Maximaal koppel met Dynamic Performance bij 1600 t/min	Nm					508
Brandstofvoorraad	Liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue-voorraad	Liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Transmissie en aftakassen						
Type transmissie		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Snelheidsbereik vooruit	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Snelheidsbereik achteruit	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Achterste aftakas		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Achterste aftakas optioneel (incl. wegaftakas)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Frontaftakas, optie		1000	1000	1000	1000	1000
Hefinrichting en hydraulisch systeem						
Tandem-hydrauliekpomp	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pomp met verstelbaar slagvolume	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Max. # ventielen (voor/midden/achter)	Aantal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. # ventielen (voor/midden/achter – optie)	Aantal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Max. onneembare hoeveelheid hydr.olie	Liter	34	34	34	34	34
Max. hefvermogen achterhefinrichting	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. hefvermogen fronthefinrichting	daN	2540	2540	2540	2540	2540
Bandenmaten						
Standaardbanden voor		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standaardbanden achter		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1e optie voorbanden		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1e optie achterbanden		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2e optie voorbanden		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2e optie achterbanden		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3e optie voorbanden		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3e optie achterbanden		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34
Afmetingen						
Spoorbreedte voor (bij standaard bandenmaten)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Spoorbreedte achter (bij standaard bandenmaten)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Totale breedte bij standaard bandenmaten	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totale lengte	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Totale cabinehoogte bij standaard bandenmaten, zonder Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Totale cabinehoogte bij standaard bandenmaten, met Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Maximale bodemvrijheid	mm	475	475	475	475	475
Wielbasis	mm	2370	2370	2370	2370	2370
Gewichten						
Leeggewicht (basistrekker met cabine; tanks vol, geen bestuurder)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Let bij de verschillende uitvoeringen op Settings