

Wat kunnen wij voor u doen?

Wat onderscheidt Fendt Services?

Service betekent bij ons dat we uw werkzaamheden kennen en begrijpen, aan uw eisen wat betreft betrouwbaarheid en veiligheid voldoen, en niet in de laatste plaats, dat we uw rendement voortdurend in het oog houden. Wij staan voor onze producten en hebben deze ontwikkeld met het oog op duurzaam gebruik en de hoge eisen die er aan worden gesteld. Onze service kunt u zien als ons aandeel in het partnerschap bij uw werkzaamheden.

Wat is het 'Fendt één-terminal-concept'?

Ten eerste: of het nu ISOBUS-werktuigaansturing betreft, spoorgeleiding via VarioGuide, documentatie via VarioDoc, de camerafuncties of de verschillende helpfuncties: bij Fendt wordt alles comfortabel via één terminal geregeld – de Fendt Varioterminal. Ten tweede betekent de toepassing van één terminal ook dat de bediening bij Fendt logisch en consequent is. Of u nu met een Fendt Vario, een Fendt-maaidorser of een Fendt Katana gaat rijden, op alle drie de machines zult u meteen wegwijs zijn en u thuis voelen.

Hoe kom ik aan een Variotronic¹¹-update?

Fendt Variotronic¹¹ kan worden geüpdatet. Zo beschikt uw Fendt altijd over de nieuwste techniek en is uw terminal klaar voor de toekomst. Neem hierover contact op met uw Fendt-dealer.

Wat is Fendt Expert?

Met de chauffeurstraining Fendt Expert wordt u een 'Vario-Profi'. Want u kent vast nog niet alle functies die de techniek u kan bieden. Maak gebruik van de technologie die in een Fendt Vario huist en leer met Fendt Expert alle functies optimaal gebruiken. Ons team van professionele trainers leert u vakkundig om gebruik te maken van de vele mogelijkheden die Fendt-trekkers te bieden hebben. Informeer ernaar bij uw dealer en meld u aan.

Wat is Fuse™?

Fuse™ Technologies levert voor alle AGCO-merken hypermoderne precisieoplossingen voor de landbouw. Fuse™ stelt boeren en loonwerkers in staat om hun gehele machinepark onderling naadloos te verbinden en te integreren, wat leidt tot vermindering van de bedrijfskosten en meer efficiëntie en rendement bij inzet van de machines.

www.agcotecnologies.com

Contact met Fendt

fendt.com

Hier is online alles te vinden: folders, technische gegevens, berichten over klanten of het bedrijf, een overzicht van de Fendt-evenementen, enzovoort.

De Fendt-configurator

Met de Fendt-configurator kunt u uit alle mogelijke uitrustingsmogelijkheden de machine samenstellen die het best past bij uw bedrijf. Op de homepage van www.fendt.com kunt u direct doorklikken naar de Fendt-configurator.

fendt.tv

Fendt 24/7 – onze mediatheek maakt het mogelijk! Fendt Internet-tv zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week actuele informatie en wetenswaardigheden rondom Fendt uit.

Proefrijden

Op fendt.com vindt u onder 'Service' het onderdeel 'Demonstratieservice'. Hier kunt u zich aanmelden voor een proefrit met de Fendt van uw keuze.

facebook.com/FendtGlobal

Volg ons op Facebook om u te laten informeren over alle nieuws uit de wereld van Fendt. Ga er gewoon eens kijken!

instagram.com/fendt.global

Volg ons op Instagram en wordt óók Fendt-fan! Zo vindt u heel veel interessante informatie rondom Fendt.

FENDT CARGO-VOORLADER

Uitvoeringen en technische gegevens

	3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
--	-------	-------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Technische gegevens

Constant hefvermogen	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Maximaal hefvermogen	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Hefhoogte (afh. v/d gemonteerde banden)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Schraapdiepte (afh. v/d gemonteerde banden)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Afstortbereik (afh. v/d gemonteerde banden)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Afstortbereik op 3,5 m hoogte (afh. v/d gemont. banden)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910

Opties

Snelwisselframe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Handmatige werktuigvergrendeling	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulische werktuigvergrendeling			□	□	□	□	□	□	□
Dempingssysteem dubbelwerkend	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo-Lock met halfautomatische vergrendeling	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gelijklopende kipcilinders			■	■	■	■	■	■	■
Mechanische parallelgeleiding	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frontbescherming	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niveauidicator	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Leidingbreukbeveiliging (niet bij demping)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Daalremventiel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drukhouventiel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3e en 4e hydraulisch circuit	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Multikoppeling voor voorlader	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Multikoppeling voor 3e en 4e circuit	□	□	□	□	□	□	□	□	□

CargoProfi-functies

CargoProfi-bediening geïntegreerd in de Varioterminal					□	□		□	□
Weegfunctie: lading wegen (afzonderlijk gewicht en totaalgewicht) met een druk op de knop					□	□		□	□
Memofunctie: opslaan van de posities van laadarm en werktuig					□	□		□	□
Begrenzing van verschillende werkbereiken, zoals hefhoogte en kantelhoek					□	□		□	□
'Schudfunctie'					□	□		□	□
Eindpositiedemping					□	□		□	□
Snelheidsafhankelijke demping (automatisch in- en uitgeschakeld)					□	□		□	□

Trekkeruitrusting

Kruishendel		■	■	■	■	■	■	■	■
Voorruit volledig open te zetten			■		■	■	■	■	■

Indeling voorlader

Fendt 200 Vario		□							
Fendt 300 Vario (max. Ø banden tot 1200 mm)			□	□	□				
Fendt 300 Vario (max. Ø banden vanaf 1200 mm)				□	□				
Fendt 500 Vario					□	□			
Fendt 700 Vario (max. Ø banden tot 1450 mm)							□	□	□
Fendt 700 Vario (max. Ø banden vanaf 1450 mm)								□	□

