

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva er Fendt Service?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt Full Line for?

I tillegg til anerkjente traktorer og høstmaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder en komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en sømløs landbruksmaskinportefølje, inkludert Fendt Top Service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?

Fendt graslinje består av høykvalitets rotorriver (Fendt Former), høyvendere (Fendt Twister, Fendt Lotus), trommelslåmaskiner (Fendt Cutter) og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt rundballepresser og firkantpresser), og finsnittere (Fendt Katana). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendts graslinje fra?

Fendt river, høyvendere og slåmaskiner er bygget i AGCO Centre of Excellence i Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks tyske produksjonssteder, og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

Kontakt Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstysvarianter og sette sammen den best utstyrte maskinen for din gård. Fendt Configurator er tilgjengelig på nettet på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt - Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.

FENDT FORMER SAMLERIVE

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		Trepunktsoppheng med sporer					
		Fast	Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN
Vekt og dimensjoner							
Arbeidsbredde	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Rotordiameter	m	2,70	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40
Transportbredde	m						
Transportbredde uten tindarmer	m	1,70	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99
Rankebredde	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60
Antall strenger	Antall	1	1	1	1	1	1
Transporthøyde	m						
Transportlengde	m	2,13	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68
Vekt	kg	370	420	440	520	580	620
Effektbehov							
Effektbehov	kW/hk	25/34	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41
Tilkobling							
Trepunkt	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
To-punkts trekkstenger	Kategori						
Trekkdrag							
Tilleggsutstyr / rotor							
Sideavleggende på høyre side		■	■	■	■	■	■
Senteravleggende							
Rotor	Antall	1	1	1	1	1	1
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	10	10	10	10	12	12
Doble tinder pr. arm	Antall	3	4	4	4	4	4
Dekk							
Dekk på hjul under rotorer		2 x 15/6.00-6	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8
Transportchassis dekk							
Tandemaksel			□	□	□	□	■
Lysutstyr							
Lysutstyr		□	□	□	□	□	□

DN = Trepunktsilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunktsilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr



Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

FENDT FORMER SAMLERIVE

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		Slept siderake		Siderake med understell			
		Former 1502	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Vekt og dimensjoner							
Arbeidsbredde	m	3,60 - 6,30 / 7,00	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotordiameter	m	2,96	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbredde	m	3,00	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbredde uten tindarmer	m	2,30					
Rankebredde	m	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Antall strenger	Antall	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthøyde	m	2,80	3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlengde	m	8,45	6,65	6,65	7,45	8,50	8,54
Vekt	kg	1380	1550	1580	2100	2400	2450
Effektbehov							
Effektbehov	kW/hk	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Tilkobling							
To-punkts trekstenger	Kategori		I + II	I + II	I + II	II	II
Trekdrag		■					
Tilleggsutstyr / rotor							
Sideavleggende på høyre side		■	■	■	■	■	■
Senteravleggende							
Rotor	Antall	2	2	2	2	2	2
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	12 / 12	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Doble tinder pr. arm	Antall	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Pendlende rotoroppheng		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk justering av arbeidshøyde.							
Mekanisk justering av arbeidshøyde							
Hydraulisk justering av arbeidsbredde/strengbredde		■					
CamControl						■	■
Rekkefølgestyring		■	■	■	■	■	■
Heving av hver enkelt rotor							
ISOBUS redskapsstyring							
Hydraulikk							
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall	1	1	1	1		
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1				1*	1*
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall						
KENNFIXX® hydrauliktkoblinger		■				■	■
Dekk							
Dekk på hjul under rotorer		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Transportchassis dekk			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Tandemaksel		■	□	□	□	■	■
Lysutstyr							
Lysutstyr		■	■	■	■	■	■

		Midtrake med to rotorer og understell				Midtrake med fire rotorer og understell				
		Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
		5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
		2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
		2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,98	2,98	2,99
		1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,65	3,65	3,99
		4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,72	8,72	10,00
		1350	1875	1900	2050	2900	2950	4420	4650	6000
		19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		2	2	2	2	2	2	4	4	4
		10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
		4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■					
			□	□	□	■	■			■
		□	□	□	□			■	■	■
		1	1	1	1	1	1			
						1	1	2**		
									1	1
		3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
		□	□	□	■	■	■	□	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■

DN = Trepunkttilkobling med transportanordning / DS = Stiv trepunkttilkobling / * = Flytestilling er påkrevet / ** = av disse, 1x DV med flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr