

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

FENDT 200 VARIO

Wersje wyposażenia.*

	Power	Profi	Profi+
Silnik			
Wentylator z rewersem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przekładnia napędowa			
Vario TMS (Tractor Management System - System zarządzania ciągnikiem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
System prowadzenia			
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia			<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
Auto TI			<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Agromonia			
System dokumentacji VarioDoc Pro			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Sterowanie maszyną			
Sterowanie maszyną ISOBUS 200 (w kabinie)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola sekcji			<input type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Obsługa Vario			
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menedżer indywidualnej obsługi – dowolne przypisywanie przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cyfrowa deska rozdzielcza 10”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal 12” obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktywne sterowanie Fendt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Kabina			
Kabina komfortowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechaniczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotel pasażera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolumna kierown. z regul. wysokości i kątem pochylenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzowany schowek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uchylna przednia / tylna szyba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zewn. lusterko wsteczne, mech. sterowane i lusterko szerokokątne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uchwyt terminala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reakcyjny układ kierowniczy Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Samowylączające się kierunkowskazy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Czujnik poziomu płynu hamulcowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektryczny wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przeszkłony luk dachowy z roletą	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Oświetlenie			
Reflektory bi-halogenowe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pomocnicze światła przednie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED na słupku A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylnie światła robocze na dachu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze LED z tyłu dachu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie światła robocze na dachu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z przodu dachu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylnie światła LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światło dzienne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Obrotowe światła ostrzegawcze LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* W przypadku każdego wariantu wyposażenia należy wybrać odpowiednią Settings (konfigurację).

	Power	Profi	Profi+
Podwozie			
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, zabezpieczenie przed stoczeniem, możliwość blokady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ pneumatyczny, 2-obwodowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Napęd na 4 koła / blokady mechanizmu różnicowego			
Automatyczny napęd na wszystkie koła i blokada mechanizmu różnicowego z czujnikami kąta skrętu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna przednia blokada mechanizmu różnicowego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Podnośnik			
Podnośnik przedni jednostronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Podnośnik EPC jednostronnego działania z układem stabilizującym ładunek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
WOM			
Przód: 540E obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/obr. zależne/1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/540E/1000 obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Układ hydrauliczny			
Uruchamianie zaworów hydraulicznych za pomocą dźwigni krzyżowej, joysticka wielofunkcyjnego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi (dźwignienka zaworowa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zespół dwóch pomp hydraulicznych z chłodzeniem oleju hydraulicznego (42+33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-szy i 2-gi tylny zawór hydr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. zawór hydrauliczny z tyłu lub 1. zawór hydrauliczny z przodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze hydrauliczne Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Powrót tylny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącza tylne łączone pod ciśnieniem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Wyposażenie dodatkowe			
Zaczep obsługiwany ręcznie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belka zaczepowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie obciążniki o różnych masach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skrętne błotniki przednich kół	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Ładowacz czolowy			
Elementy mocujące ładowacza czolowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czolowy Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Dane techniczne.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Silnik						
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Moc znamionowa z DP ECE R 120 (moc homologowana)	kW/ KM					84/114
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Moc maksymalna z DP ECE R 120	kW/ KM					91/124
Liczba cylindrów	liczba	3	3	3	3	3
Pojemność skokowa	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Prędkość znamionowa	obr./min	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1600 obr./min.	Nm	328	348	389	428	
Maks. moment obrotowy z DP przy 1600 obr./min	Nm					508
Wzrost momentu obrotowego	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Poziom paliwa	litrów	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Przekładnia napędowa i WOM						
Typ przekładni napędowej		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Zakres prędkości do przodu	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Tylny WOM		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Opcjonalny tylny WOM (włącznie z prędkością zależną WOM)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000
Opcjonalny przedni WOM 2		540E	540	540	540	540

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Podnośnik i układ hydrauliczny						
Podwójna pompa hydrauliczna	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200	200	200	200	200
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. liczba zaworów dostępnych opcjonalnie (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	34	34	34	34	34
Maks. udźwieg tylnego podnośnika	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. udźwieg przedniego podnośnika	daN	2540	2540	2540	2540	2540

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Ogumienie						
Ogumienie przednie (standardowe)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Ogumienie tylne (standardowe)		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Opcjonalne ogumienie przednie		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Opcjonalne ogumienie tylne		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Opcjonalne ogumienie przednie		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Opcjonalne ogumienie tylne		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Opcjonalne ogumienie przednie		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Opcjonalne ogumienie tylne		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Wymiary						
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Długość całkowita	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Wysokość całkowita - kabina komfortowa	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Maks. prześwit	mm	475	475	475	475	475
Rozstaw osi	mm	2370	2370	2370	2370	2370

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Obciążniki						
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0