

Wyposażenie standardowe i opcjonalne	
Standardowe <input checked="" type="checkbox"/>	
Opcjonalne <input type="checkbox"/>	

FENDT IDEAL

Dane techniczne.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10

Przyrząd żniwny					
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.	1220	1220	1220	1220
Automatyczne ustawienia przyrządu żniwnego TerraControl II™		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna prędkość nagarniacza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektryczna kosa do rzepeką		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MultiZłącze		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydrauliczny napęd nagarniacza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna pozycja nagarniacza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Przenośnik pochyły					
EHU (Eyeshot Hook Up)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoDock™ - automatyczne podłączanie przyrządu żniwnego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AgTag - automatyczne rozpoznawanie przyrządu żniwnego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zmienny napęd przyrządu żniwnego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HP - hydrauliczna regulacja kąta cięcia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	4	4
Rewers hydrauliczny		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Układ młócaący					
Pojedynczy rotor wzdłużny Single Helix		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dwa rotory wzdłużne Dual Helix		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotory	liczba	1	2	2	2
Średnica rotora	mm	600	600	600	600
Długość rotora	mm	4838	4838	4838	4838
Prędkość rotora	obr./min	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Powierzchnia bębna obszaru młócaącego rotora Helix	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Powierzchnia obszaru separacji rotora Helix	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Średnica bębna zasilającego Rotor Feeder	mm	600	600	600	600
Prędkość bębna zasilającego Rotor Feeder	obr./min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

Oddzielanie pozostałego ziarna					
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	2.27	3.58	4.06	4.54

Czyszczenie					
Układ czyszczenia Cyklone		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALbalance™ - półki zwrotne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Powierzchnia podsiewacza	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Powierzchnia sita górnego	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Powierzchnia sita dolnego	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Elektryczne ustawianie dmuchawy		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dwustopniowa wentylacja		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oddzielny układ domlaczania		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektryczna regulacja sit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskaźnik niedomłóconego materiału		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zbiornik na ziarno					
Zbiornik na zboże dla wersji standard	jako standard / opcja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zbiornik na zboże dla wersji ParaLevel	jako standard / opcja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zbiornik na zboże dla wersji TrakRide	jako standard / opcja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterowanie ScrollSwing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
StreamerGates - regulacja prędkości rozładunku		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oświetlenie wnętrza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drabina w zbiorniku ziarna umożliwiająca bezpieczne wejście		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kłapa i rynna do pobierania próbek		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rura wyladowcza zbiornika na ziarno 7,60 m - sztywna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rura wyladowcza zbiornika na ziarno 9,15 m - sztywna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rura wyladowcza zbiornika na ziarno 9,15 m - składana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rura wyladowcza zbiornika na ziarno 10,60 m - składana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Rozdrabniacz słomy					
BaseCut - 56 noży ząbkowanych		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ShortCut - 112 noży ząbkowanych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozrzutnik plew		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrycznie regulowane kierownice rozdrabniacza słomy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozrzutnik promieniowy ActiveSpread		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Silnik					
Silnik MAN		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ chłodzenia AirSense®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poziom emisji	Norma	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindry	liczba	7	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	9.8	12.4	15.2	16.2
Nominalna prędkość obrotowa silnika	obr./min	1900	1900	1900	1900
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	336/451	401/538	483/647	581/790
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	180	180	180	180
DriveCenter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprężarka powietrza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podwozie					
Skrzynia biegów MotionShift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	2	2	2	2
Prędkość maksymalna*	km/h	40	40	40	40
Napęd na cztery koła AllDrive		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gąsienice TrakRide**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kompensacja nachylenia ParaLevel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kabina					
Kabina Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Napęd IDEALdrive TM***		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotel operatora Deluxe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzacja automatyczna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatkowe lusterko szerokokątne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatkowe oświetlenie robocze		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze - w pełni ledowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio z nawigacją multimedialną		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera z tyłu kombajnu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ kamer o zasięgu 360°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wskaźnik strat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulowana kolumna kierownicy		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System ProSound		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odchylana drabina wejściowa PowerFold		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fendt Variotronic					
Terminal Vario 10.4*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulpit Fendt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplikacja SmartConnect™		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HarvestPlus - automatyczne sterowanie wydajnością		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALharvest™ - optymalizacja maszyny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt VarioGuide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przygotowanie do Fendt VarioGuide		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioDoc		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioDoc Pro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mapowanie plonów		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wymiary i masy					
Długość bez przyrządu żniwnego	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Szerokość bez hedera		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Wysokość	m	3.99	3.99	3.99	3.99

Ogumienie					
Szerokość transportowa					
Gąsienice TrakRide (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
Gąsienice TrakRide (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
Gąsienice TrakRide (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
Gąsienice TrakRide w wersji do zbioru ryżu (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 Standard		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 Standard		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 Standard		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

* = zależnie od kraju - mogą występować dodatkowe ograniczenia prawne
**= Wartości mogą się różnić w modelach ParaLevel
***= Wariant dostępny wyłącznie z napędem gąsienicowym TrakRide