

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

Fendt 300 Vario

Wersje wyposażenia.*

	Power	Profi	Profit
--	-------	-------	--------

Silnik

Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Przekładnia napędowa

Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnal cofania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

System prowadzenia

Pakiet podstawowy systemu prowadzenia			<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant			<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation			<input type="checkbox"/>

Agronomia

System dokumentacji VarioDoc Pro			<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	--	--	-------------------------------------

Telemetria

Pakiet podstawowy telemetrii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smart Connect			<input type="checkbox"/>

Sterowanie maszyną

Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola sekcji			<input type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM-Steering)			<input type="checkbox"/>

Obsługa Vario

Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menedżer indywidualnej obsługi – dowolne przypisywanie przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cyfrowa deska rozdzielcza 10”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal 12” obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drugi terminal 12” w dachu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktywne sterowanie Fendt			<input checked="" type="checkbox"/>

Kabina

Aktywny filtr węglowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechaniczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatyczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednoczęściowa szyba przednia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szyba przednia jednoczęściowa i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lusterko wsteczne i lusterko szerokokątne regulowane elektrycznie, ogrzewane		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uchwyt terminala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wspornik terminalu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uniwersalny uchwyt telefonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wspornik tabletu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System audio-informacyjny + głośniki w konfiguracji 4.1-kanalowej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 połączenia kamery (cyfrowe/analogowe)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 porty USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reakcyjny układ kierowniczy Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Czujnik poziomu płynu hamulcowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektryczny wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profit
--	-------	-------	--------

Oświetlenie

Pomocnicze światła przednie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED na słupku A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze na tylnym błotniku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED na tylnym błotniku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylnie światła robocze na dachu 4x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tylnie światła robocze LED na dachu 4x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie zewnętrzne światła robocze na dachu 2x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przednie zewnętrzne światła robocze LED na dachu 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie wewnętrzne światła robocze na dachu 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podwozie

Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dwa pedały hamulca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepey		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ pneumatyczny, 2-obwodowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napęd na 4 koła / blokady mechanizmu różnicowego

Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Podnośnik

Podnośnik przedni jednostronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohydrauliczny podnośnik jednostronnego działania z EHR i obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WOM

Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/obr. zależne/1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/540E/1000 obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tył: WOM z końcówką kolnierzową 540/540E/1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortowe sterowanie WOM ze wstępną nastawą elektrohydrauliczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Układ hydrauliczny

Uruchamianie zaworów hydraulicznych za pomocą dźwigni krzyżowej, joysticka wielofunkcyjnego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi (dźwigienka zaworowa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zespół dwóch pomp hydraulicznych z chłodzeniem oleju hydraulicznego (46+38 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (110 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-szy i 2-gi tylny zawór hydr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. zawór hydrauliczny z tyłu lub 1. zawór hydrauliczny z przodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylnie sprężgi DCUP (podłączać pod naciskiem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącza tylne łączone pod ciśnieniem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe

Zaczepek obsługiwany ręcznie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczepek automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczepek kulowy z regulowaną wysokością położenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczepek hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belka zaczeпова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skrętne błotniki przednich kół	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ładowacz czolowy

Ładowacz czolowy Cargo 4X/75 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czolowy Cargo 4X/75 Profi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dane techniczne.

		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	74/100	83/113	90/123	97/132
Moc znamionowa z DP ECE R 120 (moc homologowana)	kW/ KM				104/142
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	83/113	90/123	98/133	104/142
Moc maksymalna z DP ECE R 120	kW/ KM				112/152
Pojemność skokowa	cm³	4400	4400	4400	4400
Prędkość znamionowa	obr/min	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min.	Nm	497	536	571	608
Maks. moment obrotowy z DP przy 1500 obr./min	Nm				650
Wzrost momentu obrotowego	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Poziom paliwa	litrów	210.0	210.0	210.0	210.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	23.0	23.0	23.0	23.0

Przekładnia napędowa i WOM

Typ przekładni napędowej		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Zakres prędkości do przodu	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40	40
Tylny WOM		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Opcjonalny tylny WOM (włącznie z prędkością zależną WOM)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000

Podnośnik i układ hydrauliczny

Podwójna pompa hydrauliczna	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	110	110	110	110
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. liczba zaworów dostępnych opcjonalnie (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	43	43	43	43
Maks. udźwig tylnego podnośnika	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. udźwig przedniego podnośnika	daN	3130	3130	3130	3130

Ogumienie

Ogumienie przednie (standardowe)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Ogumienie tylne (standardowe)		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Opcjonalne ogumienie przednie		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Opcjonalne ogumienie tylne		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Opcjonalne ogumienie przednie		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Opcjonalne ogumienie tylne		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Wymiary

Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1685	1685	1820	1820
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1660	1660	1800	1800
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2220	2220	2320	2320
Długość całkowita	mm	4336	4336	4336	4336
Maks. prześwit	mm	510	510	510	510
Rozstaw osi	mm	2420	2420	2420	2420

Obciążniki

Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

* W przypadku każdego wariantu wyposażenia należy wybrać odpowiednią Settings (konfigurację).