

KOSIARKA DYSKOWA FENDT SLICER

# Wersje wyposażenia i dane techniczne.



### Przednie zespoły koszące

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FZ	Slicer 310 FZKC
<b>Wymiary i masy</b>										
Szerokość robocza	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szerokość transportowa	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szerokość pokosu	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	2,00	1,45 - 2,20
Wysokość transportowa	m									
Długość transportowa	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52	1,85	1,87
Masa	kg	474	504	694	770	890	990	1040	930	1150

### Zapotrzebowanie mocy

Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	55 / 75	66 / 90
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Zaczepek

Trzypunktowy	Kategoria	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Dwupunktowy (ciągła dolne)	Kategoria									

### Zespół tnący

Dyski tnące	liczba	4	4	6	6	6	6	6	6	6
Noże na dysku kosiarki	liczba	2	2	2	2	2	2	2	2	2
System szybkiej wymiany noży DriveGuard				■	■	■	■	■	■	■
Mechaniczne przemieszczanie poprzeczne									■	■
Hydrauliczne przemieszczanie poprzeczne			■						□	□
Hydrauliczne otwieranie/zamykanie osłony bocznej									□	□
Centralne mocowanie kosiarki TurboLift										
Sterowanie ISOBUS										
SafetySwing										
BeMove										

### Układ hydrauliczny

Wymagane połączenia hydrauliczne „sa”	liczba								1	1
Wymagane połączenia hydrauliczne „da”	liczba		1							
Wymagane połączenia hydrauliczne LS	liczba									

### WOM

Prędkość WOM	obr./min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Wał napędowy z wolnym kołem		■	■	■	■	■	■	■	■	■

### Ogumienie

Ogumienie zawieszenia transportowego										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Oświetlenie

Oświetlenie elektryczne/oznaczenia ostrzegawcze				□	□	□	□	□		
---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--

B = pas przenośnika poprzeczny / FP = mocowanie z przodu z zawieszaniem wahliwym / FZ = mocowanie z przodu przy użyciu zawieszania wleczanego / ISL = napęd z przekładnią zębatą czołową, brak płozы wewnętrznej / KC = kondycjoner palcowy / RC = kondycjoner wałcowy / S = regulacja poprzeczna / SL = zgarniacz pokosu / TL = system TurboLift / Liczba wymaganych połączeń hydraulicznych może zależeć od wyposażenia dodatkowego. / \*\*\* = Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju

### Przednie zespoły koszące

Slicer 310 FZRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	2,55	3,00
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,60	1,80
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	2,95	3,43
1,81							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1202	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	630	724

### Tylnie/boczne zespoły koszące

Slicer 310 FZRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320
64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	40 / 54	45 / 61
II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II

6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	5	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□
■	■	■	■	■	■	■			□	■	□
■	■	■	■	■	■	■					
□	□	□	□	□	□	□					
	□	□	□	□	□	□					
	■	■	■	■	■	■					

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■

	□	□	□	□	□	□					
--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

