

Wersje wyposażenia
i dane techniczne.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Przyrząd żniwny							
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Automatyczne ustawienia przyrządu żniwnego TerraControl II™		■	■	■	■	■	■
Automatyczna prędkość nagarniacza		■	■	■	■	■	■
Elektryczna kosa do rzepaku		□	□	□	□	□	□
Multizłacz		■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■	■	■

Przenośnik pochyły							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatyczne podłączanie przyrządu żniwnego		□	□	□	□	□	□
Zmienny napęd przyrządu żniwnego		□	□	□	□	□	□
HP - hydrauliczna regulacja kąta cięcia		□	□	□	□	□	□
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	3	3	3	3
Rewers hydrauliczny		■	■	■	■	■	■

Układ młóćący							
Dwa rotory wzdlużne Dual Helix		■	■	■	■	■	■
Rotory	liczba	1	1	1	2	2	2
Średnica rotora	mm	600	600	600	600	600	600
Długość rotora	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Prędkość rotora	obr./min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Powierzchnia bębna obszaru młóćącego rotora Helix	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Powierzchnia obszaru separacji rotora Helix	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Średnica bębna zasilającego Rotor Feeder	mm	600	600	600	600	600	600
Prędkość bębna zasilającego Rotor Feeder	obr./min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

Oddzielanie pozostałego ziarna							
Całkowita powierzchnia oddzielania	m ²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

Czyszczenie							
Układ czyszczenia Cyklone		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - półki zwrotne		■	■	■	■	■	■
Powierzchnia podsiewacza	m²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Powierzchnia sita górnego	m²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
Powierzchnia sita dolnego	m²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dwustopniowa wentylacja		■	■	■	■	■	■
Wskaźnik niedomłóconego materiału		■	■	■	■	■	■

Zbiornik na ziarno						
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 210 l/s / 17,100 l						
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 140 l/s / 12,500 l						
Zbiornik na zboże dla wersji standard jako standard / opcja	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji ParaLevel jako standard / opcja	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji TrakRide jako standard / opcja	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210

Sterowanie ScrollSwing		■	■	■	■	■	■
Pojemność zbiornika	litry	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Rozładunek górny		■	■	■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - regulacja prędkości rozładunku		■	■	■	■	■	■
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Oświetlenie wnętrza		■	■	■	■	■	■
Ustawiane ostrzeżenie dot. poziomu napelnienia		■	■	■	■	■	■
Drabina w zbiorniku ziarna umożliwiająca bezpieczne wejście		■	■	■	■	■	■
Kłapa i rynna do pobierania próbek		■	■	■	■	■	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 7.0 m S - sztywna		■	■	■	■	■	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 8.4 m M - sztywna		■	■	■	■	■	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 8.4 m M - składana		□	□	□	□	□	□
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 9.9 m L - sztywna		□	□	□	□	□	□
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 9.9 m L - składana		□	□	□	□	□	□

Wyposażenie standardowe i opcjonalne Fendt IDEAL
 Standardowe ■
 Opcjonalne □

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Rozdrabniacz słomy							
BaseCut - 56 noży ząbkowanych		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 noży ząbkowanych		□	□	□	■	■	■
Zmiana rozdrabniacza słomy - z kabiny		□	□	□	□	□	□
Rozrzutnik plew		■	■	■	■	■	■
Rozrzutnik promieniowy ActiveSpread		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

Silnik							
Silnik MAN					■	■	■
Silnik AGCO Power		■	■	■			
Układ chłodzenia AirSense®		■	■	■	■	■	■
Norma emisji spalin V / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Cylindry	liczba	7	7	7	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Nominalna prędkość obrotowa silnika	obr./min	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	180	180	180	180	180	180
Sprężarka powietrza		□	□	□	□	□	□

Podwozie							
Skrzynia biegów MotionShift		■	■	■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	2	2	2	2	2	2
Elektryczna zmiana biegów		■	■	■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	40	40	40	40	40	40
Napęd na cztery koła AllDrive		□	□	□	□	□	□
Napęd jezdny Heavy Duty							□
Gąsienice TrakRide				■			■
Kompensacja nachylenia ParaLevel			■			■	

Kabina							
Kabina Vision		■	■	■	■	■	■
Napęd IDEALdrive TM***				□			□
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■	■	■
Fotel operatora Deluxe		□	□	□	□	□	□
Klimatyzacja automatyczna		■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		■	■	■	■	■	■
Światła robocze - w pełni ledowe		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		■	■	■	■	■	■
Układ kamer o zasięgu 360°		□	□	□	□	□	□
Łódówka zintegrowana w siedzeniu pasażera		■	■	■	■	■	■
Wskaźnik strat		■	■	■	■	■	■
System ProSound		□	□	□	□	□	□
Odchylana drabina wejściowa PowerFold		■	■	■	■	■	■
Ładowarka do telefonów komórkowych		□	□	□	□	□	□
Dodatkowy uchwyt na iPad'a		□	□	□	□	□	□

Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Terminal Vario 10.4"		■	■	■	■	■	■
Pulpit Fendt		■	■	■	■	■	■
Aplikacja SmartConnect™		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - automatyczne sterowanie wydajnością		■	■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - optymalizacja maszyny		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■	■	■
Przygotowanie do Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		■	■	■	■	■	■
Mapowanie plonów		□	□	□	□	□	□

Wymiary i masy							
Długość bez przyrządu żniwnego	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Szerokość bez hедера		3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Wysokość	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

* = zależnie od kraju - mogą występować dodatkowe ograniczenia prawne **= Wartości mogą się różnić w modelach ParaLevel ***= Wariant dostępny wyłącznie z napędem gąsienicowym TrakRide

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

Fendt IDEAL

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Przyrząd żniwny					
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.	1220	1220	1220	1220
Automatyczne ustawienia przyrządu żniwnego TerraControl II™		■	■	■	■
Automatyczna prędkość nagarniacza		■	■	■	■
Elektryczna kosa do rzepaku		□	□	□	□
Multizłącze		■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■

Przenośnik pochyły					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatyczne podłączanie przyrządu żniwnego		□	□	□	□
Zmienny napęd przyrządu żniwnego		□	□	□	□
HP - hydrauliczna regulacja kąta cięcia		□	□	□	□
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	4	4	4	4
Rewers hydrauliczny		■	■	■	■

Układ młócający					
Dwa rotory wzdlużne Dual Helix		■	■	■	■
Rotory	liczba	2	2	2	2
Średnica rotora	mm	600	600	600	600
Długość rotora	mm	4838	4838	4838	4838
Prędkość rotora	obr./min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Powierzchnia bębna obszaru młócaącego rotora Helix	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Powierzchnia obszaru separacji rotora Helix	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Średnica bębna zasilającego Rotor Feeder	mm	600	600	600	600
Prędkość bębna zasilającego Rotor Feeder	obr./min	200-828	200-828	200-828	200-828

Oddzielanie pozostałego ziarna					
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	4.06	4.06	4.06	4,54

Czyszczenie					
Układ czyszczenia Cyklone		■	■	■	■
IDEALbalance™ - półki zwrotne		■	■	■	■
Powierzchnia podsiewacza	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Powierzchnia sita górnego	m²	2.98	2.98	2.98	2.98
Powierzchnia sita dolnego	m²	2.42	2.42	2.42	2.42
Całkowita powierzchnia sit	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Dwustopniowa wentylacja		■	■	■	■
Wskaźnik nieomłóconego materiału		■	■	■	■

Zbiornik na ziarno					
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 210 l/s / 17,100 l		■		■	■
Wyladunek / poj. zbiornika ziarna 140 l/s / 12,500 l			■		
Zbiornik na zboże dla wersji standard jako standard / opcja		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji ParaLevel jako standard / opcja		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
Zbiornik na zboże dla wersji TrakRide jako standard / opcja		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
Sterowanie ScrollSwing		■	■	■	■
Pojemność zbiornika	litry	17100	12500	17100	17100
Rozładunek górny		■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - regulacja prędkości rozładunku		■	■	■	■
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.95	4.95	4.95	4.95
Oświetlenie wnętrza		■	■	■	■
Ustawiane ostrzeżenie dot. poziomu napelnienia		■	■	■	■
Drabina w zbiorniku ziarna umożliwiająca bezpieczne wejście		■	■	■	■
Kłapa i rymna do pobierania próbek		■	■	■	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 7.0 m S – sztywna		□	□	□	
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 8.4 m M – sztywna		□	□	□	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 8.4 m M – składana		■	■	■	■
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 9.9 m L – sztywna		□	□	□	□
Rura rozładowcza zbiornika ziarna 9.9 m L – składana		□	□	□	□

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

Rozdrabniacz słomy					
BaseCut - 56 noży ząbkowanych		□	□	□	
ShortCut - 112 noży ząbkowanych		■	■	■	■
Zmiana rozdrabniacza słomy - z kabiny		□	□	□	□
Rozrzutnik plew		■	■	■	■
Rozrzutnik promieniowy ActiveSpread		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

Silnik					
Silnik MAN		■	■	■	■
Układ chłodzenia AirSense®		■	■	■	■
Norma emisji spalin V / Stage 5		■	■	■	■
Cylindry	liczba	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	15.2	15.2	15.2	16.2
Nominalna prędkość obrotowa silnika	obr./min	1900	1900	1900	1900
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	438/647	438/647	438/647	581/790
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	180	180	180	180
Sprężarka powietrza		□	□	□	□

Podwozie					
Skrzynia biegów MotionShift		■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	2	2	2	2
Elektryczna zmiana biegów		■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	40	40	40	40
Napęd na cztery koła AllDrive		□	□	□	□
Napęd jezdny Heavy Duty		□	□	■	■
Gąsienice TrakRide				■	■
Kompensacja nachylenia ParaLevel			■		

Kabina					
Kabina Vision		■	■	■	■
Napęd IDEALdrive TM***				□	□
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■
Fotel operatora Deluxe		□	□	□	□
Klimatyzacja automatyczna		■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		■	■	■	■
Światła robocze - w pełni ledowe		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		■	■	■	■
Układ kamer o zasięgu 360°		□	□	□	□
Łodówka zintegrowana w siedzeniu pasażera		■	■	■	■
Wskaźnik strat		■	■	■	■
System ProSound		□	□	□	□
Odchylana drabina wejściowa PowerFold		■	■	■	■
Ładowarka do telefonów komórkowych		□	□	□	□
Dodatkowy uchwyt na iPada		□	□	□	□

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Terminal Vario 10.4"		■	■	■	■
Pulpit Fendt		■	■	■	■
Aplikacja SmartConnect™		□	□	□	□
HarvestPlus - automatyczne sterowanie wydajnością		■	■	■	■
IDEALharvest™ - optymalizacja maszyny		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■
Przygotowanie do Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		■	■	■	■
Mapowanie plonów		□	□	□	□

Wymiary i masy					
Długość bez przyrządu żniwnego	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Szerokość bez hedera		3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Wysokość	m	3.99	3.99	3.99	3.99

* = zależnie od kraju - mogą występować dodatkowe ograniczenia prawne **= Wartości mogą się różnić w modelach ParaLevel ***= Wariant dostępny wyłącznie z napędem gąsienicowym TrakRide