

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

Fendt 900 Vario MT

Wersje wyposażenia.*

	900 Vario MT Gen2
Silnik	
Wentylator z rewersem	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz silnika	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy)	<input type="checkbox"/>
Przekładnia napędowa	
Vario TMS (Tractor Management System - System zarządzania ciągnikiem)	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>
System prowadzenia	
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input checked="" type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
Agronomia	
System dokumentacji VarioDoc Pro	<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetria	
Pakiet podstawowy telemetrii	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>
Sterowanie maszyną	
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola sekcji	<input type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie	<input type="checkbox"/>
Obsługa Vario	
Dźwignia sterowania prędkością z tempomatem i pamięcią prędkości silnika, tryby automatyczne	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10.4" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabina	
Mechaniczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input type="checkbox"/>
Fotel pasażera	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolumna kierown. z regul. wysokością i kątem pochylenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Ogrzewanie z wentylatorem bezstopniowym	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>
Roleta tylna	<input type="checkbox"/>
Roleta prawa	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przednie równoległe	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewn. lusterko tylne, elektrycznie sterowane, z podgrzew	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	<input type="checkbox"/>
Radar	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Oświetlenie	
Reflektory halogenowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Tyłne światła robocze	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze LED na słupku A	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z tyłu dachu	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z przodu dachu	<input type="checkbox"/>
Trzecie światło STOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Obrotowe światła ostrzegawcze	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Podwozie	
Zawieszenie ConstantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ zawieszenia SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezstopniowa regulacja rozstawu gąsienic	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ gąsienicowy standardowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ gąsienicowy wzmocniony	<input type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Podnośnik	
Siła uciążu i bezstopniowe sterowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
WOM	
Tył: WOM z końcówką kolnierзовą 1000/1000E obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Układ hydrauliczny	
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi (dźwignienka zaworowa)	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Do 6 elektrozw. proporcjonalnych	<input type="checkbox"/>
Złącze hydrauliczne Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>
Złącza hydrauliczne tylne FFC	<input type="checkbox"/>
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączone pod ciśnieniem	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Wyposażenie dodatkowe	
Zaczepek automatyczny przyczepy bez sterowania z kabiny, tylny	<input checked="" type="checkbox"/>
Belka zaczepowa kategorii 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Belka zaczepowa kategorii 4 z adapterem kategorii 3	<input type="checkbox"/>
Przednie obciążniki o różnych masach	<input type="checkbox"/>
Sygnalizacja pojazdu ponadgabarytowego	<input type="checkbox"/>

Dane techniczne.

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Silnik			
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	298/405	317/431
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	298/405	317/431
Pojemność skokowa	cm³	9800	9800
Prędkość znamionowa	obr/min	1700	1700
Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min.	Nm	1806	1921
Poziom paliwa	litrów	681.0	681.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	71.0	71.0

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Przekładnia napędowa i WOM			
Typ przekładni napędowej		TA 300T	TA 300T
Prędkość maksymalna	km/h	40	40
Tylny WOM		1000/1000E	1000/1000E

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Podnośnik i układ hydrauliczny			
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	220	220
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	440	440
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/0/6	0/0/6
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	100	100
Maks. udźwig tylnego podnośnika	daN	11500	11500

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Gąsienice			
Centralne zawieszenie wózka		SmartRide	SmartRide
Kąt wychylenia zawieszenia głównego	stopnie	11	11
Zakres wychylenia zespołu gąsienicy	mm	260	260
Zawieszenie ramy		ConstantGrip	ConstantGrip
Szerokość koła napędowego	mm	225	225
Szerokość rolki jezdnej	mm	224	224
Standardowa gąsienica		25" Standard AG	25" Standard AG
1. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		30" Extreme AG	30" Extreme AG

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Wymiary			
Szerokość całkowita	mm	2997	2997
Długość całkowita	mm	6124	6124
Wysokość całkowita - kabina komfortowa	mm	3496	3496
Maks. prześwit	mm	370	370
Rozstaw osi (od koła napędowego do przedniego koła napinającego)	mm	2565	2565

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Obciążniki			
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	15169.0	15169.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	22500.0	22500.0

* W przypadku każdego wariantu wyposażenia należy wybrać odpowiednią Settings (konfigurację).