

FENDT 900 VARIO MT

# Wersje wyposażenia.

Silnik	
Wentylator z rewersem	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz silnika	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy)	<input type="checkbox"/>

Przekładnia napędowa	
Vario TMS (Tractor Management System - System zarządzania ciągnikiem)	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>

System prowadzenia	
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Agronomia	
System dokumentacji VarioDoc Pro	<input type="checkbox"/>

Telemetria	
Pakiet podstawowy telemetrii	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>

Sterowanie maszyną	
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola sekcji	<input type="checkbox"/>
Zmienne dawki	<input type="checkbox"/>

Obsługa Vario	
Dźwignia sterowania prędkością z tempomatem i pamięcią prędkości silnika, tryby automatyczne	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10.4" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>

Kabina	
Mechaniczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input type="checkbox"/>
Fotel pasażera	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolumna kierown. z regul. wysokości i kątem pochylecia	<input checked="" type="checkbox"/>
Ogrzewanie z wentylatorem bezstopniowym	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>
Roleta tylna	<input type="checkbox"/>
Roleta prawa	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przednie równoległe	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewn. lusterko tylne, elektrycznie sterowane, z podgrzew	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	<input type="checkbox"/>
Radar	<input checked="" type="checkbox"/>

Oświetlenie	
Reflektory halogenowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Tylne światła robocze	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input checked="" type="checkbox"/>
Światła robocze LED na słupku A	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z tyłu dachu	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z przodu dachu	<input type="checkbox"/>
Trzecie światło STOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Obrotowe światła ostrzegawcze	<input checked="" type="checkbox"/>

Podwozie	
Zawieszenie ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ zawieszenia SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezstopniowa regulacja rozstawu gąsienic	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ gąsienicowy standardowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ gąsienicowy wzmocniony	<input type="checkbox"/>
Układ pneumatyczny, 2-obwodowy	<input type="checkbox"/>

Podnośnik	
Siła uciążu i bezstopniowe sterowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>

WOM	
Tył: WOM z końcówką kolnierową 1000/1000E obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>

Układ hydrauliczny	
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z 2 pompami zmiennowydatkowymi (220+220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Do 6 elektrozaw. proporcjonalnych	<input type="checkbox"/>
Złącze hydrauliczne Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>
Złącza hydrauliczne tylne FFC	<input type="checkbox"/>
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączone pod ciśnieniem	<input checked="" type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe	
Zaczep automatyczny przyczepy bez sterowania z kabiny, tylny	<input checked="" type="checkbox"/>
Belka zaczepowa kategorii 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Belka zaczepowa kategorii 4 z adapterem kategorii 3	<input type="checkbox"/>
Przednie obciążniki o różnych masach	<input type="checkbox"/>
Sygnalizacja pojazdu ponadgabarytowego	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

# Dane techniczne.



		938 MT	940 MT	943 MT
<b>Silnik</b>				
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	279/380	298/405	317/431
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	279/380	298/405	317/431
Liczba cylindrów	liczba	7	7	7
Średnica / skok cylindra	mm	111/145	111/145	111/145
Pojemność skokowa	cm³	9800	9800	9800
Prędkość znamionowa	obr./min	1700	1700	1700
Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min.	Nm	1698	1806	1921
Poziom paliwa	litrów	681.0	681.0	681.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	71.0	71.0	71.0
Zakres stałej mocy	obr./min	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Przekładnia napędowa i WOM				
Typ przekładni napędowej		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40
Tylny WOM		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000)	obr./min	1650	1650	1650
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000E)	obr./min	1255	1255	1255

Podnośnik i układ hydrauliczny				
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	220	220	220
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	440	440	440
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200	200	200
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Maks. napełnienie olejem hydraulicznym	litrów	125	125	125
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	100	100	100
Natężenie przepływu zaworów hydraulicznych (wszystkie zawory)	litrów	140	140	140
Maks. udźwąg tylnego podnośnika	daN	11500	11500	11500

Funkcje elektryczne				
Maks. natężenie prądu przesyłane przez gniazdo ISOBUS	A	60	60	60

Gąsienice				
Centralne zawieszenie wózka		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Kąt wychylenia zawieszenia głównego	stopnie	11	11	11
Zakres wychylenia zespołu gąsienicy	mm	260	260	260
Zawieszenie ramy		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Szerokość koła napędowego	mm	225	225	225
Szerokość rolki jezdnej	mm	224	224	224
Standardowa gąsienica		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Opcjonalne podwozie gąsienicowe		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Wymiary				
Rozstaw (dla standardowej gąsienicy)	mm	2032	2032	2032
Minimalny rozstaw (dla standardowej gąsienicy)	mm	2032	2032	2032
Maksymalny rozstaw (dla standardowej gąsienicy)	mm	2235	2235	2235
Szerokość całkowita	mm	2667	2667	2667
Długość całkowita	mm	5993	5993	5993
Wysokość całkowita - kabina komfortowa	mm	3515	3515	3515
Maks. prześwit	mm	368	368	368
Rozstaw osi (od koła napędowego do przedniego koła napinającego)	mm	2565	2565	2565

Obciążniki				
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	15169.0	15169.0	15169.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	20900.0	20900.0	20900.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	3628.0	3628.0	3628.0