

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

FENDT 700 VARIO

Wersje wyposażenia.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Silnik				
Wstępny filtr paliwa (ogrzewany)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy, olej hydrauliczny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hamulec silnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przekładnia napędowa				
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnal cofania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

System prowadzenia				
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Auto TI				<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Agronomia				
System dokumentacji VarioDoc Pro		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Telemetria				
Pakiet podstawowy telemetrii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sterowanie maszyną				
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sterowanie przednim narzędziem ISOBUS za pomocą systemu Variotronic			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola sekcji		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Obsługa Vario				
Joystick wielofunc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menedżer indywidualnej obsługi – dowolne przypisywanie przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cyfrowa deska rozdzielcza 10”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal 12” obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drugi terminal 12” w dachu			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktywne sterowanie Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Immobilizator elektroniczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez immobilizera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kabina				
Aktywny filtr węglowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatyczne zawieszenie kabiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortyzacja pneumatyczna, 3-punktowa, z wbudowanym układem poziomowania			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Seat Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic DuMo z obiciem skórzanym /CA			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel pasażera			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednoczęściowa szyba przednia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tylna szyba ogrzewana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przednie segmentowe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki szyby przedniej o zakresie roboczym 270° (z szybą przednią jednoczęściową)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lusterko wsteczne i lusterko szerokokątne regulowane elektrycznie, ogrzewane			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uchwyt terminala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uniwersalny uchwyt telefonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uniwersalny uchwyt tabletu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* W przypadku każdego wariantu wyposażenia należy wybrać odpowiednią Settings (konfigurację).

Kabina				
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiet informacyjny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System audio-informacyjny + głośniki w konfiguracji 4.1-kanalowej			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 połączenia kamery (cyfrowe/analogowe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 porty USB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radar			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podwozie				
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dwa pedały hamulca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze pneumatyczne Duomatic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napęd na 4 koła / blokady mechanizmu różnicowego				
Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Podnośnik				
Podnośnik przedni dwustronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohydrauliczny podnośnik dwustronnego działania z EHR i obsługą zewnętrzną			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boczne stabilizatory hydrauliczne			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WOM				
Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Układ hydrauliczny				
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (109 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (152 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (193 l/min)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze hydrauliczne Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Powrót tylny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącza tylne łączone pod ciśnieniem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bio-olej hydrauliczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe				
Zaczep obsługiwany ręcznie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy dolny, krótki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy dolny, długi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belka zaczepowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowe mocowanie obciążnika z przodu (nieдоступne z podnośnikiem przednim)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skrętne błotniki przednich kół	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gniazda systemu ABS przyczepy			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ładowacz czołowy				
Elementy mocujące ładowacza czołowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 4X/85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/85 da – trzeci zawór			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/90 da – trzeci zawór			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 700 VARIO

Dane techniczne.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Silnik							
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6	6	6	6
Średnica / skok cylindra	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Pojemność skokowa	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Prędkość znamionowa	obr/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min.	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Wzrost momentu obrotowego	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Poziom paliwa	litrów	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Przekładnia napędowa i WOM							
Typ przekładni napędowej		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Zakres prędkości 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Zakres prędkości 1 - do tyłu	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Zakres prędkości 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Zakres prędkości 2 - do tyłu	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Prędkość maksymalna	km/h	50	50	50	50	50	50
Tylny WOM		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Podnośnik i układ hydrauliczny							
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	109	109	109	109	109	109
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Power / Power+	liczba	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Profi / Profi+	liczba	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	64	64	64	64	64	64
Maks. udźwieg tylnego podnośnika	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. udźwieg przedniego podnośnika	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Ogumienie							
Ogumienie przednie (standardowe)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Ogumienie tylne (standardowe)		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Opcjonalne ogumienie przednie		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Opcjonalne ogumienie tylne		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Wymiary							
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Długość całkowita	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez VarioGuide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu z VarioGuide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. prześwit	mm	506	506	506	506	506	506
Rozstaw osi	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Obciążniki							
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 40 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 50 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0