

Стандартное и дополнительное оборудование

Стандарт:

Дополнительно:

FENDT IDEAL

# Технические характеристики.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Жатка</b>					
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до	м	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Скорость среза PowerFlow	срезов/мин	1220	1220	1220	1220
Регулировка высоты среза TerraControl II™		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое управление скоростью мотвила		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ножи с электроприводом		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мультимуфта		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Привод мотвила, гидравлический		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое позиционирование мотвила		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Наклонная камера</b>					
ENU (сцепное устройство Eyeshot)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoDock™ - автоматическая система навески жатки		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ag Tag - автоматическое распознавание жатки		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Привод различных жаток		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
НР - гидравлическая регулировка угла среза		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Цепи	количество	3	3	4	4
Гидравлический реверс		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Система обмолота</b>					
Молотилка Single Helix		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Молотилка Dual Helix		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество роторов	шт.	1	2	2	2
Диаметр ротора	мм	600	600	600	600
Длина ротора	мм	4838	4838	4838	4838
Частота вращения ротора	об/мин	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Площадь подбарabanья молотилки Helix	м²	0.83	1.66	1.66	1.66
Площадь сепарации молотилки Helix	м²	1.44	1.92	2.40	2.88
Диаметр роторного питателя	мм	600	600	600	600
Частота вращения роторного питателя	об/мин	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Сепарация остаточного зерна</b>					
Общая площадь сепарации	м²	2.27	3.58	4.06	4.54

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Система очистки зерна</b>					
Система очистки Cyclone		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Скатные доски IDEALbalance™		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Площадь стрясной доски	м²	2.05	2.05	2.05	2.05
Площадь верхнего решета	м²	2.71	2.71	2.98	2.98
Площадь нижнего решета	м²	2.19	2.19	2.42	2.42
Общая площадь решет	м²	4.9	4.9	5.4	5.4
Частота вращения вентилятора	об/мин	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Настройки электровентилятора		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сдвоенная, пошаговая		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Второй молотильный аппарат		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая регулировка решет		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Индикатор домолота		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Зерновой бункер</b>					
Зерновой бункер Standard: в базе / опция		<input type="checkbox"/> Streamer 140 / Streamer 210	<input type="checkbox"/> Streamer 140 / Streamer 210	<input type="checkbox"/> Streamer 210 / -	<input type="checkbox"/> - / -
Зерновой бункер ParaLevel: в базе / опция		<input type="checkbox"/> Streamer 140 / -	<input type="checkbox"/> Streamer 140 / -	<input type="checkbox"/> Streamer 140 / -	<input type="checkbox"/> - / -
Зерновой бункер TrakRide: в базе / опция		<input type="checkbox"/> Streamer 140 / Streamer 210	<input type="checkbox"/> Streamer 140 / Streamer 210	<input type="checkbox"/> Streamer 210 / -	<input type="checkbox"/> Streamer 210 / -
Система управления ScrollSwing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система управления скоростью разгрузки StreamerGates		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система внутреннего освещения		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Лестница к зерновому бункеру для безопасного доступа		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Люк и лоток для отбора проб		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Труба разгрузки зернового бункера 7,6 м - жесткая		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - жесткая		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - складывающаяся		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Труба разгрузки зернового бункера 10,60 м - складывающаяся		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Обработка соломы</b>					
Обработка половы - BaseCut - 56 зазубренных ножей		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Обработка половы - ShortCut - 112 зазубренных ножей		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разбрасыватель соломы		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрически регулируемые дефлекторы		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Радиальный распределитель ActiveSpread		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Двигатель</b>					
Двигатель MAN		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Двигатель AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система охлаждения AirSense®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Нормы выбросов	Stage	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Цилиндры	шт.	7	6	6	6
Рабочий объем	л	9.8	12.4	15.2	16.2
Номинальные обороты	об/мин	1900	1900	1900	1900
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)	кВт/л.с.	336/451	401/538	483/647	581/790
Емкость топливного бака - стандарт/опция	л	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
Емкость бака катализатора AdBlue	л	180	180	180	180
DriveCenter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Воздушный компрессор		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Шасси</b>					
Коробка передач MotionShift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ступени передачи	шт.	2	2	2	2
Макс. скорость движения*	км/ч	40	40	40	40
Полный привод 4WD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Гусеничный движитель TrakRide**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Компенсация наклона ParaLevel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Кабина</b>					
Кабина Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALdrive TM***		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кресло водителя с пневматической подвеской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Кресло оператора Deluxe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический климат-контроль		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительное широкоугольное зеркало		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительные рабочие фары		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Рабочее освещение - полностью светодиодное		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мультимедийная навигация		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поворотная камера		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система камер с обзором 360°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор потерь зерна		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Регулируемая рулевая колонка		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Датчики ProSound		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поворотная лестница PowerFold		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Система управления Fendt Variotronic</b>					
Терминал Fendt Varioterminal 10.4"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приборная панель Fendt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Приложение SmartConnect™		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HarvestPlus - автоматическое управление мощностью		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALharvest™ - оптимизация характеристик комбайна		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система рулевого управления Fendt VarioGuide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматическое управление Fendt VarioGuide - NovAtel/Trimble		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подготовка к Fendt VarioGuide		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ПО сбора данных Fendt VarioDoc		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора данных Fendt VarioDoc Pro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Измерение урожайности и влажности		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Картографирование урожайности		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Масса и габариты</b>					
Длина с жаткой	м	9.13	9.13	10.63	10.63
Ширина без жатки		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Высота	м	3.99	3.99	3.99	3.99

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Шины</b>					
<b>Транспортная ширина</b>					
Гусеницы TrakRide (26" - 660 мм)	мм	3290	3290	3290	3290
Гусеницы TrakRide (30" - 760 мм)	мм	3490	3490	3490	3490
Гусеницы TrakRide (36" - 914 мм)	мм	3790	3790	3790	3790
Гусеницы TrakRide для уборки риса (36" - 914 мм)	мм	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 Standard		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 Standard		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 Standard		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

\* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения \*\*= параметры на моделях ParaLevel могут отличаться \*\*\*= доступно только при покупке в гусеничной версии TrakRide