

FENDT 200 V/F/P VARIO

Варианты оборудования.

200 V 200 F 200 P

Двигатель

Реверсивный вентилятор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предварительный обогрев двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Трансмиссия

Система управления трактором Vario TMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Круиз-контроль	■	■	■
Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Органы управления Vario

Джойстик Vario	■	■	■
Многофункциональный джойстик с круиз-контролем, памятью оборотов двигателя, автоматическими режимами, органами управления гидравликой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
готовность для автоматического рулевого управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система рулевого управления VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Кабина

Защитная рама	■		■
Модель с низкой крышей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кабина Comfort Cab	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Фильтр с активированным углем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кресло Comfort с пневмоподвеской	■	■	■
Система обогрева с 3-ступенчатым вентилятором	■	■	■
Кондиционер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Встроенный автоматический климат-контроль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Створчатые переднее/заднее окна	■	■	■
Очиститель/омыватель заднего стекла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Телескопическое зеркало заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль уровня тормозной жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выключатель массы аккумулятора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Откидное верхнее окно, рулонные жалюзи	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

Осветительные приборы

Дополнительные передние фары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задние рабочие фары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рабочие фары на передней стойке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Светодиодные рабочие фары на стойке "А"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Светодиодные указатели поворота и стояночные огни на стойке "А"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маяк	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Шасси

Самовыравнивающаяся блокируемая подвеска переднего моста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система подачи сжатого воздуха, 1-/2-контурная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Полный привод (4WD)

Органы плавного включения 4WD / блокировки дифференциалов	■	■	■
Задний/передний дифференциал с 100% блокировкой дисков и датчиками угла поворота	■	■	

Подъемный механизм

Плавное управление тяговым усилием / комбинированное управление	■	■	■
Управление зазором, положением	■	■	■
Фронтальный силовой подъемник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задний подъемник с внешним управлением	■	■	■
Поворотный силовой подъемник	■	■	
Механическое управление креном и наклоном	■	■	
Усиленная гидравлическая система управления креном и наклоном	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Быстрый подъем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Вал отбора мощности

передний: 540E об/мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
передний: 1000 об/мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задний VOM 540/WZW/750 об/мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задний VOM 540/540E/1000 об/мин	■	■	■
Внешние органы управления задним VOM	■	■	■
Система управления VOM, электродин. предустановка	■	■	■

Гидравлическая система

Индикатор управления наклоном, поворотный подъемник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сдвоенный гидронасос, радиатор гидр. жидкости (42 + 33 л/мин)	■	■	■
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (33+71 л/мин)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Клапан EHS в центре и сзади	■	■	■
2. Клапан EHS в центре и сзади	■	■	■
3. Клапан EHS в центре и сзади	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Клапан EHS в центре и сзади	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-й гидроклапан по центру слева/сзади	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 клапана EHS слева/в центре	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-й гидроклапан по центру слева	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дополнительное оборудование

Ручная сцепка	■	■	■
Заднее автоматическое сцепное устройство без дистанционного управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передние грузы, различные размеры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колесные грузы, задние колеса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Опорная плита рабочего оборудования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO



Технические характеристики.

		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
Двигатель								
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Цилиндры	количество	3	3	3	3	3	3	3
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Объем	см ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. крутящий момент (при 1600 об/мин)	Нм	306	306	348	348	389	389	389
Запас по крутящему моменту	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Объем топливного бака	л	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Трансмиссия и ВОМ		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Тип трансмиссии		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Диапазон скоростей вперед	км/ч	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Диапазон скоростей назад	км/ч	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Максимальная скорость	км/ч	40	40	40	40	40	40	40
Задний вал отбора мощности		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Дополнительный задний ВОМ (вкл. синхронный ВОМ)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Передний ВОМ (опция)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Передний ВОМ (опция 2)		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

Подъемник и система гидравлики								
Сдвоенный гидронасос	л/мин	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Насос с регулируемой подачей	л/мин	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Рабочее давление / управляющее давление	бар	200	200	200	200	200	200	200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний)	количество	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Макс. допустимый объем гидравлического масла	л	25	25	25	25	25	25	25
Макс. грузоподъемность заднего подъемника	даН	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Макс. грузоподъемность переднего подъемника	даН	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

Шины								
Передние шины (стандарт)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Задние шина (стандарт)		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Опциональные передние шины		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Опциональные задние шины		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Опциональные передние шины		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Опциональные задние шины		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Опциональные передние шины		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18
3. Опциональные задние шины		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

Габаритные размеры								
Ширина передней колеи (со стандартными шинами)	мм	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Ширина задней колеи (со стандартными шинами)	мм	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Габаритная ширина со стандартными шинами	мм	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Габаритная длина	мм	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Габаритная высота - кабина Comfort Cab	мм	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Габаритная высота - низкопрофильная модель	мм	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Габаритная высота - с защитной рамой	мм	2383		2413		2413		2509
Колесная база	мм	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

Масса								
Масса порожнего трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Макс. разрешенная общая масса	кг	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа	кг	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101	74/101
77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111	82/111
3	3	3	3	3	3	3
108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
422	422	422	463	463	463	463
27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0	37.0
76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
40	40	40	40	40	40	40
540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
200	200	200	200	200	200
0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1372	1679	1217	1305	1717
3603	3708	3726	3603	3708	3701
2390	2462	2486	2390	2462	2488
2240	2312	2336	2240	2312	2338
2413		2509	2413		2511
2185	2185	2185	2185	2185	2185

2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Чем мы можем помочь вам?

Что отличает сервис компании Fendt?

Для нас сервис предполагает знание и понимание особенностей работы клиентов, что позволяет учесть их потребности в обеспечении надежности и безопасности техники, а также сделать обслуживание максимально экономичным. Мы поддерживаем нашу продукцию, создаваемую в соответствии с наиболее строгими требованиями и рассчитанную на долгую эксплуатацию. Наш сервис строится на том, чтобы оказывать помощь клиентам.

Можно ли обновить имеющуюся систему Variotronic?

Fendt Variotronic можно обновить, чтобы всегда иметь на своем тракторе Fendt новейшие технологии и обеспечить работоспособность терминала в будущем. За более подробной информацией обращайтесь к своему дилеру Fendt.

Что такое Fendt Expert?

Пройдите курсы для водителей Fendt Expert и станьте экспертом по Varío Profi: вы полностью разбираетесь в функциях, которые находятся в вашем распоряжении? Пройдя обучение по программе Fendt Expert, вы научитесь использовать преимущества технологий, применяемых на всех тракторах Fendt Varío, и узнаете, как оптимизировать использование всех функциональных возможностей машин. Наша команда профессиональных инструкторов умело научит вас использовать весь потенциал трактора Fendt. За более подробной информацией обращайтесь к своему дилеру и зарегистрируйтесь прямо сегодня!

Обратитесь в компанию Fendt.

fendt.com

Всё можно найти на сайте: от брошюр до технических спецификаций, от отчетов о заказах или нашей компании до календаря событий Fendt.

Конфигуратор Fendt

Конфигуратор машин Fendt дает возможность выбрать необходимые варианты оборудования и объединить их в машине, оптимально оснащенной для работы в вашем хозяйстве. Для доступа к конфигуратору Fendt воспользуйтесь соответствующей ссылкой на главной странице сайта компании www.fendt.com.

fendt.tv

Круглосуточный доступ – медийная библиотека компании Fendt содержит достаточно видеоматериалов для этого. Ежедневно и круглосуточно наш телевизионный интернет-канал знакомит вас с новостями и актуальной информацией Fendt.

Тест-драйвы

Перейдите на сайт fendt.com и выберите Demonstration Service («Демонстрационные услуги») на странице Service («Услуги»), где можно зарегистрироваться на тест-драйв интересующей вас машины Fendt.

facebook.com/FendtGlobal

Подписывайтесь на наш аккаунт в Facebook и будьте в курсе всего нового, что происходит в мире Fendt. Загляните к нам!

instagram.com/fendt.global

Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram и становитесь фанатом Fendt. Там вас ждут увлекательные статьи о Fendt.