

FENDT 200 VARIO

# Варианты оборудования.

<b>Двигатель</b>	
Реверсивный вентилятор	<input type="checkbox"/>
Блок предварительного подогрева (двигатель, гидравлическое масло)	<input type="checkbox"/>

<b>Трансмиссия</b>	
Система управления трактором Vario TMS	<input type="checkbox"/>
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	<input type="checkbox"/>
Круз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>
Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе	<input type="checkbox"/>

<b>Органы управления Vario</b>	
Органы управления Variostick	<input checked="" type="checkbox"/>
готовность для автоматического рулевого управления	<input type="checkbox"/>
Система рулевого управления VarioActive	<input type="checkbox"/>

<b>Кабина</b>	
Кабина Comfort Cab	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр с активированным углем	<input type="checkbox"/>
Механическая подвеска кабины	<input type="checkbox"/>
Кресло Comfort с пневмоподвеской	<input checked="" type="checkbox"/>
Кресло пассажира	<input checked="" type="checkbox"/>
Система обогрева с 3-ступенчатым вентилятором	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиционер	<input type="checkbox"/>
Встроенный автоматический климат-контроль	<input type="checkbox"/>
Створчатые переднее/заднее окна	<input checked="" type="checkbox"/>
Очиститель/омыватель заднего стекла	<input type="checkbox"/>
Телескопическое зеркало заднего вида	<input checked="" type="checkbox"/>
Держатель для вспомогательных устройств	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3	<input type="checkbox"/>
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	<input type="checkbox"/>
Контроль уровня тормозной жидкости	<input type="checkbox"/>
Выключатель массы аккумулятора	<input type="checkbox"/>
Откидное верхнее окно, рулонные жалюзи	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Светильные приборы</b>	
Дополнительные передние фары	<input type="checkbox"/>
Задние рабочие фары	<input checked="" type="checkbox"/>
Рабочие фары на передней стойке	<input type="checkbox"/>
Светодиодные рабочие фары на стойке "A"	<input type="checkbox"/>
Задние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маяк	<input type="checkbox"/>

<b>Шасси</b>	
Самовыравнивающаяся блокируемая подвеска переднего моста	<input type="checkbox"/>
Система подачи сжатого воздуха, 1-/2-контурная	<input type="checkbox"/>

<b>Полный привод (4WD)</b>	
Автоматическая блокировка переднего дифференциала	<input checked="" type="checkbox"/>
Органы плавного включения 4WD / блокировки дифференциалов	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Подъемный механизм</b>	
Плавное управление тяговым усилием / комбинированное управление	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление зазором, положением	<input checked="" type="checkbox"/>
Фронтальный силовой подъемник	<input type="checkbox"/>
Задний подъемник с внешним управлением	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Вал отбора мощности</b>	
передний: 540Е об/мин	<input type="checkbox"/>
передний: 1000 об/мин	<input type="checkbox"/>
Задний ВОМ 540/WZW/1000 об/мин	<input type="checkbox"/>
Задний ВОМ 540/540Е/1000 об/мин	<input checked="" type="checkbox"/>
Внешние органы управления задним ВОМ	<input checked="" type="checkbox"/>
Система управления ВОМ, электродин. предустановка	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Гидравлическая система</b>	
Активация клапана EHS механическим крестообразным рычагом	<input checked="" type="checkbox"/>
Сдвоенный гидронасос, радиатор гидр. жидкости (42 + 33 л/мин)	<input checked="" type="checkbox"/>
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (33+71 л/мин)	<input type="checkbox"/>
1-й и 2-й клапаны EHS в задней части	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Клапан EHS в центре и сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Клапан EHS в центре и сзади	<input type="checkbox"/>
3. Клапан EHS сзади	<input type="checkbox"/>
4. Клапан EHS сзади	<input type="checkbox"/>
Подсоединение гидропотока с внешним управлением	<input type="checkbox"/>
Линия возврата в центре справа	<input checked="" type="checkbox"/>
Линия возврата сзади	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Дополнительное оборудование</b>	
Ручная сцепка	<input checked="" type="checkbox"/>
Заднее автоматическое сцепное устройство с дистанционным управлением	<input type="checkbox"/>
Шаровый шарнир с регулировкой по высоте	<input type="checkbox"/>
Сцепное устройство	<input type="checkbox"/>
Дышло	<input type="checkbox"/>
Устройство Piton-Fix	<input type="checkbox"/>
Передние грузы, различные размеры	<input type="checkbox"/>
Колесные грузы, задние колеса	<input type="checkbox"/>
Поворотные передние крылья	<input type="checkbox"/>

<b>Фронтальный погрузчик</b>	
Крепежные элементы фронтального погрузчика	<input type="checkbox"/>
Фронтальный погрузчик Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

# Технические характеристики.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
<b>Двигатель</b>						
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Цилиндры	количество	3	3	3	3	3
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Объем	см <sup>3</sup>	3300	3300	3300	3300	3300
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. крутящий момент (при 1600 об/мин)	Нм	306	348	389	422	463
Запас по крутящему моменту	%	28,0	28,0	28,0	27,0	37,0
Объем топливного бака	л	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

<b>Трансмиссия и ВОМ</b>						
Тип трансмиссии		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Диапазон скоростей вперед	км/ч	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Диапазон скоростей назад	км/ч	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Максимальная скорость	км/ч	40	40	40	40	40
Задний вал отбора мощности		540 / 540Е / 1000	540 / 540Е / 1000	540 / 540Е / 1000	540 / 540Е / 1000	540 / 540Е / 1000
Дополнительный задний ВОМ (вкл. синхронный ВОМ)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Передний ВОМ (опция)		1000	1000	1000	1000	1000
Передний ВОМ (опция 2)		540 E	540E	540E	540E	540E

<b>Подъемник и система гидравлики</b>						
Сдвоенный гидронасос	л/мин	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Насос с регулируемой подачей	л/мин	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Рабочее давление / управляющее давление	бар	200	200	200	200	200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний)	количество	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Макс. допустимый объем гидравлического масла	л	34	34	34	34	34
Макс. грузоподъемность заднего подъемника	даН	4204	4204	4204	4204	4204
Макс. грузоподъемность переднего подъемника	даН	2540	2540	2540	2540	2540

<b>Шины</b>						
Передние шины (стандарт)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Задние шины (стандарт)		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Опциональные передние шины		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Опциональные задние шины		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Опциональные передние шины		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Опциональные задние шины		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Опциональные передние шины		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Опциональные задние шины		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

<b>Габаритные размеры</b>						
Ширина передней колеи (со стандартными шинами)	мм	1500	1500	1690	1690	1690
Ширина задней колеи (со стандартными шинами)	мм	1510	1660	1660	1660	1660
Габаритная ширина со стандартными шинами	мм	1970	2170	2170	2170	2186
Габаритная длина	мм	4068	4068	4068	4068	4068
Габаритная высота - кабина Comfort Cab	мм	2480	2480	2530	2530	2530
Макс. дорожный просвет	мм	475	475	475	475	475
Колесная база	мм	2319	2319	2319	2319	2319

<b>Масса</b>						
Масса порожнего трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	3830,0	3870,0	3950,0	3950,0	4010,0
Макс. разрешенная общая масса	кг	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа	кг	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0