

FENDT 200 VARIO

Utrustningsvarianter.*

	Power	Profi	Profit+
Motor			
Reversibel fläkt	☐	☐	☐
Värmapaket (motor-, transmissionsolja)	☐	☐	☐
Transmission			
Vario TMS - Tractor Management System	☒	☒	☒
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	☒	☒	☒
Farthållare	☒	☒	☒
Guidesystem			
Guidesystem, baspaket	☐	☐	☒
Standard Trimble / NovAtel	☐	☐	☐
RTK Trimble / NovAtel	☐	☐	☐
Contour Assistant	☐	☐	☐
Agronomi			
Agronomi baspaket	☐	☐	☐
Maskinkontroll			
ISOBUS 200-styrning	☐	☐	☐
Section Control	☐	☐	☐
Variable Rate Control	☐	☐	☐
Implement Management (TIM)	☐	☐	☐
Implement Management (TIM-Steering)	☐	☐	☐
Vario-manövrering			
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	☒	☒	☒
3L-joystick	☐	☐	☐
Individual Operation Manager – flexibel nyckeltilldelning	☒	☒	☒
10" digital instrumentbräda	☒	☒	☒
12" terminal med pekskärm och knappmanövrering	☐	☐	☒
Fendt aktiv styrning	☐	☐	☒
Förarhytt			
Komförhytt	☒	☒	☒
Mekanisk hyttfjädring	☐	☒	☒
Komfortsäte med luftfjädring	☒	☒	☒
Instruktörsplats	☒	☒	☒
Ratt, lutningsbar och ställbar i höjdled	☒	☒	☒
Luftkonditionering	☐	☒	☒
Integrerad automatisk klimatkontroll	☐	☐	☐
Klimatstyrt förvaringsfack	☒	☒	☒
Öppningsbar fram-/bakruta	☒	☒	☒
Bakre vindrutetorkare/spolare	☐	☐	☐
Sidobackspeglar mekaniskt justerbara och vidvinkelspegel	☒	☒	☒
Hållare hjälpenhet	☐	☐	☐
Fendt Reaction styrsystem	☒	☒	☒
Körriktningsvisare med automatisk återgång	☒	☒	☒
Handbromshandtag placerat fram	☐	☐	☐
Elektrisk huvudströmbrytare	☐	☐	☐
Takfönster med solskyddsgardin	☒	☒	☒

Belysning

Bi-halogenstrålkastare	☒	☒	☒
Belysning, fram	☐	☐	☐
Arbetslampor A-stolpe	☐	☐	☐
LED-arbetslampor, A-pelare	☐	☐	☐
Bakre arbetslampor	☒	☒	☒
LED-arbetslampor, bak på taket	☐	☐	☐
Främre takarbetslampor	☐	☐	☐
LED-arbetslampor, fram på taket	☐	☐	☐
LED-bakljus	☐	☐	☐
Halvljus	☐	☒	☒
Roterande varningsljus LED	☐	☐	☐

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: ☒

Tillval: ☐

Chassi

Framaxelfjädring med nivåreglering, krängningshåmmare, låsbar	☐	☐	☐
Tryckluftssystem, tvåkrets	☐	☐	☐

Fyrhjulsdrift / differentialspärr

Automatisk allhjulsdrift och differentialspärr med styrvinkelsensorer	☒	☒	☒
Automatisk diffspärr fram	☒	☒	☒

Trepunktslyft

Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)	☐	☐	☐
Komfortfrontlyft dubbelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	☐	☐	☐
Komfortfrontlyft, enkelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	☐	☐	☐
Elektrohydrauliskt manövrerad trepunktslyft dubbelverkande (EHR), med utvändiga reglage	☒	☒	☒
Enkelverkande EPC-trepunktslyft med stötdämpande stabiliseringssystem	☒	☒	☒

Kraftuttag

Fram: 540E varv/min	☐	☐	☐
Fram: 1000 varv/min	☐	☐	☐
Bakre kraftuttag 540/drivhjulsberoende/1000 rpm	☐	☐	☐
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	☒	☒	☒
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	☒	☒	☒

Hydraulik

Manövrering av hydrauloljeuttag med fyrvägsspak, multifunktionsjoystick	☐	☒	☒
Manövrering av hydrauloljeuttag (vippbrytare)	☐	☒	☒
Yttre manövrering bak för hydraulventiler	☐	☐	☐
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 42 + 33 l/min)	☒	☐	☐
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (33+71 l/min)	☐	☒	☒
1:a och 2:a hydrauloljeuttag bak	☒	☒	☒
3. Hydrauloljeuttag bak	☐	☐	☐
4:e hydrauloljeuttag bak eller 1:a hydrauloljeuttag fram	☐	☐	☐
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	☐	☐	☐
Returuttag bak	☒	☒	☒
Trycklöst returuttag bak	☐	☐	☐
CUP-koppling bak	☐	☐	☐

Tillvalsutrustning

Dragkrokskoppling, manuell	☒	☒	☒
Automatisk bakre släpvgagnskoppling med fjärmanövrering	☐	☐	☐
Kulkoppling, justerbar i höjdled	☐	☐	☐
hitchkrok	☐	☐	☐
lantbruksdrag	☐	☐	☐
Piton-fix, ej för Sverige	☐	☐	☐
Frontvikter, olika storlekar	☐	☐	☐
Hjulvikter för bakhjul	☐	☐	☐
Svängbara, ledade framskärmar	☐	☐	☐

Frontlastare

Förberedd för frontlastarmontering	☐	☐	☐
Frontlastare Cargo 3X/65	☐	☐	☐

FENDT 200 VARIO

Tekniska specifikationer.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkännandevärde)	kW/hk					84/114
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maxeffekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124
Cylindervolym	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	328	348	389	428	
Max. vridmoment med DP vid 1600/rpm	Nm					508
Bränsletank	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue-tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmission och kraftuttag

Transmissionstyp		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Bakre kraftuttag		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Bakre kraftuttagsalternativ (inklusive drivhjulsberoende kraftuttag)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000

Trepunktslyft och hydraulik

Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. antal ventiler som är tillgängliga som tillval (fram/mitt/bak)	Antal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Max. uttagbar hydrauloljevolym	liter	34	34	34	34	34
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Däck

Framdäck (standard)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Bakdäck standard		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Tillval däck fram		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Tillval däck bak		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Tillval däck fram		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Tillval däck bak		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Tillval däck fram		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Tillval däck bak		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Mått

Spårvidd fram (standarddäck)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Total bredd med standarddäck	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totallängd	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Totalhöjd på förarhytt med standarddäck exkl. Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Totalhöjd på förarhytt med standarddäck inkl. Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	475	475	475	475	475
Hjulbas	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Vikter

Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Se Settings för utrustningsvarianter