

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

Fendt 200 V/F/P Vario

Utrustningsvarianter.*

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Motor									
Reversibel fläkt	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Förvärmning av motorn	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Transmission									
Vario TMS - Tractor Management System	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Farthållare	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Guidesystem									
Guidesystem, baspaket			■			■			■
Standard Trimble / NovAtel			□			□			□
RTK Trimble / NovAtel			□			□			□
TI vändteg (TI Auto och TI Turn Assistant)			□			□			□
Contour Assistant			□			□			□
Implement Slope Compensation			□			□			□
Agronomi									
Agronomi baspaket			□			□			□
Telemetri									
Telemetri baspaket	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Smart Connect			□			□			□
Maskinkontroll									
ISOBUS 200-styrning		□	□		□	□		□	□
Section Control			□			□			□
Variable Rate Control			□			□			□
Implement Management (TIM)			□			□			□
Implement Management (TIM-Steering)			□			□			□
Vario-manövrering									
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3L-joystick		□	□		□	□		□	□
Individual Operation Manager – flexibel nyckeltilldelning	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10" digital instrumentbräda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12" terminal med pekskärm och knappmanövrering		□	■		□	■		□	■
Fendt aktiv styrning		□	■		□	■		□	■
Förarhytt									
Komforthytt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kategori 4 kupéluftfiltersystem		□	□		□	□		□	□
Komfortsäte med luftfjädring	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ratt, lutningsbar och ställbar i höjdlöd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftkonditionering	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Integrerad automatisk klimatkontroll	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hel framruta och dörr till höger	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bakre vindrutetorkare/spolare	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Teleskopiska backspeglar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hållare hjälpenhet	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4 kameraingångar		□	□		□	□		□	□
Fendt Reaction styrsystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Körriktningsvisare med automatisk återgång	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Handbromshandtag placerat fram	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk huvudströmbrytare	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Belysning									
Bi-halogenstrålkastare	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belysning, fram	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED-arbetslampor, A-pelare	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED-arbetslampor, bak på taket	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Främre takarbetslampor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED-arbetslampor, fram på taket	□	□	□	□	□	□	□	□	□
LED-bakljus	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Halvljus	□	■	■	□	■	■	□	■	■
Roterande varningsljus LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	200 V Power	200 V Profi	200 V Profi+	200 F Power	200 F Profi	200 F Profi+	200 P Power	200 P Profi	200 P Profi+
Chassi									
Framaxelfjädring med nivåreglering, krängningshämmare, låsbar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryckluftssystem, tvåkrets	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fyrhjulsdrift / differentialspärrar									
Automatisk allhjulsdrift och differentialspärr med styrvinkelsensorer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk diffspärr fram							■	■	■
Bakre/främre differential med 100 % skivlåsning	■	■	■	■	■	■			
Trepunktslyft									
Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkelverkande frontlyft med positionsjustering och externa reglage							□	□	□
Dubbelverkande komfortfrontlyft med läges- och lastreglering, utvändiga reglage							□	□	□
Elektrohydrauliskt manövrerad trepunktslyft dubbelverkande (EHR), med utvändiga reglage	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkelverkande EPC-trepunktslyft med stötdämpande stabiliseringssystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svängande bakre trepunktslyft med sidleds- och lutningsjustering	■	■	■	■	■	■			
Svängande bakre trepunktslyft med hydraulik sidleds- och lutningsjustering	□	□	□	□	□	□			
Bakre trepunktslyft med lastreglering		□	□		□	□			
snabbsänkning	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kraftuttag									
Fram: 540E varv/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fram: 1000 varv/min	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bakre kraftuttag 540/drivhjulsberoende/750 rpm	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulik									
Manövrering av hydraulojeuttag med fyrvägsspak, multifunktionsjoystick	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Manövrering av hydraulojeuttag (vippbrytare)		■	■		■	■		■	■
Hydraulisk dubbelpump, hydraulojekylare (max 42 + 33 l/min)	■			■			■		
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (48+71 l/min)	□	■	■	□	■	■	□	■	■
1:a och 2:a hydraulojeuttag mitt höger och bak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3:e hydraulojeuttag mitt höger och bak	□	□	■	□	□	■	□	□	■
4:e hydraulojeuttag mitt höger och/eller bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Första hydraulventilen, mitten, vänster/bak		□	□		□	□		□	□
Andra hydraulventilen, mitten vänster		□	□		□	□		□	□
7:e och 8:e hydraulojeuttag mitt vänster		□	□		□	□		□	□
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond		□	□		□	□		□	□
Mittmonterat returuttag. Höger sida.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Returuttag bak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUP-koppling bak	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Biohydraulolja	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tillvalsutrustning									
Dragkrokskoppling, manuell	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk bakre släpvagnskoppling utan fjärromanövrering	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontvikter, olika storlekar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hjulvikter för bakhjul	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Monteringsplatta för redskap	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* Se Settings för utrustningsvarianter

Tekniska specifikationer.

		207 Vario V	207 Vario F	208 Vario V	208 Vario F
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/82	60/82
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkännandevärde)	kW/hk				
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	58/79	58/79	62/84	62/84
Maxeffekt med DP ECE R 120	kW/hk				
Cylindervolym	cm³	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	328	328	348	348
Max. vridmoment med DP vid 1600/rpm	Nm				
Bränsletank	liter	68.0	68.0	68.0	68.0
Tillval, bränsletankvolym	liter	83.0	83.0	83.0	83.0
AdBlue-tank	liter	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmission och kraftuttag

Transmissionstyp		ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Bakre kraftuttag		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Bakre kraftuttagsalternativ (inklusive drivhjulsberoende kraftuttag)		540/540E/5,8	540/540E/4,8	540/540E/5,4	540/540E/4,8
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000

Trepunktslyft och hydraulik

Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	48+71	48+71	48+71	48+71
Max. ventiler (fram/mitt/bak) Profi/Profi+	Antal	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
Max. uttagbar hydrauloljevolym	liter	25	25	25	25
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	2775	2417	2775	2417
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2380	2380	2380	2380

Däck

Framdäck (standard)		7.5L - 15	280/70R20	280/70R16	280/70R20
Bakdäck standard		280/85 R 24	340/85R28	320/85R24	340/85R28

Mått

Spårvidd fram (standarddäck)	mm	794	1064	852	1064
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	777	1000	831	1000
Total bredd med standarddäck	mm	1070	1367	1151	1367
Totallängd	mm	3708	3813	3708	3813
Totalhöjd på förarhytt med standarddäck exkl. Fendt Guide	mm	2310	2470	2400	2470
Totalhöjd på förarhytt med standarddäck inkl. Fendt Guide	mm	2420	2580	2510	2580
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	266	323	266	323
Hjulbas	mm	2290	2290	2290	2290

Vikter

Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	3060.0	3140.0	3080.0	3140.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0

209 Vario V	209 Vario F	209 Vario P	210 Vario V	210 Vario F	210 Vario P	211 Vario V	211 Vario F	211 Vario P
67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	77/105	77/105	77/105
						84/114	84/114	84/114
69/94	69/94	69/94	77/104	77/104	77/104	84/114	84/114	84/114
						91/124	91/124	91/124
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
389	389	389	428	428	428			
						508	508	508
68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,4	540/540E/4,8	540/540E/4,7	540/540E/5,5	540/540E/4,8	540/540E/4,7
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71	48+71
0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4	0/7/4
25	25	25	25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20
320/85R24	340/85R28	380/85R28	320/85R24	340/85R28	380/85R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28

852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1367	1680	1151	1367	1680	1217	1367	1720
3708	3813	3831	3708	3813	3831	3708	3813	3831
2400	2470	2500	2400	2470	2500	2400	2470	2500
2510	2580	2610	2510	2580	2610	2510	2580	2610
266	323	318	266	323	318	266	323	318
2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290

3080.0	3140.0	3360.0	3080.0	3140.0	3360.0	3090.0	3140.0	3380.0
4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0	4800.0	4800.0	5600.0