

Standard- och tillvalsutrustning

Standard:

Tillval:

Utrustningsvarianter.*

	900 Vario MT Gen2
Motor	
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>
Förvärmning av motorn	<input type="checkbox"/>
Värmapaket (motor-, transmissionsolja)	<input type="checkbox"/>
Transmission	
Vario TMS - Tractor Management System	<input checked="" type="checkbox"/>
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Farthållare	<input checked="" type="checkbox"/>
Guidesystem	
Guidesystem, baspaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input checked="" type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI vändteg (TI Auto och TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
Agronomi	
Agronomi baspaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetri	
Telemetri baspaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>
Maskinkontroll	
Maskinkontroll baspaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>
Vario-manövrering	
Körhastighetsreglage med farthållare och motorvarvtalsminne, automatiklägen	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering	<input checked="" type="checkbox"/>
Förarytt	
Mekanisk hyttfjädring	<input type="checkbox"/>
Komfortsäte med luftfjädring	<input checked="" type="checkbox"/>
Super komfortstol, luftfjädrad	<input type="checkbox"/>
Instruktörsplats	<input checked="" type="checkbox"/>
Ratt, lutningsbar och ställbar i höjddled	<input checked="" type="checkbox"/>
Värme med steglösa fläktar	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftkonditionering	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>
Rullgardin bak	<input type="checkbox"/>
Rullgardin höger	<input type="checkbox"/>
Parallelltorkare fram	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre vindrutetorkare/spolare	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, uppvärmda	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio med CD, MP3 och handsfree	<input type="checkbox"/>
Radarsensor	<input checked="" type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Belysning	
Halogenstrålkastare	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre arbetslampor	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbetslampor A-stolpe	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, fram på taket	<input type="checkbox"/>
3. Bromslampor	<input checked="" type="checkbox"/>
Roterande varningsljus LED	<input checked="" type="checkbox"/>

Chassi	
ConstantGrip-fjädring	<input checked="" type="checkbox"/>
SmartRide fjädring	<input checked="" type="checkbox"/>
Steglös spårviddsjustering	<input checked="" type="checkbox"/>
Band i standardutförande	<input checked="" type="checkbox"/>
Förstärkt band	<input type="checkbox"/>

Trepunktslyft	
Steglöst justerbar dragkraftsreglering	<input checked="" type="checkbox"/>
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>

Kraftuttag	
Bak: Flänsmonterad tapp 1000/1000E rpm	<input checked="" type="checkbox"/>
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulik	
Manövrering av hydrauloljeuttag (vippbrytare)	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Upp till 6 elmanövrerade hydrauloljeuttag	<input type="checkbox"/>
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	<input type="checkbox"/>
Trycklöst returuttag bak	<input type="checkbox"/>
FlatFace-kopplingar bakre hydrauluttag.	<input type="checkbox"/>
Hydrauloljeuttag inkopplingsbara under tryck	<input checked="" type="checkbox"/>

Tillvalsutrustning	
Automatisk bakre släpvagnskoppling utan fjärrmanövrering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dragstångskategori 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Dragstångskategori 4 med kategori 3-adapter	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>
Markeringsskyltar brett fordon	<input type="checkbox"/>

Tekniska specifikationer.

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Motor			
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	298/405	317/431
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	298/405	317/431
Cylindervolym	cm³	9800	9800
Nominellt motorvarvtal	rpm	1700	1700
Max. vridmoment vid 1450/rpm	Nm	1806	1921
Bränsletank	liter	681.0	681.0
AdBlue-tank	liter	71.0	71.0

Transmission och kraftuttag			
Transmissionstyp		TA 300T	TA 300T
Maxhastighet	km/h	40	40
Bakre kraftuttag		1000/1000E	1000/1000E

Trepunktslyft och hydraulik			
Variabel flödespump	l/min	220	220
Variabel flödespump tillval 1	l/min	440	440
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/0/6	0/0/6
Max. uttagbar hydrauloljevoly	liter	100	100
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	11500	11500

Larvband			
Avfjädrad centralupphängning		SmartRide	SmartRide
Arbetsområde huvudfjädring	grader	11	11
Det främre styrhjulets fjädringsväg	mm	260	260
Chassiupphängning		ConstantGrip	ConstantGrip
Drivhjulens totala bredd	mm	225	225
Bandets totala bredd	mm	224	224
Caterpillar bandställ		25° Standard AG	25° Standard AG
1. Bandställ som tillval		25° Extreme AG	25° Extreme AG
2. Bandställ som tillval		25° Extreme APP	25° Extreme APP
3. Bandställ som tillval		30° Extreme AG	30° Extreme AG

Mått			
Totalvidd för Caterpillar bandställ	mm	2997	2997
Totallängd	mm	6124	6124
Totalhöjd – komforthytt	mm	3496	3496
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	370	370
Hjulbas (från drivhjul till främre styrhjul)	mm	2565	2565

Vikter			
Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	15169.0	15169.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	22500.0	22500.0

Fendt 900 Vario MT

^[1] * Se Settings för utrustningsvarianter