



FENDT E-SERIE 5225

Tekniska specifikationer.

*Erbjudandet gäller inte på alla marknader.

VANLIGA FRÅGOR ALLT OM FENDT.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur god är tillgången till reservdelar för Fendt-skördetröskor?

Tack vare ett sammansvetsat nätverk av återförsäljare och lager för försäljning av reservdelar kan du beställa reservdelar 24 timmar om dygnet under skördesäsongen. Fråga din Fendt-återförsäljare om vårt "skördelöfte".

Vad gör Fendts service annorlunda?

För oss innebär service kunskap och förståelse för ditt arbete för att kunna möta dina krav på tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter och har utvecklat dem så att de tillgodoser de allra högsta kraven och ger långsiktig drift. Vår service är partnerskapsaspekten för ditt arbete.

Var utvecklas och tillverkas Fendt-skördetröskor?

Fendt-skördetröskorna tillverkas i italienska Breganze, i vårt europeiska utvecklingscenter för skördeteknik. Skördetröskorna genomgår även många intensiva tester här innan de lämnar fabriken, så att de kan göra bästa möjliga skördejobb på din gård. Regelbunden certifiering enligt ISO-standarder säkerställer den höga kvaliteten i hela tillverkningsprocessen fram till leveransen.

fendt.com

Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

Fendt Konfigurator

Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta ihop den optimalt utrustade maskinen för din verksamhet. Fendt Konfigurator finns online på www.fendt.com där du hittar en snabbänk till den direkt på startsidan.

fendt.tv

Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediebibliotek gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter och information om Fendt dygnet runt.

facebook.com/FendtGlobal

Följ oss på Facebook och få alla nyheter om Fendt-världen. Gå till vår sida du också!

instagram.com/fendt.global

Följ oss på Instagram och bli en Fendt-vän. Spännande artiklar om Fendt väntar på dig där.

		5225 E	5225 E Rice
Bord			
Bordsbredder FreeFlow från-till	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Bordsbredder PowerFlow från-till**	m	5.50	
TerraControl bordsguide		■	■
AutoLevel-bordskontroll		□	□
Elektrisk rapskniv		□	
Multikoppling		■	■

Majsskärbord

Fendt CornFlow™		□	
Rader (fast)	antal	6	
Halmhack		□	
Inmatningskruv		■	

Axlyftare

Inmatningskedjor	antal	3	3
Mekanisk reversering		■	■

Trösksystem

Konventionell tröskenhet		■	■
Bredd på tröskningscylinder	mm	1340	1340
Diameter på tröskningscylinder	mm	600	600
Tröskcylinderns hastighet	Varv per minut	380 - 1100	380 - 1100
Konkav inplastning	grader	106.0	106.0
Total slagskoyta	m²	0.83	0.99
Separat justering av främre/bakre slagsko-område		■	■
Slagsko-stänger	antal	12	12
Slagskosektion		□	
Riströskningsenhet		□	■
Majsutrustning		□	□

Separation av kvarvarande säd

Slaganordningens diameter	mm	380	380
Skakare	antal	5	5
Steg	antal	4	4
Skakarnas area	m²	5.73	5.73
Totalt separeringsarea	m²	6.72	6.72

Rengöring

Sektionsindelad rensverk		■	■
Rengöringsområde	m²	2.57	2.57
Total sällarea	m²	4.67	4.67
Radial fläkt		■	■
Fläkthastighet	Varv per minut	350 - 1050	350 - 1050
Fläkthastighet, reducerad	Varv per minut	270 - 840	270 - 840
Elektrisk fläktinställning		■	■
Retur till tröskningscylinder		■	■
HC-säll		■	■
Elektrisk justering av säll		□	□
Returindikator		□	□

Spannmålstank

Tankvolym	liter	6500	6500
Torntömning		■	■
Tömningshastighet	l/s	85	85
Max. tömningshöjd	m	4.2	4.2

Halmhack

Halmhack		■	■
52 räfflade knivar		■	■
Bosspridare		□	□
Elektriskt justerbara bosspridare		□	□
Snabbomkoppling (hackning/strängläggning)		■	■

Motor

AGCO Power-motor		■	■
Utsläppsnivå enligt V / Steg 5		■	■
Cylindrar	antal	6	6
Slagvolym	liter	7.4	7.4
Maxprestanda (ECE R 120)	kW/hk	166 / 225	166 / 225
Bränsletankvolym	liter	450	450
AdBlue tankvolym	liter	80	80

Chassi

Hydrostatdrift		■	■
Växlar	antal	3	3
Mekanisk växellåda		■	■
Maximal körhastighet*	km/h	20	20
Fyrhjulsdrift		□	

Förarhytt

Luftkonditionering		■	■
Värme		■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■
Extra vidvinkelspegel		□	□
Extra arbetsbelysning		□	□
Backkamera		□	□
Kylbox		□	□
Strålkastare		□	□
Spillindikator		■	■
Justerbar rattstäng		■	■

Fendt Variotronic

Mätning av avkastning och vattenhalt		□	□
Avkastningskartering		□	□

Vikter och mått

Längd utan skärbord	m	8.7	8.7
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	kg	11900	
Höjd	m	4.0	4.0

Däck

Däck på drivaxel (standard)		620/75R30	
Däck på styraxel (standard)		400/70R20	
Transportbredder			
800/65R32	mm	3490	3490
650/75R32	mm	3281	3281
620/75R30	mm	3170	3170

* = beror på land - andra restriktioner kan gälla

