Caricatore frontale Fendt Cargo

Fendt CargoProfi.
La nuova generazione di caricatori frontali.

Per le serie 300, 500 e 700 Vario Fendt offre i caricatori frontali intelligenti Cargo e CargoProfi.
Per la prima volta, è possibile pesare il raccolto in maniera pulita e definire gli intervalli operativi con l'altezza di sollevamento e l'angolo di inclinazione. Un sistema di sensori intelligenti è inoltre integrato nel braccio oscillante; è regolabile e accessibile dal comfort del terminale Vario. Fendt CargoProfi permette così di effettuare le regolazioni ottimali per lavorare in modo sicuro e controllato.

Fendt Cargo.
Imbattibile combinazione.

Il caricatore frontale Fendt Cargo si basa su tecnologie sofisticate per raggiungere la massima produttività. Questo attrezzo universale, perfettamente su misura, è il partner ideale per i trattori Vario. Tutti i modelli sono dotati dell'esclusivo sistema di montaggio e smontaggio rapido Cargo Lock, parallelogramma meccanico e cinematismo a Z.

FENDT CARGOPROFI

Carico intelligente e preciso.

Il CargoProfi intelligente
Il nuovo Fendt CargoProfi, disponibile per i modelli di caricatori frontali 4X/75, 4X/80, 5X/85 e 5X/90, deriva dallo sviluppo incessante di trattore e unità caricatrice frontale. Il caricatore frontale è dotato di sensori di misurazione e inclinazione, nonché di un computer per registrare ed elaborare una grande quantità di dati e funzioni. Le impostazioni sono facilmente configurabili e visualizzabili sul terminale Vario.

Regolabile con un meccanismo preimpostato: Altezza di sollevamento e angolo di inclinazione
Le funzioni di CargoProfi facilitano il lavoro grazie a intelligenti preimpostazioni. L'operatore può quindi limitare l'altezza di sollevamento e l'angolo di inclinazione e preimpostarli nella memoria. Si tratta di un fattore di sicurezza decisivo negli edifici molto bassi o durante il carico di rimorchi molto alti. Con la funzione di memorizzazione, le posizioni del telaio e dell'attrezzo applicato possono essere salvate per le sequenze più ricorrenti e richiamate di nuovo all'occorrenza.

Funzione di scuotimento e ammortizzazione a finecorsa
Il CargoProfi possiede una efficace e rapida funzione di scuotimento per garantire che i materiali che tendono ad aderire all'attrezzo vengano scaricati completamente. E in caso di materiale sciolto, le perdite di materiale sono ridotte al minimo grazie all'ammortizzazione a finecorsa. La portata dell'impianto idraulico viene ridotta automaticamente in prossimità della posizione di massimo sollevamento o abbassamento che il caricatore frontale raggiunge senza strappi.

Carico di pesi di riferimento precisi grazie alla funzione di pesatura
L'esclusiva funzione di pesatura di CargoProfi consente di documentare sia il peso del singolo carico che il peso totale. Si ha così il massimo controllo sul carico e sul peso totale del veicolo di trasporto per cui il volume di carico può essere sfruttato completamente. Anche la funzione di pesatura attivata mediante un pulsante è completamente integrata nella concezione operativa complessiva del Fendt Vario. Le informazioni, compresi contatore e funzione di pesatura di riferimento, possono sempre essere visualizzate sul terminale Vario, consentendo un carico preciso.

Grazie al terminale Vario, effettuare le impostazioni sul CargoProfi è semplicissimo: Per indicare la funzione della leva a croce, visualizzare i dati della pesata e delle pesate complessive ottenuti dal sistema di pesatura, limitare il campo di lavoro del braccio mobile e dell'attrezzo.

Il terminale Vario e il computer di lavoro sul caricatore frontale sono collegati tramite la presa CargoProfi.

I sensori per le funzioni di CargoProfi sono situati sul lato destro del caricatore frontale, in posizione ben protetta.

Due sensori di pressione nella traversa consentono la funzione di pesatura del CargoProfi.

Uso del caricatore sicuro, facile e comodo
I vantaggi sul campo sono evidenti. Ad esempio è possibile limitare l'angolo di ribaltamento durante il carico di rimorchi molto alti. L'ammortizzazione a finecorsa assicura un sollevamento graduale e fluido del caricatore che minimizza la perdita di materiale. La funzione di memorizzazione risulta particolarmente pratica in operazioni ricorrenti, ad esempio la posizione orizzontale inferiore è raggiungibile automaticamente. La funzione di pesatura fornisce il massimo controllo sul peso del carico.

FENDT CARGOPROFI

Una gestione del materiale più efficiente e delicata.

Ammortizzazione variabile: regolazione semplice dal terminale
Per trasportare e caricare con facilità anche i prodotti più delicati con un sistema di ammortizzazione in funzione della velocità. Per impostare il livello corretto di ammortizzazione per il lavoro in corso, è possibile regolare individualmente la velocità applicabile.

Memorizzare l'impostazione ideale utilizzando la funzione memoria
La funzione di memorizzazione incorporata di Fendt CargoProfi permette di eseguire in modo semplice e veloce i lavori ripetitivi. Grazie alla funzione di memorizzazione potete memorizzare le posizioni più frequenti dell'attrezzo e del braccio del caricatore frontale attivando un solo pulsante e richiamarle più volte. Per esempio, è possibile guidare le pale parallelamente al suolo quando si caricano merci sfuse.

Sicuro, facile e comodo
I vantaggi sul campo sono evidenti. Per esempio, è possibile limitare l'angolo di ribaltamento quando si caricano rimorchi molto alti, in modo che i pannelli laterali del rimorchio non si danneggino. L'ammortizzazione a finecorsa assicura un sollevamento graduale e fluido del caricatore che minimizza la perdita di materiale. La funzione di pesatura fornisce un maggiore controllo sul peso del carico.

Completamente integrata nel Variotronic: Le impostazioni per il CargoProfi possono essere effettuate in modo facile e intuitivo sul terminale Vario.

Il vetro anteriore si apre completamente anche con il braccio del caricatore frontale completamente esteso. Scegliere la variante di cabina corretta nella serie.

MASSIMO COMFORT DI GUIDA E DI COMANDO

Ecco perché gli operatori Fendt hanno una visuale di gran lunga migliore.

Viste eccezionali e ininterrotte con un angolo di visione di 77°.

Panoramica perfetta con la cabina Fendt VisioPlus
Con il caricatore in funzione, è essenziale che abbiate una buona visuale su tutto. I trattori Fendt Vario delle serie 300, 500 e 700 si distinguono dagli altri per la visuale eccezionale a 360 gradi con un angolo visivo di 77° dall'alto verso il basso: un miracolo di visione e spazio. Il parabrezza bombato sul tetto garantisce una visibilità perfetta col caricatore frontale sollevato. La curvatura integrata fa sì che qualsiasi materiale scivoli via e garantisce il massimo della visibilità.

Visibilità ottimale grazie al design del cofano basso e snello
Lo spazio tra i passaruota è stato ottimizzato. I cofani dei trattori Fendt sono sempre snelli e ben studiati, particolarmente utili per spingere i cereali, per esempio. Fendt offre un tettuccio panoramico integrato per la serie 200 Vario compatta, che garantisce anch'esso un'ottima visibilità del caricatore frontale sollevato.

Design a gradini per una visuale ottimale
Grazie alla larghezza del telaio ottimizzata e alla traversa in posizione molto avanzata, il caricatore frontale presenta una struttura appositamente progettata per garantire una visibilità senza ostacoli. I tubi sono collocati in posizione protetta nel telaio e offrono una vista migliore. Se desiderate aprire il parabrezza, i punti di montaggio del telaio del caricatore frontale e il cinematismo a Z consentono di orientare il vetro completamente verso l'esterno in qualsiasi momento durante i lavori con il caricatore frontale (non nei modelli 3X/65 e 4X/75 compact).

Una guida delicata grazie al sistema di ammortizzazione
L'ammortizzatore collocato in luogo protetto all'interno della traversa tubolare offre un comfort eccezionale. Ammortizzatori precaricati ad azoto assorbono le sollecitazioni sul caricatore frontale. In caso d'urto l'olio espulso va ad agire sulla membrana degli accumulatori. In questo modo i carichi di punta vengono assorbiti efficacemente. Per manovre molto precise l'ammortizzatore può essere disattivato semplicemente dal posto di guida, azionando un comando elettrico (meccanico per il modello 3X).

Caricatore frontale senza ammortizzatore:
Le sollecitazioni vengono trasmesse al trattore.

Caricatore frontale con ammortizzatore:
Ammortizzatori precaricati all'azoto assorbono le sollecitazioni in modo che queste non si propaghino sul trattore. L'ammortizzatore integrato, garantisce assieme all'assale anteriore sospeso e alle sospensioni della cabina, un comfort operativo impareggiabile (accessorio a richiesta).

L'esclusivo parabrezza bombato del trattore garantisce sempre una visuale perfetta degli attrezzi completamente estesi. Al tempo stesso, la curvatura evita che si accumuli del materiale sul parabrezza e mantiene la visuale ben chiara.

Il tettuccio panoramico, di serie sul 200 Vario, garantisce una visione perfetta del caricatore frontale sollevato.

MASSIMO COMFORT DI GUIDA E DI COMANDO

Il comfort che migliora i risultati.

Dal terminale Vario è possibile effettuare una regolazione di precisione delle funzioni delle valvole, utilizzando i comandi touch e i pulsanti. Tramite manopole e tasti è possibile regolare in modo semplice e preciso le portate.

Sensibile e preciso: controllo mediante leva a croce standard
L'eccezionale comando del caricatore frontale convince per il fatto di essere perfettamente integrato nel Fendt Vario. La leva a croce di serie permette di controllare i distributori con grande precisione senza che sia necessario riposizionare la mano.

Cargo: maneggevolezza confortevole per il 3° e il 4° circuito
Il 3° ed il 4° circuito idraulico a richiesta consentono l'utilizzo di attrezzi con molteplici funzioni idrauliche. Sono controllati mediante la leva a croce. Anche il bloccaggio idraulico opzionale e l'ammortizzatore (opzionale) vengono azionati comodamente dalla postazione di lavoro utilizzando i comandi comfort del Cargo.

Perfezione: Svoltare e sterzare a sinistra e caricare a destra
L'inversore rapido del Fendt Vario consente di invertire il senso di marcia rapidamente e senza usura. Lavorando in modalità pedale ed utilizzando la gestione TMS entrambe le mani rimangono libere per azionare l'inversore di marcia con la sinistra ed il caricatore Cargo con la destra. Non c'è più bisogno di cambiare mano. La funzione integrata Stop-and-Go è un vantaggio ulteriore. Consente di sterzare e arrestare il veicolo con precisione quando si svolta.

Lo sterzo VarioActive esegue l'inversione in una sola manovra
Sterzo più veloce con il sistema per la sterzata rapida VarioActive. Con l'attivazione del sistema VarioActive, viene dimezzato il numero di rotazioni del volante. Con l'impiego del sistema di sterzo sovrapposto VarioActive, basta premere un tasto per ottenere un rapporto di sterzata maggiore. Si adatta al movimento di sterzata e alla velocità su strada, producendo un maggiore comfort durante il funzionamento, in particolare per lavori con caricatore frontale in spazi ristretti o in capezzagna.

Con la leva a croce installata di serie, il caricatore frontale può essere controllato in modo estremamente sensibile con due valvole di controllo. Quando si lavora con la pinza per silo o sfera, utilizzare i pulsanti sulla leva a croce per controllare il terzo e il quarto circuito idraulico (opzionale su richiesta).

Con il comando comfort Cargo è possibile passare dal 3° circuito di comando all'aggancio idraulico dell'attrezzo e dal 4° circuito all'ammortizzatore (a richiesta).

Con la leva arancione dell'inversore è possibile invertire comodamente il senso di marcia con la mano sinistra. Tenere premuta la leva e il Vario si arresta. Rilasciando la leva, il trattore si sposta automaticamente nella direzione preselezionata.

La disposizione dei comandi garantisce la massima ergonomia. I parametri di controllo vengono riportati in modo chiaro e visibile sul terminale Vario.

In capezzagna o durante i lavori di caricamento frontale, lo sterzo VarioActive permette di ottenere una rotazione completa della ruota con una sola rotazione del volante. Fino a 8 km/h il sistema di sterzo sovrapposto è illimitato, da 8 a 18 km/h l'effetto di sovrapposizione è lineare.

200 Vario: La leva a croce elettrica (opzionale) comanda il caricatore frontale con estrema precisione. Il 3° e il 4° circuito di comando possono essere azionati senza spostare le mani, ma utilizzando semplicemente i pulsanti sulla leva a croce.

IL BRACCIO MOBILE CARGO

Fatto su misura per il Vario.



I gruppi idraulici sono collocati all'interno della traversa tubolare, in luogo completamente protetto da sporco e danni meccanici.

Un mix di qualità e praticità
Alla base di tutti i prodotti Fendt c'è la qualità senza compromessi. Nello sviluppo del caricatore Cargo l'obiettivo principale era creare un'unità perfetta tra la serie di trattori e il caricatore frontale. Sia per quanto riguarda le specifiche tecniche, sia per il design, trattore e caricatore frontale costituiscono una perfetta combinazione.

Cinematica Z per guida parallela perfetta
Che si tratta di un caricatore frontale fatto su misura per tutti i trattori Vario, lo dimostra la funzione di auto-livellamento meccanico testata sul Cargo, sotto forma di un collegamento a barra a Z, garantendo una visibilità perfetta. Il parallelogramma mantiene la posizione dell'attrezzo terminale invariata, anche variandone l'altezza. Un indicatore dell'inclinazione (1) consente all'operatore di tenere la posizione sempre sotto controllo.

TELAIO RIGIDO PER ELIMINARE LE TORSIONI.



Design a vita per una lunga durata
Materiali di prima scelta garantiscono la longevità del caricatore frontale. L'acciaio a grana fine ad alta resistenza è il fattore chiave alla base del design del nuovo Fendt Cargo. Oltre all'elevata stabilità, garantisce anche un peso ridotto. Il profilo Fendt, realizzato con una saldatura passante, garantisce stabilità elevata e quindi una lunga durata. Le boccole degli snodi in bronzo di dimensioni generose con lubrificazione garantiscono inoltre una lunga durata e una minima usura.

IL BRACCIO MOBILE CARGO

Smontaggio e montaggio istantaneo.

Grazie al nuovo sistema Fendt Cargo Lock le operazioni di montaggio e smontaggio sono ancora più semplici e veloci. Il giunto multiplo semplifica ulteriormente il montaggio. Ovvero consente di collegare tutti i circuiti idraulici ed elettrici contemporaneamente.

I piedi di stazionamento sono ordinatamente integrati nel telaio del caricatore frontale.

Fendt Cargo-Lock garantisce un aggancio e uno sgancio semplice e veloce. Il giunto multiplo consente di collegare tutti i cavi elettrici e i condotti idraulici in un solo momento – sul lato del caricatore frontale anche sotto pressione.

L'attrezzo si sgancia comodamente utilizzando una leva (1) sul telaio a montaggio rapido, basta un solo gesto della mano. Durante l'aggancio di un attrezzo, si blocca automaticamente ribaltandolo del tutto all'indietro.

Montaggio e smontaggio ancora più rapidi.
Grazie al nuovo sistema Fendt Cargo Lock le operazioni di montaggio e smontaggio del caricatore sono ancora più semplici e veloci. Il giunto multiplo semplifica ulteriormente il montaggio. Ovvero consente di collegare tutti i circuiti idraulici ed elettrici contemporaneamente.

Massima facilità di bloccaggio con Cargo Lock
Il Cargo Lock con aggancio semi-automatico consente di agganciare e sganciare velocemente e senza bulloni, con 1 o 2 movimenti della mano: ciò significa che non è più necessario inserire perni di bloccaggio e il montaggio e lo smontaggio diventano quindi molto più veloci. Gli indicatori sulla parte interna delle staffe di supporto segnalano all'operatore il corretto agganciamento in qualsiasi momento dalla cabina.

Ingegnoso giunto multiplo
Con un'unica operazione vengono collegati tutti i circuiti idraulici ed elettrici. Grazie al giunto multiplo fornito di serie non si corre più il pericolo di invertire i tubi idraulici. Anche i rischi legati all'entrata di sporco o al verificarsi di perdite eccessive durante l'innesto appartengono al passato. L'operazione di scollegamento viene eseguita in modo semplice e ordinato. Anche se l'olio nel caricatore frontale, stando al sole è andato in sovrappressione, il Cargo può essere collegato senza problemi.

Stabile anche se smontato
I piedi di stazionamento sono stati completamente riconcepiti. e non richiedono più né registrazioni né adattamenti manuali. Le operazioni di stacco e di attacco vengono ulteriormente facilitate poiché non è più necessario inserire perni o fermi. I piedi di stazionamento sono perfettamente integrati nel telaio del caricatore frontale.

ACCESSIBILITÀ OTTIMIZZATA

Manutenzione rapida e semplice.

Manutenzione anche quando il caricatore frontale è agganciato
Poiché il caricatore frontale è parte integrante del concetto del trattore, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite anche con il caricatore frontale montato. In questo modo, per esempio, è semplice accedere all'asta di livello dell'olio per controllare l'olio. Il caricatore frontale stesso è concepito per la massima longevità con una manutenzione molto semplice e l'uso dei materiali migliori.

Altamente robusto e resistente
Già in fase di sviluppo del Fendt Cargo gli ingegneri hanno dedicato molta attenzione alla resistenza alla torsione e alla durata. Le boccole degli snodi sono grandi ed estremamente robuste.

Le boccole degli snodi sono ben dimensionate e garantiscono il buon funzionamento senza gioco, con una spiccata longevità e poca usura. Gli snodi sono dotati di boccole in bronzo lubrificate.

Le parti di montaggio del caricatore frontale sono state progettate specificatamente per i trattori Vario, per poter accedere a tutti i punti di manutenzione anche con un caricatore frontale montato. Ad esempio durante la progettazione della staffa di montaggio si è tenuto conto dell'accessibilità dell'astina di livello dell'olio.

Per ottenere un bilanciamento ottimale sono disponibili zavorre per le ruote posteriori, agganciabili con le confortevoli connessioni Fendt.

Le zavorre ad uso universale completano la zavorratura e la stabilità contro il ribaltamento.

Zavorratura flessibile
Fendt offre un ampio sistema di zavorratura per frequenti lavori di carico. A seconda dell'applicazione, potete usare zavorre per le ruote posteriori, che sono semplici e veloci da montare e togliere. Questo contribuisce a mantenere Fendt Vario ben bilanciato e stabile in qualsiasi situazione.

ATTREZZI TERMINALI ORIGINALI FENDT

Fendt fino in fondo.

Aggancio semiautomatico dell'attrezzo
L'attrezzo si sgancia comodamente utilizzando una leva sul telaio a montaggio rapido, basta un solo gesto della mano. Durante l'aggancio di un attrezzo, si blocca automaticamente ribaltandolo del tutto all'indietro.

Aggancio idraulico
Utilizzando un pulsante nella cabina, l'operatore può bloccare e sbloccare l'attrezzo idraulicamente, quindi è possibile cambiare gli attrezzi spesso, velocemente e nella comodità della cabina. I due indicatori di bloccaggio segnalano all'operatore che l'attrezzo è bloccato su entrambi i lati (non si applica al braccio mobile 3X).



La pala leggera è disponibile nelle larghezze da 2.100 mm (volume 1,27 m³ fino ai bordi) e 2.400 mm (volume 1,45 m³ fino ai bordi). La pala è verniciata a polvere, e non laccata, e la lama è in Hardox 500, duraturo e a bassa usura.

La pala universale viene proposta in quattro dimensioni: larghezza da 1.600 mm (0,538 m³ fino ai bordi), 1.850 mm (0,622 m³ fino ai bordi), 2.100 mm (0,706m³ fino ai bordi) e 2.400 mm (0,807m³ fino ai bordi).

La benna desilatrice è disponibile a due larghezze: da 1.800 mm (volume di 1,00 m³) e 2.200 mm (volume di 1,25 m³).

La pinza mordente è adatta per la movimentazione di balloni con un diametro da 900 mm a 1900 mm.

La forca per balle cilindriche con tre punte è larga 1500 mm.

La forca per pallet può portare carichi fino a 2.000 kg, la lunghezza delle punte è di 1.100 mm.

La pala pesante è disponibile nelle larghezze da 1.600 mm (volume 0,53 m³ fino ai bordi) e 2.000 mm (volume 0,67 m³ fino ai bordi). La pala è arrotondata e liscia per evitare che il raccolto si attacchi. Le lame sono realizzate in acciaio al carbonio temprato a bassa usura e sono 150 x 20 mm. Comprendono anche denti per caricatori industriali imbullonati a filo sul lato inferiore delle lame e che quindi evitano le scanalature durante il livellamento.

FENDT Services



ASSISTENZA FENDT

Il miglior prodotto con la miglior manutenzione e assistenza.

Con Fendt, avrete un prodotto all'avanguardia in grado di superare le sfide più impegnative. Per questo è normale aspettarsi una marcia in più in termini di servizi offerti con la massima efficienza dai concessionari Fendt certificati:

- linee di comunicazione veloci tra voi e la nostra assistenza qualificata.
- Disponibilità di pezzi di ricambio 24/7 per tutta la stagione
- Garanzia di 12 mesi sui pezzi di ricambio originali Fendt e sul loro montaggio

100% qualità. 100% assistenza: Assistenza Fendt
Offriamo un'assistenza eccellente, per garantirvi la massima affidabilità d'uso ed efficienza delle vostre macchine Fendt:

- Servizio Demo Fendt
- Fendt Expert: la formazione per gli operatori
- AGCO Finance – finanziamenti e noleggi
- Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
- Fendt Certified - Programma per macchine usate

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24 7

I vostri rivenditori Fendt sono sempre a vostra disposizione quando ne avete bisogno e hanno un solo obiettivo: garantire che le vostre macchine Fendt siano operative in qualsiasi momento. Se si verifica qualche imprevisto durante la stagione di raccolta, basta chiamare il vostro centro assistenza certificato, al numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

ASSISTENZA FENDT

Potete confidare nel fatto che la vostra macchina sarà pronta all’uso domani.

Servizio Demo Fendt
È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà a decidere.

Fendt Expert: la formazione per gli operatori
Vi aiutiamo a trarre il meglio dal vostro veicolo. Grazie al nostro programma esclusivo di formazione per gli operatori, potrete ottimizzare ulteriormente l’efficienza del vostro Fendt, venendo a conoscenza di tutte le funzioni che semplificheranno di molto il vostro lavoro quotidiano. Il nostro team di formatori professionisti vi saprà consigliare come sfruttare a pieno il potenziale del vostro veicolo Fendt.

Finanziamenti personalizzati e modelli di noleggio
Investire in tecnologia implica un impegno di capitale notevole. Un contratto di finanziamento da parte di AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili. Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili, fino al termine di pagamento, siete voi a fissare le condizioni generali con cui finanziare il vostro Fendt. Se vi servono maggiori risorse in breve tempo o se volete utilizzare trattori per un lungo periodo senza ricorrere all’acquisto, il vostro rivenditore Fendt può proporvi la soluzione ideale grazie a pacchetti noleggio su misura.

Estensione della garanzia Fendt Care: prestazioni ed efficienza fino a 8 anni / 8.000 ore d'esercizio per contratto
I Fendt Care Services combinano l'elevata affidabilità operativa e di pianificazione, il controllo dei costi e l'ottima stabilità del valore. Coprono tutti gli interventi di manutenzione specificati sulla base di quote fisse appetibili. I vari livelli Fendt Care includono la manutenzione ordinaria e assistenza abbinata a un’estensione di garanzia fino a 8.000 ore di lavoro o 8 anni totali. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta, dal contratto di assistenza Bronze fino al pacchetto completo senza pensieri Platinum che comprende la sostituzione della macchina.

Fendt Certified - Programma per macchine usate
All'avanguardia con Fendt, anche con macchine agricole di seconda mano. Macchine agricole usate con standard qualitativi elevati e requisiti di qualità certificati da Fendt – la soluzione ideale per agricoltori attenti ai costi o come integrazione in un parco veicoli in espansione.
I vantaggi:
- Certificazione secondo standard qualitativi severi
- Controllo scrupoloso in ingresso (profilo tecnologico, usura, aspetto esterno)
- Manutenzione accurata delle parti soggette a usura
- Se necessario, sostituzione, pulizia e verniciatura dei componenti
- Garanzia di un anno (estendibile come opzione)

Grazie all’impiego della app per smartphone “AGCO Parts Books to go”, è possibile trovare rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e ordinarli direttamente. Questa app è disponibile per il download nell’App Store e nel Google Play Store. I vostri dati di accesso personali sono disponibili dal vostro concessionario Fendt.

Pieno controllo dei costi e affidabilità di progettazione

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold[1]	Platinum[1]
Assistenza	Manutenzione periodica, costi fissi di manutenzione	Copertura dal rischio legato alle riparazioni (eccetto usura)			Copertura di tutti i costi (usura esclusa)	Copertura di costi e disponibilità (usura esclusa)
Benefici	Affidabilità d’uso	Copertura dei danni gravi	Copertura completa in condizioni ottimali	Protezione completa tenendo sotto controllo i costi	Protezione da tutti i rischi di riparazione inaspettata, compresi tutti i costi secondari	Per i clienti che non possono permettersi di lasciare fermi gli attrezzi
Manutenzione regolare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Costi di riparazione		✓	✓	✓	✓	✓
Supplemento		€490	€190	€0	€0	€0
Costi di viaggio, recupero/traino, rilevazione degli errori con strumenti di diagnosi supplementari, test delle prestazioni, oli e filtri, se si ripara il motore/la trasmissione					✓	✓
Supplemento ore notturne e festive						✓
Sostituzione del veicolo						✓

[1] Valido per Regno Unito, Germania e Francia. Il Platino è disponibile solo presso i rivenditori aderenti.

8 anni / 8.000 ore di lavoro

Grazie alla sua estensione flessibile della garanzia, Fendt offre periodi di polizza particolarmente lunghi fino a 8 anni o 8.000 ore d'esercizio. Un altro vantaggio è la trasferibilità in caso di rivendita della macchina e la possibilità di rinnovo. Questo garantisce l'affidabilità operativa, riduce al minimo i costi di riparazione e vi garantisce una macchina usata dal valore stabile.

FAQ TUTTO SU FENDT.

Come possiamo aiutarti?

Cosa rende diversa Fendt Services?
Assistenza per noi significa capire e conoscere il vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze in termini di affidabilità e sicurezza e, non da ultimo, in termini economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per soddisfare le massime esigenze e un'operatività continua. Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner nel lavoro.

Cosa si intende per terminale unico Fendt?
Il concetto di terminale unico indica che non importa se si tratta dei comandi del veicolo, del sistema ISOBUS, della guida parallela tramite VarioGuide, della documentazione con VarioDoc, delle funzioni della telecamera o delle numerose funzioni di aiuto: con Fendt tutto viene fatto con semplicità utilizzando un solo terminale, il terminale Vario Fendt. L'utilizzo di un unico terminale implica anche che con Fendt i comandi sono coordinati e logici. Che guidiate un Fendt Vario, una mietitrebbia Fendt o una Fendt Katana, vi troverete subito a vostro agio su tutte le nostre macchine.

Come posso aggiornare il Variotronic™?
Fendt Variotronic™ è compatibile con gli aggiornamenti. Disporrete sempre dell'ultima versione sul vostro Fendt e del futuro nel vostro terminale. Contattate il vostro concessionario Fendt per maggiori dettagli.

Cos'è Fendt Expert?
Diventate degli esperti di Vario Profi grazie al training per operatori Fendt Expert: conoscete già tutte le funzioni che offre questa tecnologia? Sfruttate la tecnologia presente in ogni Fendt Vario e imparate con Fendt Expert ad sfruttare al meglio ogni funzione. Il nostro team di formatori professionisti vi saprà consigliare su come sfruttare a pieno il potenziale del vostro trattore Fendt. Contattate il vostro concessionario per maggiori dettagli e iscrivetevi oggi stesso.

Cos'è Fuse™?
Fuse™ Technologies assicura soluzioni di precisione ultra-moderne per l'agricoltura fra tutti i marchi AGCO. Tale tecnologia consente agli agricoltori e contoterzisti di poter sfruttare la perfetta integrazione e connessione del proprio parco automezzi favorendo la riduzione dei costi di esercizio, nonché una maggiore efficienza e redditività con l'impiego delle macchine.
www.agcotechnologies.com

Contatti Fendt.

fendt.it
Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario eventi Fendt.

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di creare una macchina su misura per voi ed equipaggiata in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento. Potete trovare il configuratore Fendt in internet sul sito www.fendt.com direttamente sulla home page.

fendt.tv
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

Prova di guida
"Visitate fendt.com e selezionate Servizio dimostrazione nella pagina Service dove potete registrarvi per una prova di guida sul vostro veicolo Fendt preferito."

facebook.com/FendtGlobal
Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità nel mondo Fendt. Date un'occhiata!

instagram.com/fendt.global
Seguiteci su Instagram e diventate fan di Fendt. Potrete leggere articoli molto interessanti su Fendt.

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ■
A richiesta: □

CARICATORE FRONTALE FENDT CARGO

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
Specifiche tecniche									
Potenza di sollevamento continua	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Capacità di sollevamento max.	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Alzata (a seconda dei pneumatici)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Profondità di scavo (a seconda dei pneumatici)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Distanza di scarico (a seconda dei pneumatici)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Distanza di scarico all'altezza di 3,5 m (a seconda dei pneumatici)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910
Equipaggiamento supplementare									
Telaio a montaggio rapido		■	■	■	■	■	■	■	■
Bloccaggio manuale degli attrezzi		■	■	■	■	■	■	■	■
Bloccaggio aggancio idraulico				□	□	□	□	□	□
Ammortizzatore a doppio effetto		□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo Lock (sistema di aggancio semiautomatico)		■	■	■	■	■	■	■	■
Cilindro sincrono di ribaltamento				■	■	■	■	■	■
Guida parallela meccanica		■	■	■	■	■	■	■	■
Riparo anteriore		■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore di livello		■	■	■	■	■	■	■	■
Dispositivo di protezione contro la rottura tubi (non con ammortizzazione)		■	■	■	■	■	■	■	■
Valvola di blocco e controllo discesa		■	■	■	■	■	■	■	■
Valvola limitatrice di carico		■	■	■	■	■	■	■	■
3° e 4° circuito idraulico		□	□	□	□	□	□	□	□
Caricatore frontale a giunto multiplo		■	■	■	■	■	■	■	■
Giunto multiplo per 3° e 4° circuito		□	□	□	□	□	□	□	□
Funzioni CargoProfi									
Comandi CargoProfi integrati nel terminale Vario					□	□		□	□
Funzione di pesatura: basta premere un tasto per pesare i carichi, possibile sia peso singolo che totale					□	□		□	□
Funzione di memorizzazione: per memorizzare le posizioni per braccio e attrezzo					□	□		□	□
Limitazione del campo di lavoro come altezza di sollevamento e angolo di inclinazione					□	□		□	□
Funzione di scuotimento					□	□		□	□
Ammortizzazione a finecorsa					□	□		□	□
Ammortizzazione in funzione della velocità (abilitazione e disabilitazione automatica)					□	□		□	□
Equipaggiamento del trattore									
Leva a croce		■	■	■	■	■	■	■	■
Parabrezza apribile completamente			■		■	■	■	■	■
Assegnazione caricatore frontale									
Fendt 200 Vario		□							
Fendt 300 Vario (fino a pneum. max. Ø 1200 mm)			□	□	□				
Fendt 300 Vario (da pneum. max. Ø 1200 mm)				□	□				
Fendt 500 Vario					□	□			
Fendt 700 Vario (fino a pneum. max. Ø 1450 mm)							□	□	□
Fendt 700 Vario (da pneum. max. Ø 1450 mm)								□	□

FENDT

It’s Fendt. Perchè conosciamo l'agricoltura.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del paese.

IT/1901